Fronius Update

Allgemeines

'Fronius Update' dient zur Software-Aktualisierung an:

- Wechselrichtern
- Fronius Datalogger Card easy / pro mit einer PC-Schnittstelle (RS232)(A)
- Fronius Datalogger Box easy / pro mit einer PC-Schnittstelle (USB)(B)
- Fronius Datalogger Card easy / pro mit zwei PC-Schnittstellen (USB und RS232) (C)
- Fronius Datalogger Box easy / pro mit zwei PC-Schnittstellen (USB und RS232) (D)









D

Voraussetzung

Voraussetzung für das Aktualisieren der Software mittels 'Fronius Update':

- Wechselrichter, Datalogger und PC / Laptop sind miteinander vernetzt
- Software 'Solar Net.exe' am PC / Laptop installiert

'Solar Net.exe' installieren

- 1. Datei 'Solar Net.exe' starten (CD 'Fronius DATCOM' / Fronius Update / Solar Net.exe)
- 2. Den Installationsschritten folgen
- 3. Eine Schnittstelle auswählen und mit 'OK' bestätigen (E)

Die ausgewählte Schnittstelle wird in die 'Fronius LocalNet-Server Optionen' übernommen (F)

'	Schnittstelle wählen 🛛 🔀				
	COM1 COM8 USB-Verbindung				
	OK Abbrechen				

(F)	Fronius LocalNet-Server Optionen 🛛 🛛 🔀			
	СОМ1 (СОМ1)	Neu		
		Bearbeiten		
		Löschen		
	🔲 LocalNet automatisch beende	'n		
	Schließen			

4. 'Fronius LocalNet-Server Optionen' schließen

Update eines Wechselrichters oder eines Datalogger mit zwei PC-Schnittstellen

- Die Datei 'Fronius Solar.Update.exe' auf der Fronius-Homepage starten: http://www.fronius.com / Fronius International / Solar Electronics / Info & Support / Documents & Downloads / Software / Fronius Solar.Update.exe
- 2. Den Anweisungen folgen

Update eines Datalogger mit einer PC-Schnittstelle

- 1. Datei 'BasicLoad.exe' starten (CD 'Fronius DATCOM' / Fronius Update / BasicLoad.exe)
- 2. Den Installationsschritten folgen
- 3. Datei 'OFFICIAL Datalogger V5.01.22.FFW' starten (CD 'Fronius DATCOM / Fronius Update / OFFICIAL Datalogger V5.01.22.FFW)



Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten.

Fronius Update



General Remarks

'Fronius Update' is used for software updates at:

- Inverters
- Fronius Datalogger Card easy / pro with one PC connection (RS232)(A)
- Fronius Datalogger Box easy / pro with one PC connection (USB).....(B)
- Fronius Datalogger Card easy / pro with two PC connections (USB and RS232) (C) Fronius Datalogger Box easy / pro with two PC connections (USB and RS232) (D)







Requirement

Requirements for software updates with 'Fronius Update':

- Inverter, Datalogger und PC / laptop are in the same network
- Software 'Solar Net.exe' installed on PC / laptop

Installing 'Solar Net.exe'

- 1. Start file 'Solar Net.exe' (CD 'Fronius DATCOM' / Fronius Update / Solar Net.exe)
- 2. Follow the installation steps
- 3. Select a COM port and confirm with 'OK' (E)

The selected COM port is shown within the 'Fronius LocalNet-Server options' (F)

Schnittstelle wählen 🛛 🔀		
COM1 COM8 USB-Verbindung		
OK Abbrea	chen	

-)	Fronius LocalNet-Server Optionen		
	COM1 (COM1)	Neu	
		Bearbeiten	
		Löschen	
	🔲 LocalNet automatisch beenden		
	Schließen		

4. Close 'Fronius LocalNet-Server options' schließen

Updating an inverter or a Datalogger with two PC connections

- Start file 'Fronius Solar.Update.exe' at the Fronius-Homepage: http://www.fronius.com / Fronius International / Solar Electronics / Info & Support / Documents & Downloads / Software / Fronius Solar.Update.exe
- 2. Follow the instructions

Updating a Datalogger with one PC connection

- 1. Start file 'BasicLoad.exe' (CD 'Fronius DATCOM' / Fronius Update / BasicLoad.exe)
- 2. Follow the installation steps
- 3. Start file 'OFFICIAL Datalogger V5.01.22.FFW' (CD 'Fronius DATCOM / Fronius Update / OFFICIAL Datalogger V5.01.22.FFW)



Text and illustrations technically correct at the time of going to print. Right to effect modifications is reserved.