Manuel technique et pédagogique







Porte coulissante

Zeliocoulis

Manuel technique et pédagogique

AVERTISSEMENTS	Tous les exemples développés dans ce manuel sont d'ordre pédagogique, et peuvent à ce titre ne pas représenter totalement la réalité. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés, même partiellement, pour des applications industrielles, ni servir de modèle pour de telles applications.
	Les produits présentés dans ce manuel sont à tout moment susceptibles d'évolutions quant à leurs caractéristiques de présentation, de fonctionnement ou d'utilisation. Leur description ne peut en aucun cas revêtir un aspect contractuel.
	L'Institut Schneider Formation accueillera favorablement toute demande de réutilisation, à des fins didactiques, des graphismes ou des applications contenus dans ce manuel.
	© CITEF S.A.S. Toute reproduction de cet ouvrage est strictement interdite sans l'autorisation expresse de l'Institut Schneider Formation.

Sommaire général

			page
1	Prés	entation	5
	1.1	Présentation de l'équipement	7
	1.2	Présentation de la pédagogie	8
2	Elén	nents fournis avec l'équipement	11
	2.1	Matériel fourni	13
	2.2	Matériel non fourni	15
	2.3	Documents fournis	15
	2.4	Liste de groupage	16
3	Con	ditions d'utilisation	19
	3.1	Avertissements	21
	3.2	Symboles utilisés	22
	3.3	Environnement	23
4	Mise	e en service	25
	4.1	Installation	27
	4.2	Raccordement	27
	4.3	Préparation et mise en service	28
	4.4	Description de l'équipement	28
	4.5	Fonctionnement	31
	4.6	Consignation	37
5	Cara	actéristiques techniques	39
	5.1	Caractéristiques électriques	41
	5.2	Caractéristiques mécaniques	41
6	Trav	aux pratiques	43
	6.1	Guide de travail classe	45
	6.2	Document ressource classe	63
	6.3	Documents élèves	89
	6.4	Document professeur corrigé avec "Automgem"	115
	6.5	Document professeur avec corrigé "Zeliosoft"	151
7	Dos	sier mécanique	173
8	Dos	sier électrique	187
	8.1	Schémas électriques	189
	8.2	Programme du Zelio	215
9	Cara	actéristiques des constituants	225
Ŭ	9.1	Zelio Logic	227
	9.2	Détecteurs de proximité inductifs	243
	9.3	Détecteurs photoélectriques	247
	9.4	Unités de commande et de signalisation	251
10	Mair	ntenance	255
	10.1	Entretien	257
	10.2	Dépannage	257
	10.3	Nos coordonnées	257
11	Décl	aration de conformité	259



Présentation

1.1 Présentation de l'équipement

L'ensemble comprend :

□ Une partie commande servant à réaliser l'automatisme ou l'interface avec un PC, elle intègre :

- un module Zelio avec 12 entrées et 8 sorties raccordées sur douilles femelles pour un raccordement facile avec les capteurs et les actionneurs,

- une alimentation 24 Vcc,
- la prise secteur et un interrupteur de mise sous tension.
- Note: Le module Zelio peut :
 - être programmé à partir de son clavier,
 - être programmé à partir du logiciel "Zelio soft",

- servir d'interface avec un PC, dans cette configuration l'automatisme peut-être réalisé par fonctions avec le logiciel "Automgem".

❑ **Une partie opérative**, représentant une porte coulissante double du type de celles rencontrées dans les magasins, est prévue pour être équipée de capteurs et d'actionneurs pour en assurer le fonctionnement.

Un ensemble de matériel (capteurs, actionneurs, accessoires et câbles).



1.2 Présentation de la pédagogie

Objectifs pédagogiques

Cet équipement a pour objectif pédagogique :

Une découverte des automatismes et de la programmation logique.

□ Une identification du rôle et des principes de fonctionnement des capteurs et des actionneurs afin d'en connaître leur utilisation.

Objectifs de formation des travaux pratiques

□ Les différents exercices permettent à l'élève de découvrir et de mettre en oeuvre progressivement l'environnement technologique nécessaire à la gestion d'un système automatique d'ouverture et fermeture de porte.

Ils abordent :

- L'identification et la découverte du fonctionnement des capteurs et des actionneurs dans différentes technologies (détecteurs inductifs, détecteurs photoélectriques, capteurs de fin de course).

- La mise en œuvre des capteurs et des actionneurs.

- La programmation logique du fonctionnement en manuel et en automatique de la porte "**Zeliocoulis**".

- La réalisation d'organigrammes de fonctionnement.

- L'utilisation d'un cahier des charges.

□ La partie commande est gérée par un module logique Zelio. L'élève s'initie à la programmation et étudie le fonctionnement automatique de la porte.

L'ensemble a été conçu pour une utilisation dans les sections s'initiant à l'apprentissage des automatismes.

□ Une pédagogie adaptée a été réalisée pour les **classes de collèges** (5^e et 3^e) option LV2 et technologie, elle correspond à : "Réalisation Assistée par ordinateur".

Domaine complémentaire : automatismes pilotés par ordinateur.

Les différents travaux pratiques correspondent aux activités demandées et aux compétences attendues.

□ Les automatismes sont abordés avec le logiciel "**Automgem**" en termes de fonctions avec des expressions tel que : *Au début*, *ensuite, jusqu'à, faire, et, ou, etc* …

1

Outils et méthodes	Acquisition de o			
	Programmation	٦		
Savoir-faire	Réglage des détecteurs		00	
	Mise en œuvre	00		
Composants (technologie et	Interrupteurs de	00		
comportement)	Détecteurs indu			
	Détecteurs photoélectriques			
	Découvrir			
	Approfondir			
	Maîtriser			

Les travaux pratiques sont destinés aux filières suivantes :

	CAP	BEP	Bac Pro	STI	BTS	Collège
Génie électrique						
Automatisme informatique						
Enseignement général						



Eléments fournis avec l'équipement

2.1 Matériel fourni

L'ensemble complet référence MD1AE835 comprend :

□ Une partie commande sous la forme d'un pupitre référence MD1AE833 intégrant :

- Un module Zelio avec 8 entrées et 3 sorties raccordées sur douilles femelles, et 2 autres sorties pilotant les relais pour le moteur.

- Deux douilles femelles Ø 2 mm pour le raccordement du moteur.
- Vingt douilles femelles Ø 2 mm pour le raccordement des capteurs.
- Six douilles femelles Ø 2 mm pour le raccordement des actionneurs.
- Une alimentation 24 Vcc.
- Deux relais pour l'inversion de sens de marche du moteur.
- La prise secteur et un interrupteur de mise sous tension.

La partie opérative représentant une porte coulissante double.

Un ensemble documentation comprenant :

- 1 manuel technique et pédagogique papier,

- 1 CD-Rom avec le manuel technique et pédagogique en .pdf, le guide d'exploitation Zelio en .pdf, l'autoformation Zelio et le Zelio Soft V1.5 pour la conversion des programmes

- 1 câble de liaison PC/Zelio2 référence SR2CBL01.

Un lot d'accessoires comprenant :

- 2 détecteurs photoélectriques montés sur supports équipés de 3 douilles femelles Ø 2 mm,

- 2 réflecteurs, pour détecteur photoélectrique, monté sur support,
- 2 miroirs, pour détecteurs photoélectriques, montés sur support,

 - 2 détecteurs de proximité inductifs équipés de 3 douilles femelles Ø 2 mm,

- 2 boutons poussoirs blancs Ø 16 mm montés sur supports équipés de 2 douilles femelles Ø 2 mm,

- 1 voyant vert à diode électroluminescente Ø 16 mm monté sur supports équipés de 2 douilles femelles Ø 2 mm,

- 1 voyant orange à diode électroluminescente Ø 16 mm monté sur supports équipés de 2 douilles femelles Ø 2 mm,

- 1 câble pour relier le Zelio à un PC,

- 1 buzzer monté sur supports équipés de 2 douilles femelles $\ensuremath{\mathnormal{0}}$ 2 mm,

- 12 cordons rouges munis de fiches pour douilles sécurisées $\ensuremath{\mathnormal{0}}$ 2 mm,

- 11 cordons noirs munis de fiches pour douilles sécurisées $\ensuremath{\textit{Ø}}\xspace 2 \mbox{ mm},$

- 5 cordons bleus munis de fiches pour douilles sécurisées \varnothing 2 mm.

- 2.2 Matériel non fourni
 Logiciel de programmation du Zelio référence SR2SFT01.
 Logiciel "Automgem".
 Le micro-ordinateur.
- 2.3 Documents fournis
- Un manuel technique et pédagogique, référence : MD1AD831.

2.4 Liste de groupage

	Equipement complet	Partie commande
Référence	MD1AE835	MD1AE833
Partie opérative	٥	
Partie commande avec Zelio	٥	٥
Cordon secteur	٥	٥
Documentation réf : MD1AD831	٥	
Cordon Zelio / PC ; réf : SR2CBL01	٥	٥
Détecteur photo ; réf : XUB1APANL2	2	
Réflecteur réf : XUZC50 50x50mm	2	
Miroir 50 x 50	2	
Détecteur inductif ; réf : XS508B1PAL2	2	
Bouton Ø 16 mm blanc ; réf : XB6DA11B	2	
Voyant vert 24 Vcc Ø 16 mm ; réf : XB6AV3BB	1	
Voyant orange 24 Vcc Ø 16 mm ; réf : XB6AV5BB	1	
Buzzer 24 Vcc	1	
Cordon rouge L 60 cm avec 2 fiches mâles	11	
Cordon rouge L 100 cm avec 2 fiches mâles	1	
Cordon noir L 60 cm avec 2 fiches mâles	10	
Cordon noir L 100 cm avec 2 fiches mâles	1	
Cordon bleu L 60 cm avec 2 fiches mâles	5	
Support muni de 3 douilles pour détecteur photo	2	
Support muni de 2 douilles pour boutons et voyants	4	
Support muni de 2 douilles pour buzzer	1	
Support pour réflecteur et miroirs	3	

Note : Les détecteurs photoélectriques sont montés et câblés sur les supports équipés de 3 douilles femelles.

Les boutons Ø 16 mm, les voyants Ø 16 mm et le buzzer sont montés et câblés sur les supports équipés de 2 douilles femelles.

Les détecteurs inductifs sont équipés d'un câble de 20 cm muni de 3 douilles femelles protégé par un manchon.

Les réflecteurs et les deux miroirs sont montés sur les supports.



Conditions d'utilisation

3.1 Avertissements

■ Prendre connaissance de l'ensemble de la documentation de l'équipement et conserver soigneusement celle-ci.

■ Respecter scrupuleusement les avertissements et instructions figurant dans la documentation comme sur l'équipement lui-même.

■ Toutes les manipulations se feront dans le plus strict respect des consignes de sécurité liées à l'exploitation d'un système électromécanique.

■ L'ensemble "**Zeliocoulis**" a fait l'objet d'une certification ; il est conçu et réalisé en conformité avec les normes et principes de sécurité des personnes et des biens. Néanmoins, étant alimenté sous tension **230 Volts,** sa manipulation

exige un minimum de précautions pour s'affranchir des risques d'accident liés à l'utilisation de matériel sous tension.

■ L'usage de l'ensemble "**Zeliocoulis**" à d'autre fins que celles prévues par l'Institut Schneider Formation est rigoureusement interdit.

■ Les travaux pratiques devront se faire sous la responsabilité d'un enseignant ou toute autre personne habilitée et formée aux manipulations de matériel sous tension.

■ L'équipement "**Zeliocoulis**" peut-être utilisé simultanément par deux élèves maximum.

■ Dans l'équipement "**Zeliocoulis**" l'utilisateur et l'opérateur peuvent-être la même personne.

3.2 Symboles utilisés

- Courant alternatif
 Courant continu
 Borne de Terre
 Marche
- O Arrêt



Attention (voir documents d'accompagnement)

3.3 Environnement

■ Température

❑ Utilisation : - 5°C < t < + 40°C
 ❑ Stockage : - 25°C < t < + 60°C

Hygrométrie

□ Utilisation : humidité relative < 50% pour t = + 40°C

□ Stockage : humidité relative < 90% pour t = + 20°C

Altitude

□ Inférieure à 2000 m (6600 pieds)

Pollution

□ L'ensemble "**Zelioucoulis**" est conçu pour être utilisé dans des conditions où il n'existe pas de pollution, seulement une pollution sèche non conductrice.

Bruit : inférieur à 70 dBA

■ Luminosité

Il est préférable de travailler sur l'équipement avec un éclairement de :

□ 250 lux pour les gros travaux.

□ 500 lux pour les moyens travaux.

750 lux pour les petits travaux.



Mise en service

4.1 Installation

Ensemble Zeliocoulis

Raccordement 4.2

Dès la réception de l'équipement pédagogique vérifier la quantité et la référence des matériels à l'aide de la liste de groupage donnant le détail du colisage.

■ Mise en place

La partie opérative ainsi que la partie commande sont prévues pour être posées à plat sur une table de hauteur 70 à 80 cm.

Les deux parties doivent être proches l'une de l'autre afin de les relier facilement avec les cordons fournis.

Les manipulations s'effectuent dans la position assise.

La mise sous tension de l'ensemble "Zeliocoulis" fait référence aux normes nationales d'installation NFC15-100.

■ Mise à la Terre : un conducteur de protection est incorporé au cordon secteur muni d'une fiche 2P + T 16A.

Source d'alimentation

La source d'alimentation à laquelle l'équipement est raccordé doit présenter les caractéristiques suivantes :

- Tension :	230 V monophasé ± 10 %
- Fréquence :	50 Hz ± 5%
- Courant :	10 A

- Classe de protection : Ш

Rappel : le réseau électrique doit comporter en amont de l'équipement un disjoncteur D.D.R. (Dispositif Différentiel Résiduel) de sensibilité \leq 30mA de classe AC.



Raccordement secteur

Avant branchement au réseau, s'assurer que l'interrupteur situé à côté de la prise secteur est sur la position " O ".

■ La fiche d'alimentation 2P + T ne peut être branchée que dans une prise munie d'un conducteur de protection.



Institut Schneider Formation / MD1AD831 / 02-2005 / IE : 02

■ Raccordement de la partie opérative avec la partie commande

Le raccordement des capteurs et des actionneurs de la partie opérative vers la partie commande se fait par des cordons de longueur 60 et 100 cm de couleurs noire, rouge et bleue.

Ils sont munis de fiches mâles de Ø 2 mm pour douilles sécurisées.

Pour un raccordement aisé, positionner la partie commande à gauche de la partie opérative.

Les deux fils de longueur 100 cm sont prévus pour le raccordement du "capteur de porte de droite".

- 4.3 Préparation et mise en service
- 4.4 Description de l'équipement

Réglage

L'équipement est livré prêt à l'emploi et ne nécessite aucun réglage préalable à son utilisation.

L'équipement "Zeliocoulis" permet :

- d'appréhender l'environnement technologique nécessaire à la réalisation d'un automatisme,

- la mise en œuvre de capteurs et d'actionneurs pour la commande et le contrôle d'un système automatisé,

- l'étude du fonctionnement en manuel ou en automatique d'une porte coulissante du type porte de magasin.

Partie opérative

Elle représente une porte coulissante double montée sur une base support, elle est équipée de :

□ 2 capteurs de fin de course simulant un anti-pincement au niveau fermeture des portes. Ils sont câblés sur 2 x 2 douilles femelles noires et rouges ramenées sur la partie fixe de la façade.

□ 1 moteur 12 Vcc qui assure l'ouverture et la fermeture de la porte. Il est câblé sur 2 douilles femelles bleue et rouge ramenées sur la partie fixe de la façade.

□ 6 emplacements sur la base pour positionner les 2 détecteurs photoélectriques, leurs réflecteurs et les 2 boutons-poussoirs.

□ 5 emplacements sur la façade pour positionner les 2 détecteurs inductifs, ce qui permet de contrôler une ouverture totale ou partielle des portes.

□ 3 emplacements sur la partie supérieure de la porte pour positionner les 2 voyants et le buzzer.







Pupitre de commande



Intérieur Zeliocoulis



Transformateur



Fusible

Partie commande

La partie commande sous la forme d'un pupitre comprend :

- à l'intérieur
- un module Zelio avec 12 entrées et 8 sorties référence SR2B201BD.
- une alimentation 24 Vcc protégée par un fusible 1 A TT.
- deux relais pour l'inversion de sens de marche du moteur.

□ sur la face supérieure sont montées

 - à gauche 20 douilles femelles (8 rouges, 8 noires et 4 bleues) pour le raccordement des capteurs.
 Sérigraphie au-dessus des douilles de gauche "ENTREES / CAPTEURS".

- à droite 8 douilles femelles (4 rouges et 3 noires et 1 bleue) pour le raccordement des actionneurs.

Sérigraphies au-dessus des douilles de droite "SORTIES / ACTIONNEURS" et à côté de celles du bas "MOTEUR".

sur le côté haut

- la prise pour le raccordement au secteur avec un interrupteur de mise sous tension.

- un fusible de protection 125 mA TT + un de rechange (sur le réseau 230 Vca).



Capteurs, actionneurs et accessoires

■ Capteurs, actionneurs et accessoires

Tous les éléments séparés sont montés et câblés sur des supports conçus pour être implantés dans les emplacements prévus à cet effet sur la partie opérative.

Ils se composent de :

- 2 détecteurs photoélectriques montés sur supports et raccordés sur 3 douilles femelles (rouge, noire et bleue).

- 2 réflecteurs et 2 miroirs de dimension 50 mm x 50 mm montés sur supports.

- 2 boutons poussoirs blancs montés sur supports et raccordés sur 2 douilles femelles (rouge et noire).

- 2 voyants à diodes électroluminescentes (1 vert et 1 orange) montés sur supports et raccordés sur 2 douilles femelles (rouge et noire).

- 1 buzzer monté sur support et raccordé sur 2 douilles femelles (rouge et noire).

- 2 détecteurs de proximité Ø 8 mm, portée 1,5 mm avec un câble de 20 cm muni de 3 douilles femelles (rouge, noire et bleue).

4.5 Fonctionnement

Il y a deux possibilités d'utilisation de l'ensemble "Zeliocoulis".

■ Avec le logiciel "**Automgem**", le module Zelio sert d'interface entre les capteurs, les actionneurs et le PC. Dans cette configuration le système les identifie et la programmation est faite dans le PC.

■ Programmation du fonctionnement dans le module Zelio, directement sur le Zelio par ses touches fonction ou avec le logiciel "**Zeliosoft**". Dans cette configuration un câblage pour les entrées et les sorties a été défini.

■ Programmation avec "Automgem"

■ Positionner l'interrupteur se trouvant près de la prise de courant sur " I ".

Contrôler que le module interface (Zelio) est sur stop.

A l'ouverture, l'interface propose à l'utilisateur le choix complémentaire de l'état de courant : c'est toujours le "oui" qui clignote.

Si le programme est en mode RUN : stop prog. est proposé. Les touches de navigation " \downarrow " permettent de changer ce choix. Une fois que le mode stop est validé avec la touche Menu/OK, l'affichage se positionne sur l'écran entrées-sorties. Démarrer "Automgem" (voir procédure page 70).

■ Les entrées capteurs et les sorties actionneurs n'étant pas définies, sauf pour le moteur, l'élève à libre choix des emplacements pour les raccorder ; par contre il devra toujours respecter les couleurs des fiches et des douilles.

Note : Le moteur étant piloté dans les deux sens avec inversion par des relais à l'intérieur du coffret, il est impératif de le raccorder sur les douilles bleue et rouge à coté de son repère.

■ L'élève câble les uns après les autres les actionneurs et les capteurs nécessaires pour piloter l'ouverture et la fermeture de la porte, il les identifie après chaque raccordement sur son PC avec le logiciel "Automgem". Il doit respecter les zones repérées "ENTRÉES / CAPTEURS", "SORTIES / ACTIONNEURS", et "MOTEUR".

■ Les détecteurs inductifs contrôlent les positions fermée et ouverte de la porte ; ils peuvent-être montés dans cinq emplacements différents, ce qui permet une ouverture et fermeture partielle de la porte.



Leurs portées étant de 1,5 mm il est impératif de les monter correctement. Il faut les glisser à fond dans deux des 5 trous des supports et serrer les vis de blocage ; ce sont eux qui donneront les informations pour l'arrêt de l'ouverture et fermeture de la porte.

Ensuite réaliser le programme du fonctionnement par blocs fonctions avec le logiciel "**Automgem**" sur le micro ordinateur.

■ Programmation avec le Zelio

■ Le module Zelio peut se programmer, soit directement sur le Zelio par ses touches de fonction, soit avec le logiciel "**Zeliosoft**".

Dans cette configuration, un câblage pour les entrées et les sorties a été défini.





Raccordement des entrées et des sorties

Raccordement des entrées		Raccordement des sorties		
11	Bouton-poussoir 1	Q1	Voyant vert	
12	Bouton-poussoir 2	Q2	Voyant orange	
13	Détecteur inductif "porte ouverte"	Q3	Buzzer	
14	Détecteur inductif "porte fermée"	Q4	Relais 1	
15	Détecteur photoélectrique 1	Q5	Relais 2	
16	Détecteur photoélectrique 2			
17	Capteur porte droite			
18	Capteur porte Gauche			

Note : Les relais R1 et R2 sont câblés dans le coffret, R1 correspond à la fermeture de la porte, R2 correspond à l'ouverture de la porte. ■ L'élève câble en respectant les couleurs des douilles, ainsi que l'emplacement des actionneurs et des capteurs nécessaires pour piloter l'ouverture et la fermeture de la porte.

■ Les détecteurs inductifs contrôlent les positions fermée et ouverte de la porte ; ils peuvent-être montés dans cinq emplacements différents ce qui permet une ouverture et fermeture partielle de la porte.



Leurs portées étant de 1,5 mm il est impératif de les monter correctement. Il faut les glisser à fond dans deux des 5 trous des supports et serrer les vis de blocage, ce sont eux qui donneront les informations pour l'arrêt de l'ouverture et fermeture de la porte.

Note : Le moteur étant piloté dans les deux sens avec inversion par des relais à l'intérieur du coffret, il est impératif de le raccorder sur les douilles bleue et rouge à coté de son repère.

■ Une fois le câblage des capteurs et des actionneurs terminé, mettre l'équipement sous tension. Positionner l'interrupteur se trouvant prés de la prise de courant sur " I ".

Puis réaliser le programme de fonctionnement, soit directement avec le module "**Zelio logic**", soit avec le logiciel "**Zeliosoft**" (Réf : SR2SFT01) sur le micro ordinateur.

Information Compatibilités logiciels entre le Zelio 1 et le Zelio2

Compatibilité ascendante :

Le logiciel Zelio1 (SR1SFT01) programme les produits SR1.

Le logiciel Zelio2 (SR2SFT01) programme les produits SR2 & SR3...

Le logiciel SR2SFT01 récupère les programmes réalisés avec SR1SFT01 V1.5 pour les adapter / transférer sur les SR2/SR3. Il faut faire le choix "Document Zelo1(.zel)" dans la fenêtre d'ouverture des noms de fichiers. (voir ci dessous). Cela permet d'éviter la ressaisie du programme.

Ouvrir			? 🔀
Regarder dans :	22User	- 🔁 💣 🗉	
Nom du fichier :			
Nom da nomer :			Odvin
Fichiers de type :	Document ZelioSoft 2 (.zm2)		Annuler
	Document ZelioSoft 2 (.zm2)		
	Document Zelio1[.zel]		
	rousies inclueis (.)		

2°) Compatibilité descendante :

Le logiciel Zelio1 SR1SFT01 ne permet pas de programmer les produits SR2/SR3...

Le logiciel Zelio2 SR2SFT02 ne permet pas de programmer les produits SR1...

Un utilisateur qui a un parc installé de SR1, doit maintenir sur son PC les 2 logiciels SR1SFT01 V1.5 & SR2SFT01 V2.0 dans le cas où les nouvelles applications seraient développées en SR2/SR3.(idem pour les cordons, qui ne sont pas les mêmes)

Nota : Sur le CD rom du soft Zelio2 (SR2SFT01), l'utilisateur trouvera la dernière version du logiciel SR1SFT01 (V1.5) lui permettant de se mettre à jour pour assurer la compatibilité avec la procédure (copie écran) citée ci dessus.
Description du fonctionnement

■ La porte s'ouvre après action sur un des deux boutons d'appel, elle reste ouverte 5 secondes et se referme sauf si :

- un des deux détecteurs photoélectriques se trouve occulté.
- un des deux fins de course anti-pincement est actionné.

Dans ces deux cas la temporisation revient à 0, ou si la porte à commencé son cycle de fermeture, elle s'arrête, et s'ouvre de nouveau pour 5 secondes.

Fonctionnement des voyants et du buzzer

- Le voyant orange clignote pendant les phases d'attente, ouverture et fermeture.

- Le voyant vert s'allume quand la porte est ouverte.

- Le buzzer sonne par intermittence pendant les phases ouverture et fermeture.



Sécurité

■ Quand la porte est ouverte, toute présence devant un détecteur photoélectrique ou toute action sur un capteur anti-pincement relance la temporisation à 5 s.

■ Pendant la phase de fermeture de la porte, toute présence devant un détecteur photo électrique, ou toute action sur un capteur antipincement, ou tout contact avec un doigt et les deux bord des portes se fermant, donne un ordre de réouverture, en reprenant le cycle comme un ordre d'ouverture.

■ Si un des deux détecteurs de proximité contrôlant l'ouverture ou la fermeture de la porte est mal positionné, la porte ne va pas recevoir l'ordre d'arrêt, continuer son mouvement et sortir de la crémaillère.

- Faire "stop" si vous êtes sous "Automgem".

- Si vous êtes en mode "Zelio" le mettre en stop.

Procédure pour repositionner la porte qui a dépassé le détecteur ouverture :

1 - Choisir un bouton poussoir et le raccorder avec un cordon rouge sur une douille rouge côté Entrées / Capteurs (+ 24 V) de la partie commande.

2 - Prendre un cordon noir, le raccorder à la douille noire du bouton poussoir, et de l'autre sur la douille rouge du moteur de la partie opérative.

3 - Prendre un cordon bleu, le raccorder d'un côté sur une douille bleue côté Entrées / Capteurs (0 V) de la partie commande, et de l'autre sur la douille bleue du moteur de la partie opérative.

4 - Appuyer sur le bouton par impulsion : le moteur tourne dans le sens fermeture ; pousser sur les deux portes simultanément pour les réenclencher sur le pignon.

■ Procédure pour repositionner la porte qui a dépassé le détecteur fermeture :

1 - Procéder comme ci dessus en inversant les fils bleu et noir sur le moteur partie opérative : appuyer sur le bouton, **le moteur tourne** dans le sens fermeture.





4.6 Consignation

La consignation sera effectuée par une personne habilitée. Réaliser la consignation de l'équipement dans l'ordre suivant :

- 1 Arrêter l'équipement, positionner l'interrupteur sur " O ".
- 2 Déconnecter la partie commande du réseau.

3 - Déconnecter les câbles reliant la partie commande à la partie opérative.

4 - Ranger la partie commande et le cordon dans une armoire fermée à clé.

5 - Remettre la clé du cadenas à la personne responsable de la consignation.



Caractéristiques techniques

5.1 Caractéristiques
électriquesTension d'alimentation :230V ~ (± 10%)Fréquence :30 Hz ± 5%Puissance absorbée :< 30 VA</td>Tension assignée de tenue au chocs :2,5 kVClasse de protection aux chocs électriques:ICatégorie d'installation :II

5.2 Caractéristiques mécaniques

Dimensions :		
Partie opérative		
Hauteur :	400 mm	
Largeur :	500 mm	
Profondeur :	500 mm	
Poids :	3 kg	
Partie commande		
Hauteur :	120 mm	
Largeur :	310 mm	
Profondeur :	250 mm	
Poids :	2 kg	



Travaux pratiques

6.1 Guide de travail classe



TABLE DES MATIERES	
Table des matières	
Activité n°1	
Activité n°2	
Activité n°3	
Activité n°4 « Activité de validation »	
Activité n°5 « Pour les plus rapides »	
Activité complémentaire	



Cahier des charges

Brancher sur l'interface les uns après les autres les différents actionneurs, les tester et définir la fonction de chacun.

Brancher sur l'interface les uns après les autres les différents capteurs, les tester et définir la fonction de chacun.

Rappeler la fonction générale d'un actionneur, d'un capteur, d'une partie opérative, d'une partie commande et le sens des flux d'informations dans cette chaîne.

Procédure de travail

Pour mener à bien ce cahier des charges, vous devez utiliser la méthode de travail suivante :

- 1. Identifier, avec l'aide de la ressource, le voyant rouge.
- 2. Le connecter sur n'importe quelle sortie (sauf celle repérée pour le moteur).

Attention ! Vous devez toujours respecter les couleurs de branchement, brancher les capteurs et les actionneurs dans les zones qui leurs sont réservés.

- 3. Mettre l'ordinateur et l'interface sous tension.
- 4. Lancer le logiciel Automgem.
- 5. Demandez à « Configurer ».
- 6. Cliquer sur la commande « Essayer ».
- 7. Rechercher où est branché le voyant.

Attention ! Vous pouvez vous aider de la ressource pour apprendre à utiliser le logiciel.

Vous devez toujours utiliser le scénario « Porte coulissante Schneider configurable ».

8. Vous devez recommencer la même opération pour les autres actionneurs comme le buzzer et le moteur (dans les deux sens). Pour chacun, compléter la nomenclature en précisant leur nombre et leur fonction.

Attention ! Vous devez répondre sur la feuille intitulée « Synthèse des réponses ».

9. Vous devez recommencer la même opération pour les capteurs comme les boutons poussoirs, les capteurs infrarouges avec leurs miroirs et les capteurs inductifs (vous aurez besoin d'une pièce métallique pour les tester). Pour chacun, compléter la nomenclature en précisant leur nombre et leur fonction.

Attention ! Vous devez rechercher quelle est la distance maximale de détection du capteur inductif.

- 10. Rappeler la fonction générale d'un capteur et d'un actionneur sur la feuille « Synthèse des réponses ».
- 11. Dessiner, par des flèches noires sur l'organigramme du système, le sens des informations capteurs.
- 12. Dessiner, par des flèches vertes sur l'organigramme du système, le sens des ordres pour les actionneurs.

Attention ! Vous devez toujours débrancher et retirer tous les capteurs et actionneurs de l'interface et de la maquette avant de partir.











La porte de garage va être installée pour assurer l'entrée d'un parking privé de 35 places. La sortie sera assurée par une autre porte de même type.

- La porte doit s'ouvrir après la présentation de la carte d'accès (bouton poussoir à l'entrée).
- le feu rouge s'active et un signal sonore intermittent pendant tous les mouvements de la porte fonctionne.
- > Le feu vert s'active pendant le temps de pleine ouverture de la porte.
- > La porte reste ouverte 5 secondes.
- La porte ne doit pas se fermer si une voiture ou une personne est présente dans la zone de sécurité.
- > La porte se referme.
- Pendant la fermeture, la porte doit s'arrêter et se rouvrir si une personne ou un obstacle apparaît dans la zone de sécurité ou si quelqu'un force sur les bords de la porte.

Procédure de travail

Pour mener à bien ce cahier des charges, vous devez utiliser la méthode de travail suivante :

1. De quels actionneurs et capteurs avez-vous besoin pour répondre au cahier des charges ?

Attention ! Vous devez répondre sur la feuille intitulée « Synthèse des réponses ». Vous devez justifier votre réponse.

- 2. Faire valider vos choix par le professeur.
- 3. Monter les actionneurs et les capteurs sur la maquette, les brancher sur l'interface.

Attention ! Vous devez toujours respecter les couleurs de branchement. Brancher les capteurs et les actionneurs dans les zones qui leur sont réservées.

- 4. Mettre l'interface sous tension, et lancer le logiciel Automgem.
- 5. Demander à configurer le logiciel, tester la position de branchement de chaque capteur et actionneur. Associer à chacun un bloc avec un nom significatif, reporter ce nom dans le tableau de la fiche de synthèse en précisant le numéro de la sortie ou de l'entrée.

Attention ! Vous pouvez ouvrir la configuration précédente et la compéter. Vous pouvez vous aider de la ressource pour apprendre à utiliser le logiciel.

Vous devez toujours utiliser le scénario « Porte coulissante Schneider configurable ».

Pour le moteur, il faut associer 2 blocs, un par sens de rotation.





Cahier des charges

La porte va être installée pour assurer l'entrée et la sortie d'un local commercial. La porte doit :

- S'ouvrir quand une personne se présente pour entrer ou sortir.
- > Se fermer après 5 secondes de pleine ouverture.
- > Ne pas se refermer si un obstacle se trouve dans la zone de sécurité.
- S'ouvrir immédiatement si un obstacle apparaît pendant la fermeture.

Attention ! La zone de sécurité doit être matérialisée par un seul faisceau infrarouge qui entoure trois des cotés de la zone (pour cela, utiliser un capteur infrarouge, 2 miroirs et un réflecteur).

Procédure de travail

Pour mener à bien ce cahier des charges, vous devez utiliser la méthode de travail suivante :

- 1. De quels actionneurs et capteurs avez-vous besoin pour répondre au cahier des charges ?
- 2. Monter les actionneurs et les capteurs sur la maquette, les brancher sur l'interface.
- 3. Mettre l'interface sous tension, et lancer le logiciel Automgem.
- 4. Demander à configurer le logiciel, tester la position de branchement de chaque capteur et actionneur. Associer à chacun un bloc avec un nom significatif, reporter ce nom dans le tableau de la fiche de synthèse en précisant le numéro de la sortie ou de l'entrée.
- Attention ! Pour tester le capteur infrarouge, l'implanter sur la maquette, implanter les deux miroirs, implanter en dernière position le réflecteur, et chercher l'orientation des miroirs et du réflecteur pour que le capteur infrarouge soit à l'état 0.
 - 5. Enregistrer votre configuration dans votre dossier avec le nom « Configactivité-4 » et demander la commande « Commencer ».
 - 6. Compléter l'organigramme « Cahier des charges n°4A » pour qu'il respecte la demande.
 - 7. Programmer la porte en respectant votre organigramme et le cahier des charges.
 - 8. Enregistrer ce programme sous le nom « Cahier des charges n°4A ».
 - 9. Tester votre programme, le mettre au point si cela est nécessaire.
 - 10. Demander au professeur de contrôler si votre travail correspond au cahier des charges.

Attention ! Vous devez toujours débrancher et retirer tous les capteurs et actionneurs de l'interface et de la maquette avant de partir.



Cahier des charges

La porte de garage va être installée pour assurer l'entrée et la sortie d'un parking privé de 35 places.

- > Le feu vert est activé pendant tout le temps de mise service de la porte.
- La porte doit s'ouvrir après la présentation de la carte d'accès.
- > Le feu rouge clignotant s'active pendant tous les mouvements de la porte.
- La porte reste ouverte 5 secondes.
- La porte ne doit pas se fermer si une voiture ou une personne est présente dans la zone de sécurité.
- Pendant la fermeture, la porte doit s'arrêter et se rouvrir si une personne ou un obstacle apparaît dans la zone de sécurité ou si quelqu'un force sur les bords de la porte.

Procédure de travail

Pour mener à bien ce cahier des charges, vous devez utiliser la méthode de travail suivante :

- 1. Choisir les capteurs et les actionneurs nécessaires au cahier des charges. Les installer sur la maquette et l'interface.
- 2. Demander à configurer le logiciel pour associer à chaque capteur et actionneur un bloc avec un nom significatif. Compléter la feuille de synthèse.
- 3. Enregistrer votre configuration dans votre dossier avec le nom « Configactivité-5 » et demander la commande « Commencer ».
- 4. Préparer l'organigramme « Cahier des charges n°5A » pour qu'il respecte la demande.
- 5. Programmer la porte en respectant votre organigramme et le cahier des charges.
- 6. Enregistrer ce programme sous le nom « Cahier des charges n°5A ».
- 7. Tester votre programme, le mettre au point si cela est nécessaire.
- 8. Demander au professeur de contrôler si votre travail correspond au cahier des charges.

Attention ! Vous devez toujours débrancher et retirer tous les capteurs et actionneurs de l'interface et de la maquette avant de partir.



6.2 Document ressource classe



TABLE DES MATIERES

Table des matières _____

Présentation des composants d'un automatisme piloté par ordinateur

Présentation des capteurs

Présentation des actionneurs

Présentation des états

Démarrer Automgem

Configurer Automgem...

- Lancer la configuration
- Tester et configurer un capteur
- Tester et configurer un actionneur

Apprendre à programmer...

- Exemple 1
- Exemple 2

Comment faire...

- Une temporisation
- 2 actions (ou plus) en même temps
- Pour tester 2 capteurs (ou plus) en même temps
- 2 parties de programme en parallèle
- Pour garder une action active pendant le déroulement d'une partie de programme
- Un clignotant visuel ou sonore

Manipuler les blocs...

- Sélectionner un ou plusieurs blocs
- Déplacer un ou plusieurs blocs
- Effacer, couper, copier, coller

Tester un programme

PRESENTATION DES COMPOSANTS D'UN AUTOMATISME PILOTE PAR ORDINATEUR



Partie commande

(Logiciel, ordinateur) Ils commandent les actionneurs en fonction des instructions du programme et des informations reçues des capteurs.

Partie commande (interface)

Elle traduit les commandes arrivant de l'ordinateur vers les actionneurs. Elle traduit les informations arrivant des capteurs vers l'ordinateur et le logiciel.

Partie opérative

Elle est constituée d'une structure, de capteurs et d'actionneurs.

Elle exécute les commandes arrivant de l'interface à l'aide de ses actionneurs.

Elle renvoie des informations vers l'interface à l'aide de ses capteurs.

PRESENTATION DES CAPTEURS

Les **capteurs** sont les « organes de sens » de la machine. Ils envoient des informations vers le logiciel.

Suivant les modèles, ils sont capables de détecter un contact, une température, une position, une pression, un métal, une lumière...



PRESENTATION DES ACTIONNEURS

Les **actionneurs** sont les « muscles » de la machine. Ils sont actionnés par le logiciel.

Suivant les modèles, ils sont capables de créer un mouvement de rotation, un mouvement de translation, d'émettre de la lumière, d'émettre un son, d'attirer un pièce métallique...



PRESENTATION DES ETATS

Un **actionneur** est à **l'état 1** quand il est actionné (moteur sous tension, voyant allumé, buzzer émettant un son...).

Un actionneur est à l'état 0 quand il est au repos.

Un **capteur** logique est à **l'état 1** quand il détecte une information (pression sur un bouton, présence d'un objet métallique, faisceau lumineux coupé...).

Un capteur logique est à l'état 0 quand il ne détecte pas d'information.

DEMARRER AUTOMGEM


CONFIGURER AUTOMGEM... Lancer la configuration Démarrage du logiciel AUTOMGEN STARTER KIT Liste des scénarios ** ******* TSX07 Schneider Interface ZELIO de Schneider Module TSX07 de Schneider Porte coulissante Schneider Demander le scénario correspondant à votre 1 maquette en version configurable. orte coulissante Scł ¥ configurable Répertoire par défaut pour les fichiers de configuration : C:\automatisme <u>C</u>onfigurer Charger une configuration permet d'utiliser et de configurer la maquette porte coulissante SCHNEIDER. L'interface ZELIO doit être connectée à l'ordinateur Ce sce sur un d Demander à configurer des entrées et des sorties. 2 Options Environnement sérieux C Langage ASK Montrer la barre de titre C Langage GRAFCET 🗖 Ne plus afficher cette boîte de dialogue au démarrage C Environnement moins sérieux Répertoire par défaut pour les applications : C:\automatisme Licence Quitter Commencer

<u>S</u> upprimer le b
y





APPRENDRE A PROGRAMMER Exemple 1

Voici une méthode de travail pour programmer une simple ouverture de porte dès le lancement du programme.

Vous pouvez faire ce programme, mais il faut au préalable brancher sur l'interface le moteur, un capteur à induction en position haute et configurer le logiciel pour qu'il reconnaisse le capteur et l'actionneur.





APPRENDRE A PROGRAMMER Exemple 2

Voici une méthode de travail pour programmer une ouverture de porte à la demande d'un utilisateur (pression sur un bouton poussoir). Pendant tout le temps d'ouverture, le feu rouge est allumé.

Vous pouvez faire ce programme, mais il faut au préalable brancher sur l'interface le moteur, le feu rouge, un capteur à induction en position haute et un bouton poussoir et configurer le logiciel pour qu'il reconnaisse les capteurs et les actionneurs.















COMMENT FAIRE... Pour garder une action active pendant le déroulement d'une partie de programme

Ce programme allume le feu rouge après demande de fermeture jusqu'à la rupture du faisceau infrarouge. Pendant tout le programme, le feu vert reste allumé avec l'aide de la commande « Activer… » en début de programme et la commande « Désactiver… » en fin.











Il est possible d'utiliser un presse papier avec l'aide des commandes « Couper » et « Copier » qui sont disponibles quand au moins un bloc est sélectionné (à condition de garder le curseur de la souris dans la sélection).



Porte coulissante Zeliocoulis

6.3 Documents élèves

Porte coulissante Zeliocoulis



TABLE DES MATIERES	
Table des matières	
Activité n°1	
Activité n°2	
Activité n°3	
Activité n°4 « Activité de validation »	
Activité n°5 « Pour les plus rapides »	
Activité complémentaire	





Brancher sur l'interface les uns après les autres les différents actionneurs, les tester et définir la fonction de chacun.

Brancher sur l'interface les uns après les autres les différents capteurs, les tester et définir la fonction de chacun.

Rappeler la fonction générale d'un actionneur, d'un capteur, d'une partie opérative, d'une partie commande et le sens des flux d'informations dans cette chaîne.

Synthèse des réponses

Nomenclature des actionneurs :

No	Nomenclature des capteurs :				
	Nom	Nb	Fonction / Action		
	Voyant 2		Emettre une lumière de couleur.		
	Buzzer				
	Moteur				

Nom	Nb	Fonction / Action
Bouton poussoir		Signaler une pression sur le bouton.
Capteur infra-rouge		
Capteur inductif		

Fonction générale d'un capteur :

Fonction générale d'un actionneur :



Présentation

Dans cette activité, vous allez équiper la maquette des capteurs et des actionneurs nécessaires afin de programmer l'ouverture de la porte et sa fermeture.

Objectifs

A la fin de ce travail, vous devez être capable de :

- Choisir les capteurs et les actionneurs nécessaires à la demande du cahier des charges.
- Installer les capteurs et actionneurs sur la maquette et configurer le logiciel en fonction des matériels connectés.
- Définir avec l'aide d'un organigramme l'enchaînement de deux actions et de leurs capteurs associés en fonction de la demande du cahier des charges.
- Programmer l'enchaînement de deux actions avec les capteurs associés.
- Tester et modifier le programme pour qu'il corresponde au cahier des charges.

Matériel nécessaire

Non

acquis

En cours

d'acquisition

Acquis

- Ordinateur.
- Logiciel Automgem.
- Actionneurs.

- Maquette de porte.
- Capteurs.
- Câbles.









La porte de garage va être installée pour assurer l'entrée d'un parking privé de 35 places. La sortie sera assurée par une autre porte de même type.

- La porte doit s'ouvrir après la présentation de la carte d'accès (bouton poussoir à l'entrée).
- le feu rouge s'active et un signal sonore intermittent pendant tous les mouvements de la porte fonctionne.
- > Le feu vert s'active pendant le temps de pleine ouverture de la porte.
- La porte reste ouverte 5 secondes.
- La porte ne doit pas se fermer si une voiture ou une personne est présente dans la zone de sécurité.
- La porte se referme.
- Pendant la fermeture, la porte doit s'arrêter et se rouvrir si une personne ou un obstacle apparaît dans la zone de sécurité ou si quelqu'un force sur les bords de la porte.

Synthèse des réponses

Pour répondre au cahier des charges j'ai besoin de l'actionneur suivant :

Pour répondre au cahier des charges j'ai besoin des capteurs suivants :

Type d'Actionneur(s) ou de capteur(s)	N° de sortie	N° d'entrée	Nom du bloc
Moteur sens 1			
Moteur sens 2			





	ACTIVITE N°4					
				<		
(<u>Présentation</u>					
Dans cette qu'elle fon ou d'une g	e activité, vous allez programmer la ctionne comme la porte automatiqu rande surface.	a maqu ue d'ui	iette pour n magasin			
	Objectifs	<u>}</u>				
A la	fin de ce travail, vous devez être capabl	e de : Non acquis	En cours d'acquisition	Acquis		
	Choisir les capteurs et les actionneurs nécessaires à la demande du cahier des charges.					
	Installer les capteurs et actionneurs sur la maquette et configurer le logi- ciel en fonction des matériels connectés.					
	Définir avec l'aide d'un organigramme l'enchaînement d'une dizaine d'actions et de leurs capteurs asso- ciés en fonction de la demande du cahier des charges.					
	Programmer l'enchaînement de plu- sieurs actions avec les capteurs as- sociés.					
	Tester et modifier le programme pour qu'il corresponde au cahier des char- ges.					
	Matériel	néc	essai	//e		
	 Ordinateur. Logiciel Automgem. Actionneurs. 	≻ Mac≻ Cap≻ Câb	juette de po teurs. les.	orte.		

Cahier des charges

La porte va être installée pour assurer l'entrée et la sortie d'un local commercial. La porte doit :

- S'ouvrir quand une personne se présente pour entrer ou sortir.
- > Se fermer après 5 secondes de pleine ouverture.
- > Ne pas se refermer si un obstacle se trouve dans la zone de sécurité.
- S'ouvrir immédiatement si un obstacle apparaît pendant la fermeture.

Attention ! La zone de sécurité doit être matérialisée par un seul faisceau infrarouge qui entoure trois des cotés de la zone (pour cela, utiliser un capteur infrarouge, 2 miroirs et un réflecteur).



Pour répondre au cahier des charges j'ai besoin de l'actionneur suivant :

Pour répondre au cahier des charges j'ai besoin des capteurs suivants :

Nom des blocs et position :

Type d'Actionneur(s) ou de capteur(s)	N° de sortie	N° d'entrée	Nom du bloc
Moteur sens 1			
Moteur sens 2			




La porte de garage va être installée pour assurer l'entrée et la sortie d'un parking privé de 35 places.

- > Le feu vert est activé pendant tout le temps de mise service de la porte.
- > La porte doit s'ouvrir après la présentation de la carte d'accès.
- > Le feu rouge clignotant s'active pendant tous les mouvements de la porte.
- La porte reste ouverte 5 secondes.
- La porte ne doit pas se fermer si une voiture ou une personne est présente dans la zone de sécurité.
- Pendant la fermeture, la porte doit s'arrêter et se rouvrir si une personne ou un obstacle apparaît dans la zone de sécurité ou si quelqu'un force sur les bords de la porte.

Synthèse des réponses

Pour répondre au cahier des charges j'ai besoin de l'actionneur suivant :

Pour répondre au cahier des charges j'ai besoin des capteurs suivants :

Type d'Actionneur(s) ou de capteur(s)	N° de sortie	N° d'entrée	Nom du bloc
Moteur sens 1			
Moteur sens 2			





Fonction d	u système :		 	 	
			 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Croquis er	vue de dessus :		 	 	
Fonction d	es capteurs appar	ents :			



6.4 Document professeur corrigé avec "Automgem"

Porte coulissante Zeliocoulis





Table des matières

Activité n°1

- Contrat de travail
- Cahier des charges et procédure de travail
- Synthèse des réponses

Activité n°2

- Contrat de travail
- Cahier des charges et procédure de travail
- Synthèse des réponses

Activité n°3

- Contrat de travail
- Cahier des charges et procédure de travail
- Synthèse des réponses

Activité n°4 « Activité de validation »

- Contrat de travail
- > Cahier des charges et procédure de travail
- Synthèse des réponses

Activité n°5 « Pour les plus rapides »_____

- Contrat de travail
- Cahier des charges et procédure de travail
- Synthèse des réponses

Activité complémentaire

- > Contrat de travail, cahier des charges et procédure de travail
- Synthèse des réponses



Brancher sur l'interface les uns après les autres les différents actionneurs, les tester et définir la fonction de chacun.

Brancher sur l'interface les uns après les autres les différents capteurs, les tester et définir la fonction de chacun.

Rappeler la fonction générale d'un actionneur, d'un capteur, d'une partie opérative, d'une partie commande et le sens des flux d'informations dans cette chaîne.

Procédure de travail

Pour mener à bien ce cahier des charges, vous devez utiliser la méthode de travail suivante :

1. Identifier, avec l'aide de la ressource, le voyant rouge.

2. Le connecter sur n'importe quelle sortie (sauf celle repérée pour le moteur).

Attention ! Vous devez toujours respecter les couleurs de branchement, brancher les capteurs et les actionneurs dans les zones qui leurs sont réservés.

- 3. Mettre l'ordinateur et l'interface sous tension.
- 4. Lancer le logiciel Automgem.
- 5. Demandez à « Configurer ».
- 6. Cliquer sur la commande « Essayer ».
- 7. Rechercher où est branché le voyant.

Attention ! Vous pouvez vous aider de la ressource pour apprendre à utiliser le logiciel.

Vous devez toujours utiliser le scénario « Porte coulissante Schneider configurable ».

8. Vous devez recommencer la même opération pour les autres actionneurs comme le buzzer et le moteur (dans les deux sens). Pour chacun, compléter la nomenclature en précisant leur nombre et leur fonction.

Attention ! Vous devez répondre sur la feuille intitulée « Synthèse des réponses ».

9. Vous devez recommencer la même opération pour les capteurs comme les boutons poussoirs, les capteurs infrarouges avec leurs miroirs et les capteurs inductifs (vous aurez besoin d'une pièce métallique pour les tester). Pour chacun, compléter la nomenclature en précisant leur nombre et leur fonction.

Attention ! Vous devez rechercher quelle est la distance maximale de détection du capteur inductif.

10. Rappeler la fonction générale d'un capteur et d'un actionneur sur la feuille « Synthèse des réponses ».

- 11. Dessiner, par des flèches noires sur l'organigramme du système, le sens des informations capteurs.
- 12. Dessiner, par des flèches vertes sur l'organigramme du système, le sens des ordres pour les actionneurs.

Attention ! Vous devez toujours débrancher et retirer tous les capteurs et actionneurs de l'interface et de la maquette avant de partir.

Synthèse des réponses

Nomenclature des actionneurs :

	Moteur	1	Créer un mouvement de rotation.				
	Buzzer	1	Emettre un son.				
	Voyant	Voyant 2 Emettre une lumière de cou					
	Nom	Nb	Fonction / Action				
No	Jomenclature des capteurs :						
	Capteur inductif	2	Signaler le passage d'une pièce métallique.				
	Capteur infra-rouge	2	Signaler une rupture du faisceau lumineux				
	Bouton poussoir	4	Signaler une pression sur le bouton.				
	Nom	Nb	Fonction / Action				

Fonction générale d'un capteur :

Les capteurs sont les « organes de sens » de la machine. Ils envoient des informations vers le logiciel.

Fonction générale d'un actionneur :

Les actionneurs sont les « muscles » de la machine. Ils sont actionnés par le logiciel.









Synthèse des réponses

Pour répondre au cahier des charges, j'ai besoin de l'actionneur suivant : Moteur de porte pour déplacer la porte. Pour répondre au cahier des charges, j'ai besoin des capteurs suivants :

D'un capteur à induction en position basse pour détecter le bas de la bande mé-tallique et signaler la pleine fermeture de porte.

 ${\mathcal D}$ 'un capteur à induction en position haute pour détecter le haut de la bande métallique et signaler la pleine ouverture de porte.

Type d'Actionneur(s) ou de capteur(s)	N° de sortie	N° d'entrée	Nom du bloc
Moteur sens 1	4		Ouvrir la porte
Moteur sens 2	3		Fermer la porte
Capteur par induction		4	Porte ouverte
Capteur par induction		5	Porte fermée





dc3

ACTIVITE N°3

Dans cette activité, vous allez programmer la maquette pour qu'elle fonctionne comme la porte automatique de garage d'un immeuble privé.

Compétence(s) travaillée(s)

Choisir un constituant (capteur ou actionneur), configurer une chaîne fonctionnelle (associer capteur, actionneur...) ou un système en fonction d'un besoin spécifié.

Définir ou modifier l'enchaînement des actions associées à un fonctionnement attendu, en précisant chaque information requise.

Programmer tout ou partie d'un enchaînement d'actions.

Mettre au point le programme en fonction du fonctionnement réel observé.

Matériel nécessaire

- Ordinateur.
- ➤ Logiciel Automgem.
- > Actionneurs.

- Maquette de porte.
- Capteurs.
- Câbles.

La porte de garage va être installée pour assurer l'entrée d'un parking privé de 35 places. La sortie sera assurée par une autre porte de même type.

- La porte doit s'ouvrir après la présentation de la carte d'accès (bouton poussoir à l'entrée).
- le feu rouge s'active et un signal sonore intermittent pendant tous les mouvements de la porte fonctionne.
- Le feu vert s'active pendant le temps de pleine ouverture de la porte.
- La porte reste ouverte 5 secondes.
- La porte ne doit pas se fermer si une voiture ou une personne est présente dans la zone de sécurité.
- > La porte se referme.
- Pendant la fermeture, la porte doit s'arrêter et se rouvrir si une personne ou un obstacle apparaît dans la zone de sécurité ou si quelqu'un force sur les bords de la porte.

Procédure de travail

Pour mener à bien ce cahier des charges, vous devez utiliser la méthode de travail suivante :

1. De quels actionneurs et capteurs avez-vous besoin pour répondre au cahier des charges ?

Attention ! Vous devez répondre sur la feuille intitulée « Synthèse des réponses ». Vous devez justifier votre réponse.

- 2. Faire valider vos choix par le professeur.
- 3. Monter les actionneurs et les capteurs sur la maquette, les brancher sur l'interface.

Attention ! Vous devez toujours respecter les couleurs de branchement. Brancher les capteurs et les actionneurs dans les zones qui leur sont réservées.

- 4. Mettre l'interface sous tension, et lancer le logiciel Automgem.
- 5. Demander à configurer le logiciel, tester la position de branchement de chaque capteur et actionneur. Associer à chacun un bloc avec un nom significatif, reporter ce nom dans le tableau de la fiche de synthèse en précisant le numéro de la sortie ou de l'entrée.
- Attention ! Vous pouvez ouvrir la configuration précédente et la compéter. Vous pouvez vous aider de la ressource pour apprendre à utiliser le logiciel.

Vous devez toujours utiliser le scénario « Porte coulissante Schneider configurable ».

Pour le moteur, il faut associer 2 blocs, un par sens de rotation.



Synthèse des réponses

Pour répondre au cahier des charges j'ai besoin de l'actionneur suivant :

Moteur de porte pour faire coulisser la porte.

Feu rouge, feu vert et buzzer.

Pour répondre au cahier des charges j'ai besoin des capteurs suivants :

Deux capteurs à induction pour détecter la pleine ouverture et fermeture de porte.

Un bouton poussoir pour détecter la demande d'ouverture.

Deux capteurs infrarouges pour détecter une présence dans la zone de sécurité. Deux capteurs de porte pour détecter un obstacle sur la tranche des portes.

Nom des blocs et position :

Type d'Actionneur(s) ou de capteur(s)	N° de sortie	N° d'entrée	Nom du bloc
Moteur sens 1	4		Ouvrir la porte
Moteur sens 2	3		Fermer la porte
Feu rouge	1		Allumer feu rouge
Feu vert	2		Allumer feu vert
Buzzer	0		Actionner buzzer
Capteur par induction		4	Porte ouverte
Capteur par induction		5	Porte fermée
Bouton poussoir		7	Demande pour entrée
Capteur infrarouge		2	Barrière infrarouge d'entrée
Capteur infrarouge		3	Barrière infrarouge de sortie
Capteur de porte		1	Anti-écrasement droit
Capteur de porte		0	Anti-écrasement gauche











La porte va être installée pour assurer l'entrée et la sortie d'un local commercial. La porte doit :

- S'ouvrir quand une personne se présente pour entrer ou sortir.
- > Se fermer après 5 secondes de pleine ouverture.
- > Ne pas se refermer si un obstacle se trouve dans la zone de sécurité.
- S'ouvrir immédiatement si un obstacle apparaît pendant la fermeture.

Attention ! La zone de sécurité doit être matérialisée par un seul faisceau infrarouge qui entoure trois des cotés de la zone (pour cela, utiliser un capteur infrarouge, 2 miroirs et un réflecteur).

Procédure de travail

Pour mener à bien ce cahier des charges, vous devez utiliser la méthode de travail suivante :

- 1. De quels actionneurs et capteurs avez-vous besoin pour répondre au cahier des charges ?
- 2. Monter les actionneurs et les capteurs sur la maquette, les brancher sur l'interface.
- 3. Mettre l'interface sous tension, et lancer le logiciel Automgem.
- 4. Demander à configurer le logiciel, tester la position de branchement de chaque capteur et actionneur. Associer à chacun un bloc avec un nom significatif, reporter ce nom dans le tableau de la fiche de synthèse en précisant le numéro de la sortie ou de l'entrée.
- Attention ! Pour tester le capteur infrarouge, l'implanter sur la maquette, implanter les deux miroirs, implanter en dernière position le réflecteur, et chercher l'orientation des miroirs et du réflecteur pour que le capteur infrarouge soit à l'état 0.
 - 5. Enregistrer votre configuration dans votre dossier avec le nom « Configactivité-4 » et demander la commande « Commencer ».
 - 6. Compléter l'organigramme « Cahier des charges n°4A » pour qu'il respecte la demande.
 - 7. Programmer la porte en respectant votre organigramme et le cahier des charges.
 - 8. Enregistrer ce programme sous le nom « Cahier des charges n°4A ».
 - 9. Tester votre programme, le mettre au point si cela est nécessaire.
 - 10. Demander au professeur de contrôler si votre travail correspond au cahier des charges.

Attention ! Vous devez toujours débrancher et retirer tous les capteurs et actionneurs de l'interface et de la maquette avant de partir.

Synthèse des réponses

Pour répondre au cahier des charges j'ai besoin de l'actionneur suivant : Moteur de porte pour faire coulisser la porte.

Pour répondre au cahier des charges j'ai besoin des capteurs suivants : Deux capteurs à induction pour détecter la pleine ouverture et fermeture de horte.

Un capteur infrarouge pour détecter une présence dans la zone de sécurité. Deux capteurs de porte pour détecter un obstacle sur la tranche des portes.

Nom des blocs et position :

Type d'Actionneur(s) ou de capteur(s)	N° de sortie	N° d'entrée	Nom du bloc
Moteur sens 1	4		Ouvrir la porte
Moteur sens 2	3		Fermer la porte
Capteur par induction		4	Porte ouverte
Capteur par induction		5	Porte fermée
Capteur infrarouge		3	Barrière infrarouge
Capteur de porte		1	Anti-écrasement droit
Capteur de porte		0	Anti-écrasement gauche







Présentation

Dans cette activité, vous allez programmer la maquette pour qu'elle fonctionne comme la porte automatique de garage d'un immeuble privé, à double sens.

Compétence(s) travaillée(s

Choisir un constituant (capteur ou actionneur), configurer une chaîne fonctionnelle (associer capteur, actionneur...) ou un système en fonction d'un besoin spécifié.

Définir ou modifier l'enchaînement des actions associées à un fonctionnement attendu, en précisant chaque information requise.

Programmer tout ou partie d'un enchaînement d'actions.

Mettre au point le programme en fonction du fonctionnement réel observé.

Matériel nécessaire

- > Ordinateur.
- Logiciel Automgem.
- > Actionneurs.

- Maquette de porte.
- > Capteurs.
- Câbles.
Cahier des charges

La porte de garage va être installée pour assurer l'entrée et la sortie d'un parking privé de 35 places.

- > Le feu vert est activé pendant tout le temps de mise service de la porte.
- > La porte doit s'ouvrir après la présentation de la carte d'accès.
- > Le feu rouge clignotant s'active pendant tous les mouvements de la porte.
- > La porte reste ouverte 5 secondes.
- La porte ne doit pas se fermer si une voiture ou une personne est présente dans la zone de sécurité.
- Pendant la fermeture, la porte doit s'arrêter et se rouvrir si une personne ou un obstacle apparaît dans la zone de sécurité ou si quelqu'un force sur les bords de la porte.

Procédure de travail

Pour mener à bien ce cahier des charges, vous devez utiliser la méthode de travail suivante :

- 1. Choisir les capteurs et les actionneurs nécessaires au cahier des charges. Les installer sur la maquette et l'interface.
- 2. Demander à configurer le logiciel pour associer à chaque capteur et actionneur un bloc avec un nom significatif. Compléter la feuille de synthèse.
- 3. Enregistrer votre configuration dans votre dossier avec le nom « Configactivité-5 » et demander la commande « Commencer ».
- 4. Préparer l'organigramme « Cahier des charges n°5A » pour qu'il respecte la demande.
- 5. Programmer la porte en respectant votre organigramme et le cahier des charges.
- 6. Enregistrer ce programme sous le nom « Cahier des charges n°5A ».
- 7. Tester votre programme, le mettre au point si cela est nécessaire.
- 8. Demander au professeur de contrôler si votre travail correspond au cahier des charges.

Attention ! Vous devez toujours débrancher et retirer tous les capteurs et actionneurs de l'interface et de la maquette avant de partir.

Synthèse des réponses

Pour répondre au cahier des charges j'ai besoin de l'actionneur suivant : Moteur de porte pour faire coulisser la porte.

Feu rouge et vert.

Pour répondre au cahier des charges j'ai besoin des capteurs suivants :

Deux capteurs à induction pour détecter la pleine ouverture et fermeture de horte.

deux boutons poussoirs pour détecter la demande d'entrée et de sortie. Deux capteurs infrarouges pour détecter une présence dans la zone de sécurité. Deux capteurs de porte pour détecter un obstacle sur la tranche des portes.

Nom des blocs et position :

Type d'Actionneur(s) ou de capteur(s)	N° de sortie	N° d'entrée	Nom du bloc
Moteur sens 1	4		Ouvrir la porte
Moteur sens 2	3		Fermer la porte
Feu rouge	1		Allumer feu rouge
Feu vert	2		Allumer feu vert
Capteur par induction		4	Porte ouverte
Capteur par induction		5	Porte fermée
Bouton poussoir		7	Demande pour entver
Bouton poussoir		6	Demande pour sortir
Capteur infrarouge		2	Barrière infrarouge d'entrée
Capteur infrarouge		3	Barrière infrarouge de sortie
Capteur de porte		1	Anti-écrasement droit
Capteur de porte		0	Anti-écrasement gauche





ACTIVITE COMPLEMENTAIRE Présentatio Vous allez observer une porte de garage automatique ou une barrière de parking réelle. Compétence(s) travaillée Définir ou modifier l'enchaînement des actions associées à un fonctionnement attendu, en précisant chaque information requise. Matériel né<u>cessaire</u> > **Cahier** des charge Observer une porte de garage automatique ou une barrière de parking public. Sur place, identifier les constituants apparents ainsi que le fonctionnement. Procédure de travail Pour mener à bien ce cahier des charges, vous devez utiliser la méthode de travail suivante : 1. Rechercher un parking public ou privé qui possède soit une porte automatisée, soit une barrière d'accès et noter son adresse. 2. Décrire la fonction du système (à quoi sert-il ?). 3. Faire un croquis clair, et propre du système en vue de dessus. 4. Rechercher les capteurs apparents du système et donner leurs fonctions. 5. Rechercher les actionneurs apparents du système et donner leurs fonctions. 6. Décrire le cycle de fonctionnement sous forme d'un organigramme à partir du moment où une voiture se présente. * Attention ! Vous devez répondre sur la feuille de synthèse des réponses.

Adrosos du sa	arking :	
Adresse du pa	arking :	
<u> </u>		
Fonction du s	/stème :	
<u> </u>		
Croquis en vu	e de dessus :	
Fonction des	capteurs apparents :	
Fonction des	actionneurs apparents :	



6.5 Document professeur avec corrigé "Zeliosoft"

6

Activité n°2

Enoncé et cahier des charges page 96, document professeur page 123.

Câblage du coffret "Zeliocoulis"



Ra	ccordement des entrées	Raccordement des sorties			
11	Bouton poussoir 1	Q1			
12		Q2			
13	Détecteur Inductif "porte ouverte"	Q3			
14	Détecteur Inductif "porte fermée"	Q4 Relais 1			
15		Q5 Relais 2			
16					
17	Capteur porte anti- pincement droite				
18	Capteur porte anti- pincement gauche				
Les R1 R2	relais R1 et R2 sont câblés o correspond à la fermeture de correspond à l'ouverture de l	dans le coffret, e la porte a porte			
		wéa aw Zallad Davu la aawway			



Note :

Les programmes sont développés en Zelio1. Pour la conversion des programmes en Zelio2, consulter le chapitre 4.5 "Fonctionnement".

	Porte co	ulissante		А	ctivité 2		Zeliocoulis
No	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Contact 4	Contact 5	Bobine	Commentaire
001							***Institut Schneider Formation**
002	i3 		q4	t1		[Q5	ouverture porte
	détec. porte ouve.		fermer porte	tempo attente		ouverture porte	
003							
004	3					TT1 ()	Tempo 5 s
	détec. porte ouve.					tempo attente	
005			95 	i4 		()	fermeture porte
	tempo attente Q4		ouverture porte	détec.porte ferm	iée	fermer porte	
006							
	fermer porte						
007							
]						

Porte coulissante	Activité 2	Zeliocoulis
13I Entrées TOR détect	eur porte ouverte	
Pas de paramètres		
14 Entrées TOR détect	eur porte fermée	
Pas de paramètres		
	er porte	
Q4 L Sorties TOR		
Rémanence		
	erture porte	
Q5 U Sorties TOR		
Rémanence		
	· ·	
.₩.T	mpo attente	
T1 Temporisateurs		
Fonction A : Travail, commande mai Durée: 05.00 s	ntenue	
Rémanence		
TTx		
$\tau_{\mathbf{v}} \xrightarrow{t}$		
module : SR2B201BD Période d'exécution de l'application of	dans le module : 2 x 10 ms	
Action du WATCHDOG : Inactif Type de Filtrage Matériel des Entrée	es : Lent (3ms)	
Touches Zx inactives		
Format de la date : dd/mm/yyyy		
Zone : Europe	er acui	
Passage en heure d'été : Mars, dern	ier dimanche dernier dimanche	
Passage en neure u niver. Octobre,		
Passage en neure d'hiver : Octobre,		
Passage en neure u niver . Octoble,		
Propriétés		
Propriétés Zeliocoulis		

Supervision		
I3 OFF détecteur porte ouverte	Q Q5 OFF	
I détecteur porte fermée	Q4OFF	

6

Activité n°3

Enoncé et cahier des charges page 99, document professeur page 129.

Câblage du coffret "Zeliocoulis"





Ra	ccordement des entrées	Rac	ccordement des sorties
11	Bouton poussoir 1	Q1	Voyant vert
12		Q2	Voyant orange
13	Détecteur Inductif "porte ouverte"	Q3	Buzzer
14	Détecteur Inductif "porte fermée"	Q4	Relais 1
15	Détecteur photoélectrique 1	Q5	Relais 2
16	Détecteur photoélectrique 2		
17	Capteur porte anti- pincement droite		
18	Capteur porte anti- pincement gauche		
Les R1	relais R1 et R2 sont câblés d correspond à la fermeture de	ans I la po	e coffret, rte

R2 correspond à l'ouverture de la porte



Note :

Les programmes sont développés en Zelio1. Pour la conversion des programmes en Zelio2, consulter le chapitre 4.5 "Fonctionnement".

Mot de pas Filtre d'ent Bouton Aide	a relais SR2-B2011 se In rée IL	BD nactif ENT. Actif Actif						
Theo								
Contact 1	Cor	ntact 2		Contact 3	E	Bobine		Commentaire
M1								Porto do Corogo 7ELIO
								Porte de Garage ZELIO
bouton interieur	ordre d'ouverture dete	ecteur porte ouverte			0	uverture porte		M1: ouverture de la porte
		<u>N</u>				()	
sécurité réouvert	ure							
M4								
ouverture porte	déte	ecteur porte ouverte		fermeture porte	a	ttente 5"		la porte est ouverte si on a m2 et l3, on passe alors à la phase d'attente M2
M1		13		^{m3} N		SM2	()	1
sécurité cellules	de passage sécu	urité anti pincement		bouton interieur ordre d	'ouverture a	rrêt tempo 5"		arrêt tempo 5"
5 M5		M6		ⁱ¹ N-		[M7	()	4
attente 5"	arrê	t tempo 5"			te	empo attente		attente 5 secondes
6 M2	l	M7				TT1	()	4
attente 5"	tem	po attente			fe	ermeture porte		M3 : fermeture de la porte
7 M2		T1			r	SM3	()	_
	•				a	ttente 5"	.,	fin de phase M2
3						RM2	´)	
fermeture porte	déte	ecteur porte fermée			fe	ermeture porte		la porte est fermée si on a M3 et l4
. МЗ	L	. 14				RM3	<u></u>	
sécurité récuvert	l déte						.)	
M4	l dete							
						(
i7	ement porte droite capi	i8 . I	pone gauche		5	IM6		Controle capteur de porte
	V	<u> </u>				(.)	-
cellule 1 contrôle	de passage cellu	ule 2 contrôle de pas	ssage		S	écurité cellules	de passage	contrôle de passage par les 2 capteurs photos
15	\vee	[™] N					()	
sécurité anti pinc	ement			fermer porte	S	écurité réouvertu	ire	ordre de réouverture des portes si action sur fins de course ou passage devant
m6 m6				Q4		[M4	()	cellules pendant la fermeture
sécurité cellules	de passage							
m5	\checkmark							
bouton interieur o	ordre d'ouverture							appel de réouverture en cour de cycle
5 11	⊢−−−−							
attente 5"					fe	eu vert		Q1 feu vert
6 M2	l					[Q1	()	4
ouverture porte	·				fe	eu orange		Q2 voyant d'avertissement de mouvemen
7 M1	├ ─── ┌ ──			·		[Q2	`)	de la porte feu orange
fermeture porte	<u> </u>						. /	
3 M3								
ouverture porte	I				h	uzzer		O3 buzzeur
M1	L					[Q3	\sim	
formatura+						(,	1
) M3								
	 							
•	.							
Auteur	Jacques Cu	ngniez					Version	
Service	CITE	F					Date	29/05/2001
C ¹							Falia	1

	Porte coulissante	e	Activité 3		Zeliocoulis
onfigur	ration du relais SF	2-B201BD			
omgu					
Mo	ot de passe	Inactif			
Filt	re d'entrée	LENT.			
	Bouton	Actif			
	Aide	Actif			
lo Conta	act 1	Contact 2	Contact 3	Bobine	Commentaire
ouvert	ture porte	II	détecteur porte ouverte	ouvrir porte	ouverture de la porte
21	M1		ⁱ³ N	[Q5	
			14		
ferme	ture porte	sécurité anti pincement	détecteur porte fermée	fermer porte	fermeture dela porte
22	M3	M6	ⁱ⁴ N	[Q4	

Auteur	Jacques Cuigniez	Version	
Service	CITEF	Date	29/05/2001
Signature		Folio	2

Porte coulissante Activité 3 Zeliocoulis nfiguration du relais SR2-B201BD				
Iniguration du relais SR2-B201BD Mot de passe Filtre d'entrée Bouton Inactif LENT. Actif Douton interieur ordre d'ouverture 1 bouton interieur ordre d'ouverture 2		Porte coulissante	Activité 3	Zeliocoulis
Iniguration du relais SR2-B201BD Wot de passe Filtre d'entrée Bouton Inactif LENT. Actif Bouton Actif Ibede Commentaire Commentaire Actif Ibede Deton interieur ordre d'ouverture Ibede Deton ordre d'ouverture </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Mot de passe Filtre d'entrée Inactif LENT. Actif Bouton Aide Actif Iabel Commentaire trées TOF Inactif 1 Outon intérieur orde d'ouverture 2 Inactif 4 détecteur porte d'ouverture 5 cellule 1 contrôle de passage 6 cellule 4 contrôle de passage 7 capteur anti pincement porte droite 8 capteur anti pincement porte gauche 9 Indexite 10 Indexite 10 Indexite 11 Outon intérieur orde gauche 12 Indexite 13 Comment porte gauche 14 centre anti pincement porte gauche 15 Indexite 16 Indexite 16 Indexite 17 Indexite 18 Indexite 19 Indexite 10 Indexite 11 Indexite 12 Indexite 13 Indexi	onfigu	ration du relais SR2-B201B)	
Not ce passe Ind chi / LENT. Bouton Actif Aide Actif Aide Actif Ibbelic Commentaire trées TOF Image: Commentaire 1 bouton interieur ordre d'ouverture 2 Image: Commentaire 3 défecteur ponte ouverte 4 défecteur ponte fermée 5 cellule 1 contrôle de passage 6 cellule 2 contrôle de passage 7 capteur anti pincement porte gauche 8 capteur anti pincement porte gauche 9 Commentaire 1 Couton de passage 1	M	at da passa	stif	
Botton Actif Actif Actif Actif Actif Actif Actif Botton Interiour ordre d'ouverture Image: Commentaire trées TOF 3 détecteur porte douverte 4 détecteur porte douverte 5 cellule 2 contrôle de passage 6 cellule 2 contrôle de passage 7 capteur anti pincement porte droite 8	Eile	tra d'antráa		
Aide Actif Label Commentaire Trées Douton Interieur ordre d'ouverture 1 bouton Interieur ordre d'ouverture 2	гш	Douton Ac		
Alde Actin Labe Commentaire trtées TOF I Douton interieur ordre d'ouverture I 2 I 30 détecteur porte ouverte 4 détecteur porte de passage 6 cellule 1 contrôle de passage 7 capteur anti pincement porte droile 8 capteur anti pincement porte gauche 9 I		Aile		
Labe Commentaire botton interieur ordre d'ouverture		Alde Ad		
trtées TOF 11 bouton interieur ordre d'ouverture 12 13 détecteur porte d'ouverte 14 détecteur porte fermée 15 cellule 1 contrôle de passage 16 cellule 2 contrôle de passage 17 capteur anti pincement porte droite 18 capteur anti pincement porte gauche 19 14 15 cellule 1 16 17 capteur anti pincement porte gauche 18 19 10 11 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 10 11 12 13 14 <td>Label</td> <td>Commentaire</td> <td></td> <td></td>	Label	Commentaire		
11 bouton interieur ordre d'ouverture 12	ntrée	s TOF		
2	11	bouton interieur ordre d'ouverture		
3 détecteur porte ouverte 44 détecteur porte fermée 55 cellule 1 contrôle de passage 66 cellule 2 contrôle de passage 7 capteur anti pincement porte droite 86 capteur anti pincement porte gauche 99	12			
4 détecteur porte fermée 15 cellule 1 contrôle de passage 16 cellule 2 contrôle de passage 17 capteur anti pincement porte droite 18 capteur anti pincement porte gauche 19	13	détecteur porte ouverte		
IS cellule 1 contrôle de passage IG cellule 2 contrôle de passage IR capteur anti pincement porte droite IR capteur anti pincement porte gauche IG Image: Image	14	détecteur porte fermée		
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	15	cellule 1 contrôle de passage		
i capteur anti pincement porte droite i8 capteur anti pincement porte gauche i9 iA iB iC	16	cellule 2 contrôle de passage		
88 capteur anti pincement porte gauche 19	17	capteur anti pincement porte droite		
99 Image: Constraint of the second of th	18	capteur anti pincement porte gauche		
A	19			
IB	IA			
IC Intrées Mixte: Intrées X. In	IB			
Nrtées Mixte: IB	IC			
Itrées Mixte: IB				
Itrees Mixte: B				
Deckes Z) Z1 Z2 Z3 Z4	Intree	S MIXTE:		
Duches Z) Z1 Z2 Z3 Z4	IC			
Duches Z) Z1 Z2 Z3 Z4	10			
Suches Z) Z1 Z2 Z3 Z4				
Z1	ouch	es Zi		
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Z1			
Z3 Z4 Z4 Z4 Z5	Z2			
24	Z3			
	Z4			

Sorties TOF

Q1	feu vert
Q2	feu orange
Q3	buzzer
Q4	fermer porte
Q5	ouvrir porte
Q6	
Q7	
Q8	

Bobines auxiliaire

M1	ouverture porte
M2	attente 5"
M3	fermeture porte
M4	sécurité réouverture
M5	sécurité cellules de passage
M6	sécurité anti pincement
M7	arrêt tempo 5"
M8	
M9	
MA	
MB	
MC	
MD	
ME	
MF	

Auteur	Jacques Cuigniez	Version	
Service	CITEF	Date	29/05/2001
Signature		Folio	1

Porte coulissante Activité 3	Zeliocoulis
------------------------------	-------------

Configuration du relais SR2-B201BD

Mot de passe	Inactif
Filtre d'entrée	LENT.
Bouton	Actif
Aide	Actif

No	Fonction	Label	Туре	Unité	Valeur	Verrou	Affichage	Commentaire
01	Tempo.	T1	A: Travail; commande maintenue	s	05.00	NON		tempo attente

Auteur	Jacques Cuigniez	Version	
Service	CITEF	Date	29/05/2001
Signature		Folio	1

Activité n°4

Enoncé et cahier des charges page 104, document professeur page 137.

Câblage du coffret "Zeliocoulis"



Ra	ccordement des entrées	Raccordement des sorties				
11		Q1	Voyant vert			
12		Q2	Voyant orange			
13	Détecteur Inductif "porte ouverte"	Q3	Buzzer			
14	Détecteur Inductif "porte fermée"	Q4	Relais 1			
15	Détecteur photoélectrique 1	Q5	Relais 2			
16						
17	Capteur porte anti- pincement droite					
18	Capteur porte anti- pincement gauche					
Les R1 R2	relais R1 et R2 sont câblés d correspond à la fermeture de correspond à l'ouverture de la	ans I la po i port	e coffret, rte e			
Les sio	s programmes sont dévelop n des programmes en Zelio2	pés e 2, co	en Zelio1. Pour la conver- nsulter le chapitre 4.5			

Note :

<u>'</u>!`

"Fonctionnement".

ntaire tut Schneider Formation ** 9 Garage ZELIO erture de la porte 5 secondes meture de la porte
ntaire tut Schneider Formation ** Garage ZELIO erture de la porte 5 secondes meture de la porte
tut Schneider Formation ** garage ZELIO erture de la porte 5 secondes meture de la porte
e Garage ZELIO erture de la porte 5 secondes neture de la porte
erture de la porte
5 secondes meture de la porte
5 secondes meture de la porte
5 secondes neture de la porte
5 secondes neture de la porte
5 secondes meture de la porte
5 secondes neture de la porte
neture de la porte
neture de la porte
meture
e capteur de porte
rert
nt d'avarticament de mauvemer
rte feu orange
eur
e de la porte
e dela porte

Porte coulissante Activité 4 Zeliocoulis
--

Configuration du relais SR2-B201BD

Mot de passe	Inactif
Filtre d'entrée	LENT.
Bouton	Actif
Aide	Actif

No	Fonction	Label	Туре	Unité	Valeur	Verrou	Affichage	Commentaire
01	Tempo.	T1	A: Travail; commande maintenue	s	05.00	NON		tempo attente

Auteur	Jacques Cuigniez	Version	
Service	CITEF	Date	01/06/2001
Signature		Folio	1

Porte c	oulissante	Activité 4	Zeliocoulis
onfiguration du	relais SR2-B201B		
Jingulation ut	Telais SR2-D201D	,	
Mot de pas	se Ina	tif	
Filtre d'entr	ée LE	√ ۲.	
Bouton	A	tif	
Aide	A	tif	
Label Comment	aire		
ntrées TOF			
11			
12			
13 détecteur	porte ouverte		
14 detecteur	porte termee		
	onnoie de passage		
17 capteur ar	ti pincement porte droite	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
I8 capteur ar	ti pincement porte gauche		
19			
IA			
IB			
IC			
ntrées Mixte			
IB			
IC			
ouches Z			
Z1 72			
Z3			
Z4		<u> </u>	

Q1	feu vert
Q2	feu orange
Q3	buzzer
Q4	fermer porte
Q5	ouvrir porte
Q6	
Q7	
Q8	

Bobines auxiliaire

M1	ouverture porte
M2	attente 5"
М3	fermeture porte
M4	
M5	sécurité cellules de passage
M6	sécurité anti pincement
M7	arrêt fermeture
M8	
M9	
MA	
MB	
мс	
MD	
ME	
MF	

Auteur	Jacques Cuigniez	Version	
Service	CITEF	Date	01/06/2001
Signature		Folio	1

■ Activité n°5

Enoncé et cahier des charges page 108, document professeur page 142.

Câblage du coffret "Zeliocoulis"





Ra	ccordement des entrées	Rad	cordement des sorties
11	Bouton poussoir 1	Q1	Voyant vert
12	Bouton poussoir 2	Q2	Voyant orange
13	Détecteur Inductif "porte ouverte"	Q3	Buzzer
14	Détecteur Inductif "porte fermée"	Q4	Relais 1
15	Détecteur photoélectrique 1	Q5	Relais 2
16	Détecteur photoélectrique 2		
17	Capteur porte anti- pincement droite		
18	Capteur porte anti- pincement gauche		
Les	relais R1 et R2 sont câblés d	ans I	e coffret,

R1 correspond à la fermeture de la porte R2 correspond à l'ouverture de la porte



Note :

Les programmes sont développés en Zelio1. Pour la conversion des programmes en Zelio2, consulter le chapitre 4.5 "Fonctionnement".

Image: Second state sta	relais SR2-B201BD e Inactif e LENT. Actif Actif Actif fre d'ouverture détecteur pc dre d'ouverture détecteur pc detecteur pc detecteur pc a détecteur pc arêt tempo tempo atten	rte ouverte	fermeture porte	Bobine Ouverture porte [M1 (attente 5" SM2 (arrêt tempo 5"	>	Commentaire *** Institut Schneider Formation ** Porte de Garage ZELIO M1: ouverture de la porte la porte la porte est ouverte si on a m2 et l3, on passe alors à la phase d'attente M2
Mot de pass Filtre d'entré Bouton Aide Contact 1 ouverture porte M1 bouton interieur orc 11 bouton exterieur or 12 sécurité réouvertur M4 ouverture porte M5 attente 5" M2 attente 5"	e Inactif e LENT. Actif Actif Contact 2 Contact 2 Contact 2 de d'ouverture de d'ouverture de d'ouverture de d'ouverture de d'ouverture détecteur po détecteur po	rte ouverte	fermeture porte	Ouverture porte	>	Commentaire *** Institut Schneider Formation ** Porte de Garage ZELIO M1: ouverture de la porte la porte est ouverte si on a m2 et l3, on passe alors à la phase d'attente M2
Aide Contact 1 ouverture porte M1 bouton interieur or I1 bouton exterieur or C bouton ex	Actii Contact 2	rte ouverte	fermeture porte	Ouverture porte [M1 (attente 5* SM2 (arrêt tempo 5*	>	Commentaire *** Institut Schneider Formation ** Porte de Garage ZELIO M1: ouverture de la porte la porte la porte est ouverte si on a m2 et l3, on passe alors à la phase d'attente M2
Contact 1 Ouverture porte M1 Ouverture porte I Douton interieur or I Douton exterieur or I Ouverture or I Ouverture porte M1 Sécurité cellules de M5 Attente 5* Attente 5* M2 Attente 5*	Contact 2	rte ouverte	fermeture porte	Bobine ouverture porte [M1 attente 5* SM2 arrêt tempo 5*	> >	Commentaire *** Institut Schneider Formation ** Porte de Garage ZELIO M1: ouverture de la porte la porte la porte est ouverte si on a m2 et 13, on passe alors à la phase d'attente M2
	tre d'ouverture détecteur po dre d'ouverture détecteur po dre d'ouverture détecteur po détecteur po passage sécurité anti arrêt tempo tempo atten	rte ouverte	fermeture porte m3 bouton interieur ordre d'ouverture i1	ouverture porte [M1 attente 5* SM2 arrêt tempo 5*	> >	Institut Schneider Formation ** Porte de Garage ZELIO M1: ouverture de la porte la porte est ouverte si on a m2 et l3, on passe alors à la phase d'attente M2
bouton interieur on	de d'ouverture de d'ouverture de d'ouverture de d'ouverture de détecteur po détecteur po détec	rte ouverte	fermeture porte m3 N bouton interieur ordre d'ouverture i1 N	ouverture porte [M1 (attente 5" SM2 (arrêt tempo 5"	> >	Ante de Garage ZELIO M1: ouverture de la porte
bouton interieur on II bouton exterieur or I2 sécurité réouvertur M4 ouverture porte M1 sécurité cellules de M5 attente 5" M2 attente 5"	détecteur po dre d'ouverture dire d'ouverture dire d'ouverture détecteur po détecteur po détecteur po arrêt tempo tempo atteni	ite ouverte	fermeture porte m3 N bouton interieur ordre d'ouverture i1 N	euverture porte [M1 attente 5* SM2 arrêt tempo 5*	> >	M1: ouverture de la porte
bouton exterieur or 12 sécurité réouvertur M4 ouverture porte M1 sécurité cellules de M5 attente 5" M2 attente 5"	dire d'ouverture	rte ouverte	fermeture porte	attente 5" SM2 arrêt tempo 5"))	la porte est ouverte si on a m2 et 13, on passe alors à la phase d'attente M2
bouton exterieur or I2 sécurité réouvertur M4 ouverture porte M1 sécurité cellules de M5 attente 5" M2 attente 5" M2	détecteur po détecteur po passage sécurité anti arrêt tempo tempo atten	rte ouverte	fermeture porte m3 bouton interieur ordre d'ouverture i1 1	attente 5° SM2 (arrêt tempo 5°)	la porte est ouverte si on a m2 et l3, on passe alors à la phase d'attente M2
12 sécurité réouvertur M4 ouverture porte M1 sécurité cellules de M5 attente 5" M2 attente 5"	détecteur po détecteur po passage sécurité anti arrêt tempo tempo atten	rte ouverte	fermeture porte m3 bouton interieur ordre d'ouverture i1	attente 5" SM2 arrêt tempo 5")	la porte est ouverte si on a m2 et l3, on passe alors à la phase d'attente M2
sécurité réouvertur M4 ouverture porte M1 sécurité cellules de M5 attente 5" M2 Attente 5"	détecteur po détecteur po passage sécurité anti arrêt tempo tempo atten	I3 I pincement III M6 I 5" I	fermeture porte	attente 5" SM2 (arrêt tempo 5"	·	la porte est ouverte si on a m2 et l3, on passe alors à la phase d'attente M2
Attente 5"	détecteur po passage sécurité anti arrêt tempo tempo atten	rite ouverte	fermeture porte m3 bouton interieur ordre d'ouverture i1	attente 5" SM2 arrêt tempo 5"	·	la porte est ouverte si on a m2 et l3, on passe alors à la phase d'attente M2
attente 5"	détecteur po passage sécurité anti arrêt tempo tempo atten	I3	fermeture porte m3 bouton interieur ordre d'ouverture i1	attente 5" SM2 arrêt tempo 5")	la porte est ouverte si on a m2 et l3, on passe alors à la phase d'attente M2
Attente 5"	passage sécurité anti arrêt tempo	-13	bouton interieur ordre d'ouverture	arrêt tempo 5"	<u>}</u>	
Attente 5"	passage sécurité anti arrêt tempo	pincement	bouton interieur ordre d'ouverture	arrêt tempo 5"		
attente 5*	arrêt tempo	5"	N			arrêt tempo 5"
attente 5" Attente 5" M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M	arrêt tempo	5"	r i	()	
attente 5"	tempo atten		bouton exterieur ordre d'ouverture	tempo attente		attente 5 secondes
Attente 5"	tempo atten	M7	ⁱ² N	TT1()	
M2		te		fermeture porte		M3 : fermeture de la porte
				<u></u> ()	
				attente 5"		fin de phase M2
				RM2 ()	
fermeture porte	détecteur po	rte fermée		fermeture porte		la porte est fermée si on a M3 et I4
M3			1	RM3()	
sécurité réouvertur	e détecteur po	rte ouverte				
M4		- ⁱ³ N				
capteur anti pincer	nent porte droite capteur anti	pincement porte gauch	e	sécurité anti pincer	ment	Contrôle capteur de porte
17 N	J	- ⁱ⁸ N		[M6)	
cellule 1 contrôle d	e passage cellule 2 cor	trôle de passage		sécurité cellules de	e passage	contrôle de passage par les 2 capteurs
	↓	- ⁱ⁶ N		[M5	<u> </u>	photos
sécurité anti pincer	nent		fermer porte	sécurité réouvertur	e	ordre de réouverture des portes si action
m6	J		Q4	[M4)	sur fins de course ou passage devant cellule pendant la fermeture
sécurité cellules de	passage					
m5						
bouton interieur or	re d'ouverture					appel de réouverture en cour de cycle
	µ					
bouton exterieur or	dre d'ouverture					
12						
attente 5"	•			feu vert		Q1 feu vert
M2	 			[Q1)	
ouverture porte	•				•	clignoteur
M1	Ļ			TT2(<u>) </u>	
fermeture porte	<u>'</u>			```````````````````````````````````````		
M3						
1	!					
Auteur	Jacques Cuigniez	z			Version	
C	CITEE				Date	01/06/2001
Service.	UILI	1			Date	01/00/2001

Porte coulissat	nte	Activité 5		Zeliocoulis
Configuration du relais	SR2-B201BD			
Mot de passe Filtre d'entrée Bouton Aide	Inactif LENT. Actif Actif			
No Contact 1	Contact 2	Contact 3	Bobine	Commentaire
21 T2			feu orange	Q2 voyant d'avertissement de mouvemen de la porte feu orange
22 M1			buzzer	Q3 buzzeur
23 M3				
ouverture porte		détecteur porte ouverte	ouvrir porte	ouverture de la porte
24 M1		ⁱ³ N	[Q5 ()	<u> </u>
fermeture porte	sécurité anti pincement	détecteur porte fermée	fermer porte	fermeture de la porte
25 M3	M6	i4 N L		

Auteur	Jacques Cuigniez	Version	
Service	CITEF	Date	01/06/2001
Signature		Folio	2

Porte coulissante	Activité 5	Zeliocoulis

Configuration du relais SR2-B201BD

Mot de passe	Inactif
Filtre d'entrée	LENT.
Bouton	Actif
Aide	Actif

No	Fonction	Label	Туре	Unité	Valeur	Verrou	Affichage	Commentaire
01	Tempo.	T1	A: Travail; commande maintenue	s	05.00	NON		tempo attente
02	Tempo.	T2	D : Clignoteur; commande mainte	s	00.50	NON		

Auteur	Jacques Cuigniez	Version	
Service	CITEF	Date	01/06/2001
Signature		Folio	1

Porte coulissante		nte	Activité 5	Zeliocoulis
onfigu	ration du relais	SR2-B201BD		
M	ot de passe	Inactif		
Filtre d'entrée		LENT.		
Bouton		Actif		
	Aide	Actif		
Label	Commentaire			
ntrée	s TOF			
11	bouton interieur ordr	e d'ouverture		
12	bouton exterieur ord	re d'ouverture		
13	détecteur porte ouve	détecteur porte ouverte		
14	détecteur porte ferm	détecteur porte fermée		
15	cellule 1 contrôle de passage			
16	cellule 2 contrôle de passage			
17	capteur anti pincement porte droite			
18	capteur anti pincement porte gauche			
19				
IA				
IB				

Entrées Mixte

IB	
IC	

Touches Z>

Z1	
Z2	
Z3	
Z4	

Sorties TOF

Q1	feu vert
Q2	feu orange
Q3	buzzer
Q4	fermer porte
Q5	ouvrir porte
Q6	
Q7	
Q8	

Bobines auxiliaire

M1	ouverture porte
M2	attente 5"
M3	fermeture porte
M4	sécurité réouverture
M5	sécurité cellules de passage
M6	sécurité anti pincement
M7	arrêt tempo 5"
M8	
M9	
MA	
MB	
MC	
MD	
ME	
MF	

Auteur	Jacques Cuigniez	Version	
Service	CITEF	Date	01/06/2001
Signature		Folio	1



Dossier mécanique
















		SOUS-TRAITAN	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SCHNEIDER					§64101
FARRICANT		SOUS-TRAITANT 5	SOUS-TRAITANT 5		SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	MICRO MOTORS		PRUD'HOMME	SOUS-TRAITANT		SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT 3		ACME				3 M	TELEMECANIQUE					10
REFERENCE FARRICANT		1664102	1664103		1664104	1664107	L 149 12 90		D 15-0.5	1664106	CPLM D.5	1664106	1664105		048 2000 11407				425	XSZ-B 108				_	Schneide
																									ZELIOCHULIS
DECIGNATION									odule 0.5		DROTTE MODULE 0.5 MONTEE COLLE								DCOLLANT					-	
		PLATINE DE BASE	ACE AVANT COLLEE	1S TFHC M4-10	PROFILE PORTIQUE	SUPPORT CAPTEURS COLLE	AOTO-REDUCTEUR	1S TFHC M3-12	PICNON ACIER A DENTURE DROTTE M	ORTE COULISSANTE	cremaillere plastique a denture	ORTE COULISSANTE	LASTRON ARRIERE AMOVIBLE	1S TFHC M4-10	ABOT	1S TFHC M4-16	CROU M4	CONDELLE M4	SANDE DE DETECTION ALUMINIUM AU	SRIDE DE FIXATION	1S CS M3-18			-	
IANTITE		-	-	4	-	-	-	2	+	1	2	+	+	4	9	6	6	6	-	5	10				
	× L		2	3	4	5	9	7	80	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	ß	21	22		ntion artainate / ee



6641010 Maximutide Ind/wr Islo.1		Schneide	ZELIOCOULIS			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
			_			
SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT					
SOUS-TRAITANT		54112	<u> </u>	0 BLEV	Mircir Sox50 PMMA Extrude Micr	0
SOUS-TRAITANT	MTLP	120 28	20 <u>1</u>	0 BLEV	GOUPILLE NYLON NOIR #5-15 Mircir Sox50 PMMA Extrude Mich	2 2
SCHNEIDER	МП.Р	20 28	16 00	0 BLEU	VIS CS M4-8 Coupille Nylon Noir #5-15 Mirche Sox50 Pama extrude Mich	2 2 2
SOUS-TRAITANT	TELEMECANIQUE	:-C50 20 28 34112	NX 00 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0 BLEU	REFLECTEUR VIS CS M4-8 GOUPILLE NYLON NOIR #5-15 MIROIR 50x50 PMMA EXTRUDE MICR	2 2 1 1 1 1
SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT TELEMECANIQUE MTLP	64111 2-C50 120 28 64112	16 00 XV	0 BLEU	SUPPORT REFLECTEUR ET MIROIR Reflecteur VIS CS M4-8 COUPILLE NYLON NOIR #5-15 MIROIR 50x50 PMMA Extrude Micr	3 3 2 2 2 2 2 10
SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT SOUS-TRAITANT TELEMECANIQUE MTLP	64110 64111 2-C50 20 28 20 28 54112	16 16 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	0 BLEU	SUPPORT BUZZER SUPPORT REFLECTEUR ET MIROIR REFLECTEUR VIS CS M4-8 VIS CS M4-8 COUPILLE NYLON NOIR #5-15 GOUPILLE NYLON NOIR #5-15 MIROIR 50X50 PMMA EXTRUDE MICR	- 2 2 2
SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT SOUS-TRAITANT SOUS-TRAITANT TELEMECANIQUE MTLP	64109 64110 64111 7-C50 7-C50 720 28 84112	16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	0 BLEU	Support BP et voyant Support Buzer Support Reflecteur et Miroir Reflecteur VIS CS M4-8 Coupille NYLON NOIR #5-15 Goupille NYLON NOIR #5-15 Miroir 50x50 PMMA extrude Micr	4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	SOUS-TRAITANT SOUS-TRAITANT SOUS-TRAITANT SOUS-TRAITANT TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE	4108 4109 64110 64111 2-C50 2-C50 2-25 228 24112	16 16<	0 BLEU	Support Cellule Support BP ET Voyant Support Buzzer Support Reflecteur et Mircur Reflecteur Vis CS M4-B Vis CS M4-B	2 7 4 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Dossier électrique

8.1 Schémas électriques

■ Partie commande







Institut Schneider Formation / MD1AD831 / 02-2005 / IE : 02

REFERE CUMUITE DESTRIATION REFERENCE FRONT FOURMISSELIN F1 1 COMULTE DESTRIATION REFERENCE FRONT FOURMISSELIN F1 1 COMULTE DESTRIATION REFERENCE FRONT FOURMISSELIN F1 1 COMULTE DESTRIATION RELEVENCE FRONT FOURMISSELIN F1 COMULTE COMULTE SACONS REMAINS REMAINS SUPRESE F1 INCOMUNT FOURMISSELIN RELEVENCE SUPRESE REMAINS SUPRESE SUPRESE F1 INCOMUNT FOURMISSE SUPRESE RECENTRE SUPRESE	Œ	m	<u>ں</u>	
REFERENCE OUNNITIE DESIGNATION REFERENCE FIBB2LONT RI 1 CORR LOGIOR ZEUD FLIL. 240C. 2E DIREGS 240CC6 SIRVISS REIGHS 5602000 TEREENNOLE RI 1 CORR LOGIOR ZEUD FLIL. 240C. 2E DIREGS 240CC6 SIRVISS REIGHS 5602000 TEREENNOLE RI 2 RERIS INVIRIDES monute ZEUD / FC RZ200 TEREENNOLE RI 2 ERRISE REINTIGUE RZ200 REDEENNOLE REDEENNOLE RI 1 1 RR00.470150 RZ200 REDEENNOLE REDEENNOLE RI 1 1 RR00.47150 RZ200 REDEENNOLE REDEENNOLE RI 1 INTROPERTER REINFOLDE RZ200 REDEENNOLE RR00.47101 RI 1 RR00.47102 ZR20 REDEENNOLE RR00.47101 RI 1 RR00.47102 RZ200 REDEENNOLE RR00.47101 RI 1 RR00.47102 ZR20 RR00.4621 RR00.4621 RI 1 RR00.47102 ZR20 RR00.4621 RR00.4621	FOURNI SSEUR SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER SCHNEIDER	SOUS- TRAI TANT SOUS- TRAI TANT SOUS- TRAI TANT SOUS- TRAI TANT SOUS- TRAI TANT SOUS- TRAI TANT SOUS- TRAI TANT	SOUS-TRALTANT SOUS-TRALTANT SOUS-TRALTANT SOUS-TRALTANT SOUS-TRALTANT SOUS-TRALTANT SOUS-TRALTANT	SOUS-TRAITANT SOUS-TRAITANT SOUS-TRAITANT SOUS-TRAITANT 47-9863 17-9863 17-9863 17-9863 12-0496 102-084
REFERE DESIGNATION REFERENCE FABRICANT R1 1 roude LoGiole ZELIO ALIY. 240C 12 EVIREES 240CC/8 GOTIES RELAIS S9208180 - 1 CHAL DI COLLE LOGIOLE ZELIO ALIY. 240C 12 EVIREES 240CC/8 GOTIES RELAIS S9208180 - 1 CHAL DI COLLE LOGIOLE ZELIO ALIY. 240C 12 EVIREES 240CC/8 GOTIES RELAIS S9208180 - 2 EFERRE COM RELAI MUMUE S4007 1501 S9208180 - 2 EFERRE COM RELAI MUMUE S4007 1501 S9208180 - 2 EFERRE COM RELAI MUMUE S4007 1501 S9208181 - 2 EFERRE COM RELAI MUMUE S4007 1501 S9208181 - 2 EFERRE FOR COM RELAI MUMUE S4007 1501 S82084 - 2 EFERRE FOR COM RELAI MUMUE S4007 1501 S82084 - 1 1 2001 4601 S820846 S9007 1501 S82084 - 1 1 1 1 1 S82084 S82084 - 1 1 1 1 1 1 1	FABRICANT TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE	CARLINGSWITCH BULGIN RADIOSPARES SOUS-TRAITANT MYRRA GENERAL SEMICONDUC. PHILIPS	STM RADIOSPARES E.E.E MULTI-CONTACT MULTI-CONTACT MULTI-CONTACT MULTI-CONTACT	NUL TI-CONTACT TELEMECANIQUE TELEMECANIQUE
REPERE OIGNTITE DESTGNPTION RI 1 noduce Cetto ALTN: 2400: 12 ENTREES 2400: A SUBTLES RELATS " 1 CABLE DE LIAISON INDOLE ZELID / PC RL/AL2 2 RELATS MINIATURE 2400: 4 POLES " 2 RELATS MINIATURE 2400: 4 POLES " 2 ETRER DE FRAIMTEN " 2 FUSIBLE SAZO " 2 FUSIBLE REPIDE SAZO " 2 FUSIBLE REPIDE SAZO " 2 FUSIBLE REPIDE SAZO " 2 FUSIBLE RELEVE CEEZ2 AVEC SUPPORT FUSIBLE SAZO " 2 FUSIBLE RECONTIOLE POLATICLE " 1 Intrevertered RUTENTINA " 1 FUSIBLE SAZO PORT FUSIBLE SAZO " 1 Intrevertereres RUTOLE TYRE POLICITE 2404.520 " 1 Intreverterereres RUTOLE TYRE POLICITE 240.4.240.50 </td <td>REFERENCE FABRICANT SR2B201BD SR2CBL01 SR2CBL01 RXN41611BD RXZ76 RXZ76 RXZ76</td> <td>320-231 PF0001/63 167-7033 010411907 44439 W02F 2222-13558471</td> <td>L7824CV 416-613 PF06-83D 65.9194-22 65.9194-22 65.9194-21 65.9194-21</td> <td>65.9194-23 1479526.013 1479526.017 261 1000L15 ZeL 1000L15 MD1AE833</td>	REFERENCE FABRICANT SR2B201BD SR2CBL01 SR2CBL01 RXN41611BD RXZ76 RXZ76 RXZ76	320-231 PF0001/63 167-7033 010411907 44439 W02F 2222-13558471	L7824CV 416-613 PF06-83D 65.9194-22 65.9194-22 65.9194-21 65.9194-21	65.9194-23 1479526.013 1479526.017 261 1000L15 ZeL 1000L15 MD1AE833
REPERE QUANTITE All 1 All 1 RLI/RL2 2 RLI/RL2 2 S1 1 RL1/RL2 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 PC1 1 Y2 8 (13 a X20 8 (13 a X20 8 (21 a X24 4 (13 a X28 1 X28 1 X28 1 X28 1 Pate Module zello 1 devient	DESIGNATION MODULE LOGIQUE ZELIO ALIM. 24VDC 12 ENTREES 24VDC/8 SORTIES RELAIS CABLE DE LIAISON MODULE ZELIO / PC RELAIS MINIATURE 24VDC 4 POLES EMBASE POUR RELAIS MINIATURE ETPRIER DE MAINTIFN	INTRRUPTEUR ROCKERS UNIPOAIRE VERT 230UCA/16A , 28UCC/16A PRISE MALE TYPE CEE22 AUEC SUPPORT FUSIBLE 5x20 FUSIBLE RAPIDE 5x20 500mA CIRCUIT IMPRIME ALIMENTATION CIRCUIT IMPRIME ALIMENTATION TRANSFORMATEUR SURMOULE TYPE EI 60/21.2-22UA 230UCA-2x9U PONT REDRESSEUR 1.5A CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE POLARISE 470mF 63U	REBULATEUR A TENSION FIXE POSITIVE 24V 0.5A FUSIBLE 5x20 IA TT PORTE FUSIBLE 5x20 POUR CIRCUIT IMPRIME DOUILLE DE SECURITE 2mm SLB 2-R ROUGE DOUILLE DE SECURITE 2mm SLB 2-R ROUGE DOUILLE DE SECURITE 2mm SLB 2-R NOIRE DOUILLE DE SECURITE 2mm SLB 2-R NOIRE	DOUILLE DE SECURITE 2mm SLB 2-R BLEUE PROFILE CHAPEAU AM1DP200 L=90mm PROFILE CHAPEAU AM1DE200 L=170mm PROFILE CHAPEAU AM1DE200 L=170mm
REPERE AI AI RL1/RL2 RL1/RL2 RL1/RL2 CI PC1 PC1 PC1 PC1 C1 PC1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1	QUANTITE 1 2 2 2	~		1 1 2elio 1 devient originale/rest i ation
	REPERE A1 " RL1/RL2 "	S1 PC1 # RL1 T1 PR1 C1	REG1 F2 å X12 3 å X20 5 å X27	X28 X28 Invized Module z zererat Module z Date Modulica

II SSEUR AI TANT	AI TANT	1 TANT	AI TANT	AI TANT	AI TANT	R	AI TANT	AI TANT B										Ind/rev Folio/sheet
FOURN SOUS-TRF	SOUS-TRF	SOUS-TRF	SOUS-TRF	SOUS-TRF	SOUS-TRF	SCHNEIDE	SOUS-TRF	SOUS-TRF									479863	N°commande
FABRICANT					LEGRAND	LA TOLERIE PLASTI.	RADIOSPARES	MICHELOT									hneider	
REFERENCE FABRICANT NON REFERENCEE	NON REFERENCEE	NON REFERENCEE	NON REFERENCEE	NON REFRENCE	32065	DT01040038	283-2821	1479658.48										MD10F833
œ	ζī																	
DESIGNATION UIS TETE CYLINDRIQUE FENDUE ZINGUEE BLANC M4x	UIS TETE CYLINDRIQUE FENDUE ZINGUEE BLANC M3x	UIS CHC TETE FRAISEE ZINGUEE NOIRE M3×12	RONDELLE PLATE ZINGUEE BLANC DIAM. 4-10mm	ECROU M3	EMBASE ADHESIVE 30x25mm	PUPITRE ZELIO	CORDON SECTEUR 2P+1/CEE22 L=2m	ETIQUETTE D'IDENTIFICATION									entification	aue and a second a
QUANTITE 4	4	5	4	2	5	1	1	1									jer étiquette d'id	UN OF 191 NA 18/First
REPERE																ы С	02 01/12/04 Chang	Ind s waywi Editi



Partie opérative







		œ							в							J							l is m ^g
FOURNISSFUR	SCHNEIDER	SOUS-TRAIATANT	SOUS-TRAIATANT	SOUS-TRAIATANT	SOUS-TRAIATANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT		479852 Prese Rommande 100/2012/100 02 004/01
FABRICANT	TELEMECANIQUE	MICROMOTEUR	RADIOSPARES	PHILIPS	RADIOSPARES	CROUSET	MULTI-CONTACT	MULTI-CONTACT	MULTI-CONTACT	HELLERMANN TYTON	MICHELOT	MICHELOT						ЭМ	ЭМ	SKIFFY/ACME	μορυι I Χ		Electric Frontier
RFFFRENCE FABRICANT	XSZB108	L1491290	159-411	BC327-40	165-1255	8317ØD	65.9194-22	65.9194-21	65.9194-23	UPC20	1479861	1479658.47	NON REFERENCEE	NON REFERENCE	NON REFERENCE	NON REFERENCEE	NON REFERENCEE	425	425	048150011307	1479862		ZELIOCOULIS MDIAE834
9	XS5				.4W +/-5%											M3×16	E BLANC M3×10	UEUR = 170mm	UEUR = 100mm				PARTIE OPERATIVE Norenclature PO Acchi
DFSTGNATTON	IXATION POUR DETECTEUR INDUCTIF		30BINEE SERIE RB 470HMS 6W	3IPOLAIRE PNP BOITIER T092	7 COUCHE METALLIQUE 470 KOHMS 0.	SUBMINIATURE TYPE U4	SECURITE 2mm SLB 2-R ROUGE	SECURITE 2mm SLB 2-R NOIRE	SECURITE 2mm SLB 2-R BLEUE	3 WPC 27x15mm	[F 295×160mm	'IDENTIFICATION	HISEE CHc M4x12		ATE D4-10	INDRIQUE FENDUE ZINGUEE BLANC 1	AISEE CYLINDRIQUE FENDUE ZINGUEB	VIUM ADHESIVE LARGEUR =8mm LONG	VIUM ADHESIVE LARGEUR =5mm LONG	40UC Diam. 20mm HAUTEUR 10mm	BALLAGE 480×510×590		icoloriai da enhematizuna Ainerioriuna
۳ 	BRIDE DE F	MOTEUR 24UCC	RESISTANCE B	TRANSISTOR E	RESISTANCE F	MINIRUPTEUR	DOUILLE DE 3	DOUILLE DE	DOUILLE DE S	ATTACHE FILS	ZEBRA ADHES	ETIQUETTE D.	UIS TETE FRF	ECROU M4	RONDELLE PLF	UIS TETE CYI	UIS TETE FRF	BANDE ALUMIN	BANDE ALUMIN	PIED CAOUTCH	CARTON D'EME		élémecanique ratissue Document créé sous H. Control
2 QUANTT					1	5	e	2	1	2	1	1	9	9	9	10	4		2	و			ner bandeau t. n originale/fin ation
REPERF		M1	RE1	TR1	R1	52/53	X30-32-34	X29-31	X33														S Supprin 2 BL-12.04 Supprin 11 28-08.01 Edition nd Date Modific
, noi saranga isgrafia	itieoq nəq	C bisntad turnb seor o ni sne n	io vineqo II vinU - II vinU - II vine II - II - II - II - II - II - II - II	re president finaeron fin fin fin fin each fin each	the excl r uritter so ahou pouer ac	el fremu noing eff iveb [IA [Is brs	this doc without secution. secherged	nî bənir bəsoləsi xə noiqn ib meiner	ton cont ed nor d tbrid ting nec	fan orni au ad nar a prižoo ango dži	techical May neiti n order i n out, u	All i and after draw	.te SA.	R Electr 1t. ande. purces co	ccord éci la comma SCHNEIDI SCHNEIDI	natve de na son a enent de roches,	ر tete excl soient se snregist armé, déb	la propr sitvis sénes ert, dés	ine in eleup era iner sam tion ou	teo docume set actor te docume	o ensb cei s essigiuv naiq cei noe smedi	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ifemoînî es. Inevueq en 18 e Lune Lueč Lianeqde es. Elianeqde es.

REPERE					
	QUANTITE	DESIGNATION	REFERENCE FABRICANT	FABRICANT	FOURNISSEU
B1/B2	2	DETECTEUR PHOTOELECTRIQUE D18 10-30VCC	XUB1APANL2	TELEMECANIQUE	SCHNE I DER
	5	REFLECTEUR SYSTEME REFLEX 50×50mm 1479850.03	XUZC50	TELEMECANIQUE	SCHNEIDER
	5	VIS TET CYLINDRIDUE FENDUE M4×10	NON REFERENCEE		SOUS-TRAITANT
	5	MIRDIR SØ×SØmm PMMA EXTRUDE MICRO BLEU	236.40300	SOUS-TRAITANT	SOUS-TRAITANT
B3/B4	2	DETECTEUR DE PROXIMITE INDUCTIF PNP M8 10-30UCC	XS508B1PAL2	TELEMECANIQUE	SCHNEIDER
S1/S2	2	BOUTON POUSSOIR A IMPULSION DIAM. 16mm RECTANGULAIRE BLANC 1"F"	XB6DA11B	TELEMECANIQUE	SCHNEIDER
H1		UOVANT LUMINEUX ROND VERT 12-240 AC-DC	XB6AU3BB	TELEMECANIQUE	SCHNEIDER
H2	1	UOYANT LUMINEUX ROND JAUNE 12-240 AC-DC	XB6AU5BB	TELEMECANIQUE	SCHNEIDER
B5		BUZZER A EMISSION CONTINUE 3-28 UCC (88dB à 30cm / 12 UCC)	KB-26	KINGSTATE	SOUS-TRAITANT
	ை	DOUILLE DE SECURITE 2mm SLB 2-R ROUGE	65.9194-22	MULTI-CONTACT	SOUS-TRAITANT
	ை	DOUILLE DE SECURITE 2mm SLB 2-R NOIRE	65.9194-21	MULTI-CONTACT	SOUS-TRAITANT
	4	DOUILLE DE SECURITE 2mm SLB 2-R BLEUE	65.9194-23	MULTI-CONTACT	SOUS-TRAITANT
	11	CORDON DE SECURITE 2mm ROUGE SLK 205-K L=60cm	659179-060.22	MULTI-CONTACT	SOUS-TRAITANT
	1	CORDON DE SECURITE 2mm ROUGE SLK 205-K L=100cm	659179-100.22	MULTI-CONTACT	SOUS-TRAITANT
	10	CORDON DE SECURITE 2mm NDIR SLK 205-K L=60cm	659179-060.21	MULTI-CONTACT	SOUS-TRAITANT
	1	CORDON DE SECURITE 2mm NOIR SLK 205-K L=100cm	659179-100.21	MULTI-CONTACT	SOUS-TRAITANT
	ۍ ۲	CORDON DE SECURITE 2mm BLEU SLK 205-K L=60cm	659179-060.23	MULTI-CONTACT	SOUS-TRAITANT
ر د			-		
02 81.12.84 Chang	é détecteurs B1, B2	et B3,B4 PARTIE OPERATIVE	ZELIOCOULIS	chneider	479852
Ind Date Modif	00 Of 191 Nale/First 1: 1004 for	NUIENLETIUNE TULESSUINES	MD1AE834	JF Electric Projet	- N°commande Ind/rev Fol Order N°


















8.2 Programme du Zelio

8

Fonctionnement par appel par un des boutons poussoirs. Présignalisation des mouvements par voyant orange clignotant. Sécurités à la fermeture par cellules photos et anti-pincement. Texte d'indication sur l'écran du Zelio.





Ra	ccordement des entrées	Raccordement des sorties				
11	Bouton poussoir 1	Q1	Voyant vert			
12	Bouton poussoir 2	Q2	Voyant orange			
13	Détecteur Inductif "porte ouverte"	Q3	Buzzer			
14	Détecteur Inductif "porte fermée"	Q4	Relais 1			
15	Détecteur photoélectrique 1	Q5	Relais 2			
16	Détecteur photoélectrique 2					
17	Capteur porte anti- pincement droite					
18	Capteur porte anti- pincement gauche					
Les R1 R2	relais R1 et R2 sont câblés d correspond à l'ouverture de la correspond à la fermeture de	ans I port la po	e coffret, e rte			



Note :

Les programmes sont développés en Zelio1. Pour la conversion des programmes en Zelio2, consulter le chapitre 4.5 "Fonctionnement".

	Porte coulissante	Programm	e avec présignalisation 2 "	et blocs texres	Zeliocoulis
Conf	figuration du relais SR2-B20	BD			
	Mot de passe	Inactif			
	Bouton	Actif			
	Aide	Actif			
No	Contact 1 C	ontact 2	Contact 3	Bobine	Commentaire
01	demande ouverture porte				*** Institut Schneider Formation **
<u> </u>				demonde enventues sente	Porte de Garage ZELIO
02	I1 I	i3 K		[MA /]	demande ouverture de la porte
	bouton exterieur ordre d'ouverture				
03					
	sécurité réouverture				
04	M4				
	demande ouverture porte			attente ouverture	Attente 2"
05	MA		1	()	
	attente ouverture			ouverture porte	ouverture porte
06	T3			[M1 ()	_
-	réouverture immédiate				
07	M8				
	détecteur porte ouverte fei	meture porte		attente 5"	la porte est ouverte si on a m2 et l3, on
08	13	^{m3} N		()	
:	sécurité cellules de passage sé	curité anti pincement	bouton interieur ordre d'ouverture	arrêt tempo 5"	arrêt tempo 5"
09	M5	M6	i ¹ N	[M7 ()	
10	attente 5" an	êt tempo 5"	bouton exterieur ordre d'ouverture	tempo attente	attente 5 secondes
10	M2	M7	¹² N	()	
11	attente 5" ter	npo attente		demande fermeture porte	demande fermeture de la porte
				()	
12	MBI I			TT4 / >	attente 2 "
	attente fermeture			fermeture porte	fermeture porte
13	T4				lemeture porte
1	fermeture porte dé	ecteur porte fermée		demande fermeture porte	la porte est fermée si on a M3 et l4
14	M3	<u>14</u>	1	RMB()	
	sécurité réouverture dé	ecteur porte ouverte		~	
15	M4				
	capteur anti pincement porte droite ca	oteur anti pincement porte gauche	9	sécurité anti pincement	Contrôle capteurs de porte
16	ⁱ⁷ N			[M6 ()	
	cellule 1 contrôle de passage ce	lule 2 contrôle de passage		sécurité cellules de passage	contrôle de passage par les 2 capteurs
17	ⁱ⁵ N			[M5()	
*	sécurité anti pincement		fermer porte	sécurité réouverture	ordre de réouverture des portes si action sur fins de course ou passage devant
18	⁶ N		Q4	()	cellule pendant la fermeture
10	sécurité cellules de passage				
19					
20	bouton interieur ordre d'ouverture				
	Auteur Jacques C	uigniez		Version	01
9	Service CITI	F		Date	06/06/2001
				T !	1

Porte	coulissante	Pro	ogramme avec présignalisa	tion 2 " et blocs texres	8	Zeliocoulis
Configuration d	u relais SR2-B201	BD				
Mot de pas Filtre d'ent Bouton	sse I rée L	nactif LENT.				
Aide		Actif				
No Contact 1 bouton exterieur	ordre d'ouverture	ontact 2	Contact 3	Bobine		Commentaire
21 I2 attente 5"				feu vert		Q1 feu vert
22 M2				[Q1	()	-
23 M1	 			clignoteur TT2	()	clignoteur
24 fermeture porte M3						
demande ouvert	ure porte					
demande fermet	ure porte					
26 MB				feu orange		Q2 voyant d'avertissement de mouvement
27 <u>T2</u>				[Q2	()	de la porte feu orange
28 M1	 			buzzer [Q3	()	Q3 buzzeur
fermeture porte 29 M3						
ouverture porte			détecteur porte ouverte	ouvrir porte		ouverture de la porte
fermeture porte	séc	curité anti pincement	détecteur porte fermée	fermer porte	()	fermeture de la porte
31 M3		M6	ⁱ⁴ N	[Q4	()	Annel texte1
32 <u>M1</u>				TX1	()	
33 I3	ouverte			bloc texte ouverte	ure ()	Effacement texte 1
sécurité anti pino 34 m6	ement					
fermeture porte				bloc texte fermet	ure	Appel texte 2
détecteur porte f	ermée			bloc texte fermet	()	Effacement texte 2
36 14	ement			RX2	()	-
37 m6						
38 MA	ure porte ouv	verture porte m1		bloc texte attente	, ()	Appel texte 3
demande fermet	ure porte ferr	meture porte m3 NL				
fermeture porte				bloc texte attente		Effacement texte 3
M3				RX3	()	1
Autour	Incomes C	uigniez			Version	01
Service		anginez SF			Date	06/06/2001
Service		~			E l'	2

	Mot de passe Filtre d'entrée Bouton Aide	Inactif LENT. Actif Actif			
lo	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Bobine	Commentaire
11	ouverture porte				
12	réouverture immédiate			bloc texte anti pincement	Appel texte 4
13	détecteur porte ouverte			bloc texte anti pincement	Effacement texte 4
14	détecteur porte fermée				
15	fermer porte	sécurité anti pincement	détecteur porte ouverte	réouverture immédiate	sécurité anti picement avec réouverture immédiate
16	réouverture immédiate				

Auteur	Jacques Cuigniez	Version	01
Service	CITEF	Date	06/06/2001
Signature		Folio	3

Porte coulissante

Programme avec présignalisation 2 " et blocs texres

Zeliocoulis

Configuration du relais SR2-B201BD

Mot de passe	Inactif
Filtre d'entrée	LENT.
Bouton	Actif
Aide	Actif

No	Fonction	Label	Туре	Unité	Valeur	Verrou	Affichage	Commentaire
01	Tempo.	T1	A: Travail; commande maintenue	s	05.00	NON		tempo attente
02	Tempo.	T2	D : Clignoteur; commande mainten	s	00.50	NON		clignoteur
03	Tempo.	Т3	A: Travail; commande maintenue	s	02.00	NON		attente ouverture
04	Tempo.	T4	A: Travail; commande maintenue	s	02.00	NON		attente fermeture
05	Blocs texte	X1				NON		bloc texte ouverture
06	Blocs texte	X2				NON		bloc texte fermeture
07	Blocs texte	X3				NON		bloc texte attente
08	Blocs texte	X4				NON		bloc texte anti pincement

Auteur	Jacques Cuigniez	Version	01
Service	CITEF	Date	06/06/2001
Signature		Folio	1

Porte coulissante

Programme avec présignalisation 2 " et blocs texres

Zeliocoulis

Configuration du relais SR2-B201BD

Mot de passe	Inactif
Filtre d'entrée	LENT.
Bouton	Actif
Aide	Actif

Label	Commentaire
Entrée	s TOF
11	bouton interieur ordre d'ouverture
12	bouton exterieur ordre d'ouverture
13	détecteur porte ouverte
14	détecteur porte fermée
15	cellule 1 contrôle de passage
16	cellule 2 contrôle de passage
17	capteur anti pincement porte droite
18	capteur anti pincement porte gauche
19	
IA	
IB	
IC	

Entrées Mixte

ID	
IC	

Touches Z

Z1	
Z2	
Z3	
Z4	

Sorties TOF

Q1	feu vert
Q2	feu orange
Q3	buzzer
Q4	fermer porte
Q5	ouvrir porte
Q6	
Q7	
Q8	

Bobines auxiliaire

M1	ouverture porte
M2	attente 5"
М3	fermeture porte
M4	sécurité réouverture
M5	sécurité cellules de passage
M6	sécurité anti pincement
M7	arrêt tempo 5"
M8	réouverture immédiate
M9	
MA	demande ouverture porte
MB	demande fermeture porte
MC	
MD	
ME	
MF	

Auteur	Jacques Cuigniez	Version	01
Service	CITEF	Date	06/06/2001
Signature		Folio	1





Caractéristiques des constituants

9.1 Zelio Logic

Présentation

Modules logiques Zelio Logic

Modules logiques compacts et modulaires



SR2 B121BD





▲ Commercialisation 1^{er} trimestre 2004.
 ▲ Commercialisation 2^{éme} trimestre 2004.

Présentation

Les modules logiques Zelio Logic sont destinés à la réalisation de petits équipements d'automatismes. Il sont utilisés dans les secteurs d'activité de l'industrie et du tertiaire.

Pour l'industrie :

□ automatismes de petites machines de finition, de confection, d'assemblage ou d'emballage,

 automatismes décentralisés sur les annexes de grosses et moyennes machines dans les domaines du textile, du plastique, de la transformation de matériaux,
 automatismes pour machines agricoles (irrigation, pompage, serre, ...).

- Pour le tertiaire/bâtiment :
- □ automatismes de barrières, de volets roulants, de contrôle d'accès,
- automatismes d'éclairage,

automatismes de compresseurs et de climatisation.

Leur compacité et leur facilité de mise en œuvre en font une alternative compétitive aux solutions à base de logique câblée ou de cartes spécifiques.

La simplicité de leur programmation, garantie par l'universalité des langages LADDER et blocs fonctions FBD (1), satisfait aux exigences de l'automaticien et répond aux attentes de l'électricien.

Les modules logiques compacts répondent aux besoins d'automatismes simples, jusqu'à 20 entrées/sorties.

Les modules logiques modulaires autorisent, si besoin, des extensions d'entrées/ sorties et une extension de communication sur réseau Modbus, pour plus de performance et de flexibilité, de 10 à 40 entrées/sorties.

Programmation

La programmation peut être effectuée :

de façon autonome en utilisant le clavier du module logique (langage à contacts),
 sur PC avec le logiciel "Zelio Soft",

Sur PC, la programmation peut être réalisée soit en langage à contacts (LADDER), soit en langage blocs fonctions (FBD).

Rétroéclairage de l'afficheur LCD (2)

Le rétroéclairage de l'afficheur est programmable à l'aide du logiciel "Zelio Soft" et par action directe sur les 6 touches de programmation du module logique.

Mémoire

Le module logique Zelio Logic intègre une mémoire de sauvegarde, qui permet de dupliquer le programme dans un autre module logique (exemples : réalisation d'équipements identiques, envoi de mises à jour à distance).

Cette mémoire permet aussi d'effectuer une sauvegarde du programme en prévision d'un échange du produit.

Lorsqu'elle est associée à un module sans afficheur et sans touches, la copie du programme contenu dans la cartouche est automatiquement transférée dans le module logique à la mise sous tension.

Autonomie et sauvegarde

L'autonomie de l'horloge, assurée par une pile lithium, est de 10 ans. La sauvegarde des données (valeurs de présélection et valeurs courantes) est garantie par une mémoire Flash EEPROM (10 ans).

Extensions d'entrées/sorties

Les modules logiques Zelio Logic modulaires peuvent recevoir des extensions d'entrées/sorties si nécessaire :

- 6, 10 ou 14 E/S, alimentées en 24 V par le module logique,
- 6, 10 ou 14 E/S, alimentées en ~ 24 V par le module logique,
- 6, 10 ou 14 E/S, alimentées en ~ 100... 240 V par le module logique.

Extension de communication **A**

Un module d'extension de communication sur réseau Modbus est proposé pour les modules logiques Zelio Logic modulaires. Il est alimenté en ---- 24 V, par le module logique.

Interface de communication **A**

L'offre "communication" de la gamme Zelio Logic se compose :

- d'une interface de communication connectée entre un module logique et un modem,
- de modems analogiques ou GSM.
- de moderns analogiques ou d
 du logiciel "Zelio Soft Com".

Cette offre est dédiée à la surveillance ou à la télécommande à distance de machines ou d'installations fonctionnant sans personnel. L'interface de communication, alimentée en ---- 12/24 V, permet de stocker les

messages, les numéros de téléphone et les condititions d'appel.

(1) FBD : Functional Block Diagram (2) LCD : Liquid Cristal Display



Fonctions

Modules logiques Zelio Logic

Modules logiques compacts et modulaires Logiciel de programmation "Zelio Soft pour PC"

0-
·
~ 0 ~
~ o

Programmation en langage LADDER



Programmation en langage FBD

ee n 📻	+ cce	NOR BALLETON CO
	Æ	-
	18 <u>41</u>	-

Mode "simulation"



Fenêtre de "supervision

- Logiciel "Zelio Soft pour PC" (version 2.0)
- Le logiciel "Zelio Soft" permet :
- la programmation en langage à contacts (LADDER) ou en langage à blocs fonctions (FBD),
- la simulation, le monitoring et la supervision,
- le chargement et le déchargement de programmes,
- l'édition de dossiers personnalisés Ia compilation automatique de programmes
- I'aide en ligne.

Tests de cohérence et langues applicatives Le logiciel "Zelio Soft" surveille les applications grâce à son test de cohérence. A la moindre erreur de saisie, un indicateur passe au rouge. Il suffit d'un clic sur la souris pour localiser le problème.

Le logiciel "Zelio Soft" permet à tout moment de passer dans l'une des 6 langues applicatives (anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais), et d'éditer le dossier application dans cette langue.

Saisie des messages affichés sur Zelio Logic

Le logiciel "Zelio Soft" permet de configurer des blocs fonctions Texte, affichables sur tous les modules logiques avec afficheur.

Test des programmes

2 modes de test sont proposés : simulation et monitoring.

Le mode simulation de "Zelio Soft" permet de tester l'ensemble des programmes sans module c'est à dire :

- activer les entrées "Tout ou Rien" (TOR),
- visualiser l'état des sorties,
- faire varier la tension des entrées analogiques,
- activer les touches de programmation,
- simuler le programme applicatif en temps réel ou en accéléré,
- visualiser en dynamique et en rouge les différents éléments actifs du programme.

Le mode monitoring de "Zelio Soft" permet de tester le programme exécuté par le module, c'est à dire

- visualiser "en ligne" le programme,
- forçer les entrées, les sorties, les relais auxiliaires et les valeurs courantes des
- blocs fonctions,
- régler l'heure,
- passer du mode d'arrêt (STOP) au mode de marche (RUN) et inversement.

En mode simulation ou monitoring, la fenêtre de supervision permet de visualiser l'état des entrées/sorties du module dans l'environement de votre application (dessin ou image).

Présentation Modules logiques Zelio Logic Modules logiques compacts et modulaires Logiciel de programmation "Zelio Soft" Langage à contacts (LADDER) Définition Le langage à contacts permet d'écrire un programme LADDER avec des fonctions élémentaires, des blocs fonctionnels élémentaires et des blocs fonctionnels dérivés, ainsi qu'avec des contacts, des bobines et des variables. Les contacts, les bobines et les variables peuvent être commentés. Du texte peut Bloc fonction texte être inséré librement sur le graphique. Modes de saisies des schémas de commande Le mode "saisie Zelio", permet à l'utilisateur ayant programmé directement sur le produit Zelio Logic de retrouver la même ergonomie, à la première prise en main du Compteur/décompteur Compteur rapide logiciel Le mode "saisie libre", plus intuitif, apporte à l'utilisateur un grand confort d'utilisation et de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. **7.8**10 En langage de programmation LADDER, 2 types d'utilisation sont possibles : symboles LADDER, Comparateur analogique Horloge symboles électriques Le mode "saisie libre" permet aussi la création de mnémoniques et de commentaires M associés à chaque ligne de programme. Le passage d'un mode de saisie à l'autre est possible à tout instant, par un simple clic souris. Relais auxiliaire ur de compteurs Il est possible de programmer jusqu'à 120 lignes de schémas de commande, avec 5 contacts et 1 bobine par ligne de programmation. LCD Fonctionnalités : 16 temporisateurs, chacun paramétrable parmi 11 types différents (1/10^{ème} de secondes à 9999 heures), Rétroéclairage LCD Changement été/hiver □ 16 compteurs/décompteurs de 0 à 32767, Q □ 1 compteur rapide (1 kHz), □ 16 blocs fonctions textes, □ 16 comparateurs analogiques, Bobine de sortie □ 8 horloges, disposant chacune de 4 canaux, □ 28 relais auxiliaires, □ 8 comparateurs de compteur, □ passage automatique heure d'été/heure d'hiver, □ diversité des fonctions bobine, à mémoire (Set/Reset), télérupteur, contacteur, écran LCD avec rétroéclairage programmable. Fonctions Schéma électrique Langage LADDER Commentaire Fonction I correspond à l'image réelle du contact câblé sur l'entrée du module. Contact 7 on -| |-— I i correspond à l'image inverse du contact câblé sur l'entrée du ou module

		— / — i	
Bobine classique	A2	-()	La bobine est excitée lorsque les contacts auxquels elle est reliée sont passants.
Bobine à accrochage (Set)		(s)	La bobine est excitée lorsque les contacts auxquels elle est reliée sont passants. Elle reste enclenchée lorsque les contacts ne sont plus passants.
Bobine de décrochage (Reset)		—(R)—	La bobine est désexcitée lorsque les contacts auxquels elle est reliée sont passants. Elle reste inactivée lorsque les contacts ne sont plus passants.

Telemecaníque

Presentation (suite)	Modules logiques comp Logiciel de programmation	S ZEIIO LOGIC pacts et modulaires "Zelio Soft"
Langage blocs fonctions (FBD) (1)		
Définition		
Fonctions préprogrammées	Le langage FBD permet une programma blocs fonctionnels prédéfinis. Ce langage propose l'utilisation de 23 for la temporisation, la minuterie, la définitio température par exemple), la génération multiplexage, l'affichage	tion graphique basée sur l'utilisation de actions préprogrammées pour le comptag n de seuil de commutation (régulation de d'impulsion, la programmation horaire, le
Les modules logiques Zelio Logic assurent une grande of	capacité de traitement, jusqu'à 200 blocs fon	ctions, dont 23 fonctions préprogrammée
TIMER AC	F TIMER BH	F TIMER BW
Temporisateur. Fonction A/C	Temporisateur. Fonction BH.	Temporisateur - Fonction BW
(Retard à l'ouverture et à la fermeture)	(Signal impulsionnel réglable)	(impulsion sur front)
TIMER Li	BISTABLE Fonction téléruptour	Mámoiro histoplo - Prioritá offoctán osit au OS
(réglage ON, réglage OFF)	r ondion leierupleur	ou au RESET
Dep BOOLEAN	CAM CAM	PRESET COUNT
	CAM	PRESET
Permet de créer des équations logiques entre les entrées	Programmateur à came	Compteur/décompteur
	PRESET H-METER	IG DO TIME PBOG
	DESET	02/06/03
COUNT Compteur/décompteur avec présélection extérieure	H-METER Compteur boraire	TINE PROG Programmateur boraire
	(présélection heure, minute)	hebdomadaire et annuel.
GAIN		MUX
GAIN	TRIGGER	LYMUX
Permet de convertir une valeur analogique par changement d'échelle et offset.	Définit une zone d'activation avec hystérésis	Fonctions multiplexages sur 2 valeurs analogiques
MAX COMP IN ZONE	ADD/SUB	
Comparaison de zone (Mini & Valeur & Maxi)	Fonction addition et/ou soustraction	Fonction multiplication et/ou division
DISPLAY	= COMPARE	▲ STATUS
	×¥.	
DISPLAY Affichage de données numériques, analogiques, date, heure,	COMPARE Comparaison de 2 valeurs analogiques grâce	STATUS Accès aux états du module logique
messages pour interface Homme-machine.	aux opérateurs =, >, <, ≤, ≥.	
ARCHIVE	1234 SPEED COUNT	
ARCHIVE	COUNT	
Sauvegarde de 2 valeurs simultanement	Comptage rapide jusqu'a 1 kHz	
		L STEP
╧₽⇒	*₽.	⇒ Ļ⁺
RESET-INIT Etape réinitialisable	INIT STEP Etape initiale	STEP Etape SFC
DIV-OR 2	CONV-OR 2	DIV-AND 2
	CONU-OR 2	DIV-AND 2
Divergence en OU	Convergence en OU	Divergence en ET
가 다 CONV-AND 2		
Convergence en El		
	J OR	NAND
	₩ <u></u>	
AND Fonction ET	UK Fonction OU	RAND Fonction NON ET
NOR	XOR	NOT
		120
Fonction NON OU	XUR Fonction OU exclusif	NU I Fonction NON
(1) Functional Block Diagram.		
(2) Sequential Function Chart.		

Caractéristiques

Modules logiques Zelio Logic Modules logiques compacts et modulaires

Certification de produits			UL, CSA,	GL, C-TIC	к					
Conformité à la directive	Selon 73/23/CEE		EN 61131	-2 (open e	quipment)					
basse tension	0-1			0 (7 0						
conformite a la directive CEM	Selon 89/336/CEE		EN 61131 EN 61000	-2 (Zone B)-6-2, EN 6	s) 1000-6-3 e	t EN 61000	-6-4			
Degré de protection	Selon IEC 60529		IP 20							
Catégorie de surtension	Selon IEC 60664-1		3							
Degré de pollution	Selon IEC/EN 61131-2		2							
empérature de l'air ambiant	Pour fonctionnement	°C	-20 +55	(+40 en ar	rmoire), sel	on IEC 600	68-2-1 et l	EC 60068-	2-2	
iu voisinage de l'appareil	Pour stockage	°C	-40 +70							
lumidité relative maximale			95 % sans	s condensa	ation ni ruis	sellement				
Altitude maximale d'utilisation	Pour fonctionnement	m	2000							
. , .	Pour transport	m	3048							
enue mecanique			IEC 6006	8-2-6, essa						
onuo aux déchargos	Immunité aux chocs		IEC 60000	0-4-2 nivo	ai Ea					
lectrostatiques	électrostatiques			0-4-2, 111066	au 5					
enue aux parasites HF	Immunité aux champs électro-		IEC 6100	0-4-3, nivea	au 3					
immunité)	magnétiques rayonnés									
	Immunité aux transitoires		IEC 6100	0-4-4, nivea	au 3					
	rapides en salves			0.4.5						
	Fréquence radio on made		IEC 6100	0-4-0 0-4-6 phon	au 3					
	commun		IEC 01000	0-4-0, nivea	au o					
	Creux et coupures de tension		IEC 6100	0-4-11						
	(~)									
	Immunité aux ondes		IEC 6100	0-4-12						
'miasian aandu/ta at	oscillatoires amorties		Classe D							
mission conduite et rayonnee	Selon EN 55022/11 (Groupe 1)		Classe B	0.05	0.5 - 8 - 1 -		A14/04 4			
vis	Fil souple avec embout	mm-	2 conduct	eur: 0,25 eurs: 0.25	2,5, cable 0.75 câ	e:AWG24 ble:AWG3	AWG14 24 AWG1	18		
Serrage par tournevis Ø 3,5)	Fil semi-rigide	mm ²	1 conducteur : 0.2 2.5 câble : AWG 25 AWG14							
	Fil rigide	mm ²	1 conducteur : 0,22,5, câble : AWG 25 AWG14							
			2 conduct	eurs : 0,2	.1,5, câble	: AWG 24.	. AWG16			
Couple de serrage			0,5							
	Couple de serrage	N.m	0,5							
	Couple de serrage	N.m	0,5							
Caractéristiques des	alimentations 12	N.m	0,5							
Caractéristiques des Type de modules	alimentations 12 \	N.m	0,5 SR2 B121	IJD			SR2 B201	IJD		
Caractéristiques des Type de modules rrimaire	alimentations 12 V	N.m / V	0,5 SR2 B12 1 12	IJD			SR2 B201 12	IJD		
Caractéristiques des Type de modules Primaire Limite de tension	alimentations 12 V Tension nominale Ondulation comprise	N.m / V V	0,5 SR2 B121 12 10,414,	1JD 4			SR2 B20 1 12 10,414,	1JD 4		
Caractéristiques des Type de modules Primaire Limite de tension Courant nominal d'entrée	alimentations 12 V Tension nominale Ondulation comprise	N.m V V mA	0,5 SR2 B12 12 10,414, 120	1JD 4			SR2 B201 12 10,414, 200	1 JD 4		
Caractéristiques des Type de modules rimaire Limite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée avec	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions	N.m V V mA mA	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144	IJD 4			SR2 B201 12 10,414, 200 250	IJD 4		
Caractéristiques des Type de modules Primaire Limite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée avec Puissance dissipée	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions	N.m V V mA mA W	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 <1 (4=4)	IJD 4			SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5	IJD 4		
Caractéristiques des Type de modules rrimaire imite de tension courant nominal d'entrée courant nominal d'entrée avec ruissance dissipée filcro-coupures reference	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée	N.m V V mA mA W ms	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répéti	4 ition 20 fois	6)		SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5	IJD 4		
Caractéristiques des Type de modules Trimaire imite de tension courant nominal d'entrée courant nominal d'entrée avec l'uissance dissipée ficro-coupures Protection	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée	N.m V V mA mA W ms	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'in	4 ition 20 fois	s) polarité		SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5	1 JD 4		
Caractéristiques des Type de modules Primaire Limite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée avec Puissance dissipée Aicro-coupures Protection Caractéristiques des	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24	N.m V V mA mA W ms	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'in	4 ition 20 fois	s) e polarité		SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5	4		
Caractéristiques des Type de modules Primaire .imite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée avec Puissance dissipée Micro-coupures Protection Caractéristiques des	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 \	N.m V V mA mA W ms	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'ir	4 ition 20 fois iversion de	s) polarité	SR2	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5	4 4 583	583	SB2
Caractéristiques des Type de modules Imite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée avec Vuissance dissipée Nicro-coupures Protection Caractéristiques des Type de modules	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 \	N.m V V MA MA W MS	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD	4 ition 20 fois iversion de SR2 •1•2BD	s) polarité •2•1BD	SR2 •2•28D	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD	4 4 SR3 B102BD	SR3 B261BD	SR3 B262BI
Caractéristiques des Type de modules Primaire .imite de tension Courant nominal d'entrée Poussance dissipée Micro-coupures Protection Caractéristiques des Type de modules Primaire	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 Tension nominale	N.m V V MA MA MS V	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD 24	4 ition 20 fois aversion de •1•2BD 24	s) polarité e2e1BD 24	SR2 •2•2BD 24	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24	1JD 4 8 8 8 102BD 24	SR3 B261BD 24	SR3 B262BI 24
Caractéristiques des Type de modules Trimaire imite de tension courant nominal d'entrée courant nominal d'entrée avec l'uissance dissipée licro-coupures Trotection Caractéristiques des Type de modules trimaire imite de tension	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 Tension nominale Ondulation comprise	N.m V V mA mA W ms	0,5 SR2 B12 ⁻¹ 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD 24 19,230	4 ition 20 fois iversion de •1•2BD 24 19,230	s) polarité e2e1BD 24 19,230	SR2 •2•28D 24 19,230	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230	4 8 8 8 102BD 24 19,230	SR3 B261BD 24 19,230	SR3 B262BI 24 19,23
Caractéristiques des Type de modules Trimaire imite de tension courant nominal d'entrée courant nominal d'entrée avec Puissance dissipée flicro-coupures trotection Caractéristiques des Type de modules Trimaire imite de tension courant nominal d'entrée	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 Tension nominale Ondulation comprise	N.m V V mA mA W ms V V V V V	0,5 SR2 B12 ⁻¹ 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 ●101BD 24 19,230 100	4 ition 20 fois iversion de •1•2BD 24 19,230 100	s) polarité •2•1BD 24 19,230	SR2 •2•28D 24 19.230 100	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100	4 8 8 8 102BD 24 19,230 50	SR3 B261BD 24 19,230 190	SR3 B262BI 24 19,23 70
Caractéristiques des Type de modules Trimaire imite de tension courant nominal d'entrée courant nominal d'entrée avec truissance dissipée licro-coupures trotection Caractéristiques des Type de modules Type de modules trimaire imite de tension courant nominal d'entrée courant nominal d'entrée	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 Tension nominale Ondulation comprise extensions	V.m V W mA mA W ms V V V V MA mA	0,5 SR2 B12 ⁻¹ 12 10,414, 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 -	4 ition 20 fois version de •1•28D 24 19,230 100 –	s) polarité •201BD 24 19,230 100 -	SR2 •2•2BD 24 19,230 100 –	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100	4 8 8 102BD 24 19,230 50 160	SR3 B261BD 24 19,230 190 300	SR3 B262BI 24 19,23 70 180
Caractéristiques des Type de modules Trimaire Limite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée Puissance dissipée Micro-coupures Protection Caractéristiques des Type de modules Primaire Limite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 Tension nominale Ondulation comprise extensions	N.m V V mA mA W ms V V V V mA mA W	0,5 SR2 B12 ⁻¹ 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - 3	4 4 ition 20 fois ition 20 fois version de SR2 •1•2BD 24 19,230 100 – 3	s) polarité •2•1BD 24 19,230 100 – 6	SR2 •2•2BD 24 19,230 100 - 3	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100 100 3	4 8 8 8 1028D 24 19,230 50 160 4	SR3 B261BD 24 19,230 190 300 6	SR3 B262BI 24 19,23 70 180 5
Caractéristiques des Type de modules Primaire Limite de tension Courant nominal d'entrée Ourant nominal d'entrée avec Puissance dissipée Alicro-coupures Protection Caractéristiques des Type de modules Primaire Limite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée Puissance dissipée	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 Tension nominale Ondulation comprise extensions sions	N.m V V mA mA W ms V V V V V V W W	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - - 3 -	4 ition 20 foisi wersion de SR2 •1•2BD 24 19,230 100 - - 3 -	s) polarité •2•1BD 24 19,230 100 - - 6 -	SR2 •2•2BD 24 19.230 100 - - 3 -	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100 100 3 8	SR3 B102BD 24 19,230 50 160 4 8	SR3 B261BD 24 19,230 190 300 6 10	SR3 B262BI 24 19,23 70 180 5 10
Caractéristiques des Type de modules Primaire .imite de tension Courant nominal d'entrée courant nominal d'entrée avec Puissance dissipée Micro-coupures Protection Caractéristiques des Type de modules Primaire .imite de tension Courant nominal d'entrée courant nominal d'entrée courant nominal d'entrée evissance dissipée	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 Tension nominale Ondulation comprise extensions sions Durée acceptée	N.m V V mA mA W W ms V V V V V W mA mA W W W W ms	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - 3 - ≤ 1 (répét	4 ition 20 fois eversion de e1e2BD 24 19,230 100 - 3 - - : tion 20 fois	s) polarité •2•1BD 24 19,230 100 - - 6 - - s)	SR2 •2•2BD 24 19,230 100 - 3 3 -	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100 100 3 8	AJD 4 4 8 8 8 102BD 24 19,230 50 160 4 8 8	SR3 B261BD 24 19,230 190 300 6 10	SR3 B262BI 24 19,23 70 180 5 10
Caractéristiques des Type de modules Primaire .imite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée avec Puissance dissipée Micro-coupures Protection Caractéristiques des Type de modules Primaire .imite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée avec Puissance dissipée Puissance dissipée avec extension Micro-coupures Protection	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 Tension nominale Ondulation comprise extensions sions Durée acceptée	N.m V V MA MA W W Ms V V V V MA MA W W W W Ms	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - ≤ 1 (répét Contre l'ir	tition 20 fois aversion de stresson de e1e2BD 24 19,230 100 - - 3 - - - - tition 20 fois sversion de	s) polarité •2•1BD 24 19,230 100 - - - s) polarité	SR2 •2•2BD 24 19,230 100 - 3 -	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100 100 3 8	4 8 8 8 102BD 24 19,230 50 160 4 8 8	SR3 B261BD 24 19,230 190 300 6 10	SR3 B262BI 24 19,23 70 180 5 10
Caractéristiques des Type de modules Trimaire Imite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée avec Vuissance dissipée Nicro-coupures Protection Caractéristiques des Type de modules Type de modules Type de modules Trimaire Imite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée Vuissance dissipée Vuissance dissipée avec extension Nicro-coupures Protection	alimentations 12 \ Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 \ Tension nominale Ondulation comprise extensions sions Durée acceptée alimentations 24 \	V.m V W mA mA W W W W MA mA W W W W W	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 ≤1 (répét Contre l'ir SR2 e1●1BD 24 19,230 100 - 3 - ≤1 (répét Contre l'ir SR2 e1●1BD 24 19,230 100 - 5 5 5 6 5 6 7 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	IJD 4 ition 20 fois eversion de e1e2BD 24 19,230 100 - 3 - ition 20 fois version de	s) polarité e2e1BD 24 19,230 100 - - 6 - s) polarité	SR2 •2•2BD 24 19,230 100 - 3 -	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100 100 3 8	4 8 8 8 102BD 24 19,230 50 160 4 8 8	SR3 B261BD 24 19,230 190 300 6 10	SR3 B262BI 24 19,23 70 180 5 10
Caractéristiques des Type de modules rimaire imite de tension courant nominal d'entrée courant nominal d'entrée isourant nominal d'entrée isourant nominal d'entrée courant nominal d'entrée imite de tension courant nominal d'entrée iuissance dissipée uissance dissipée avec extensi itoro-coupures rotection	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 Tension nominale Ondulation comprise extensions sions Durée acceptée alimentations ~- 24 24 24 24 24 24 24 24	N.m V V mA mA W W W V V V MA mA MA W W W W W	0,5 SR2 B12 ⁻¹ 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 e1●1BD 24 19,230 100 - 3 - ≤ 1 (répét Contre l'ir	IJD 4 ition 20 fois iversion de ●1●2BD 24 19,230 100 - 3 - ition 20 fois version de	s) polarité •2•1BD 24 19,230 100 - 6 - - s) polarité	SR2 •2•2BD 24 19,230 100 - 3 -	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100 100 3 8	4 SR3 B102BD 24 19,230 50 160 4 8	SR3 B261BD 24 19,230 190 300 6 10	SR3 B262Bl 24 19,23 70 180 5 10
Caractéristiques des Type de modules rimaire imite de tension courant nominal d'entrée courant nominal d'entrée iuissance dissipée licro-coupures rotection Caractéristiques des Type de modules rimaire imite de tension courant nominal d'entrée courant nominal d'entrée iuissance dissipée uissance dissipée uissance dissipée rotection Caractéristiques des rotection	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 Tension nominale Ondulation comprise extensions sions Durée acceptée alimentations ~ 24 Tension s	N.m V V W MA mA W V V V V W MA mA W W W W W	0,5 SR2 B12 ⁻¹ 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - 3 - ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD SR2 ●1●1 SR2 ●1●1	4 ition 20 fois iversion de e1e2BD 24 19,230 100 - 3 - - ition 20 fois iversion de B	s) polarité •2•1BD 24 19,230 100 - 6 - - s) polarité	SR2 e2e2BD 24 19,230 100 - 3 - 3 B	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100 100 3 8 SR3 B101 SR3 B101 SR3 B101	4 SR3 B102BD 24 19,230 50 160 4 8 8 B	SR3 B261BD 24 19,230 190 3000 6 10 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	SR3 B262BB 24 19,23 70 180 5 10
Caractéristiques des Type de modules rimaire imite de tension ourant nominal d'entrée ourant nominal d'entrée avec uissance dissipée licro-coupures rotection Caractéristiques des Type de modules rimaire imite de tension ourant nominal d'entrée ourant nominal d'entrée ourant nominal d'entrée ourant nominal d'entrée uissance dissipée uissance dissipée uissance dissipée state de tension Caractéristiques des Type de modules rotection Caractéristiques des Type de modules Type de modules Type de modules	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 Tension nominale Ondulation comprise extensions Sions Durée acceptée alimentations ~ 24 Tension nominale	N.m V V W MA mA W W V V V W MA MA W W W MS	0,5 SR2 B12 ⁻¹ 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 ●101BD 24 19,230 100 - ≤ 1 (répét Contre l'ir SR20101 24 9,000 - SR2 0,000 - SR2 SR20101 24 SR20101 - SR2010 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR20101 - SR2010 - SR20101 - SR2010 - SR2010 - SR2010 - SR2010 - SR2010 - SR2010 - SR20101 - SR2010 - SR20 - SR20 - SR20 - SR20 - SR2010 - SR20	4 ition 20 fois iversion de •1•2BD 24 19.230 100 - 	s) polarité •2•1BD 24 19,230 100 - 6 - - s) polarité SR2•2•1 24 SR2•2•1	SR2 •2•28D 24 19.230 100 - 3 - B B	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100 100 3 8 SR3 B101 24 SR3 B101 24	4 8 8 8 1028D 24 19,230 50 160 4 8 8	SR3 B261BD 24 19,230 190 3000 6 10 3000 6 10 3000 24 24 24	SR3 B262BI 24 19,23 70 180 5 10
Caractéristiques des Type de modules rimaire imite de tension courant nominal d'entrée courant nominal d'entrée avec uissance dissipée licro-coupures rotection Caractéristiques des Type de modules rimaire imite de tension courant nominal d'entrée ourant nominal d'entrée courant nominal d'entrée iussance dissipée uissance dissipée uissance dissipée uissance dissipée srotection Caractéristiques des Type de modules rimaire imite de tension	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 Tension nominale Ondulation comprise extensions Sions Durée acceptée alimentations ~ 24 Tension nominale	N.m V V MA MA W MS V V V V V W MA MA W W W W MS V V V V V V V	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 ■1●1BD 24 19,230 100 - - 3 - ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2●1●11 24 20,428, SR2●1●11	A ition 20 foisi version der SR2 •1•2BD 24 19,230 100 - - - - - - - - - - - - -	s) polarité •2•1BD 24 19,230 100 - - 6 - - s) polarité SR2•2•1 24 20,428, 50 02	SR2 •2•2BD 24 19.230 100 - - 3 - - 8 8	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100 100 3 8 SR3 B101 24 SR3 B101 24 SR3 B101 24 24 20,5 SR3 SR3 SR3 SR3 SR3 SR3 SR3 SR3	SR3 B102BD 24 19,230 50 160 4 8 8 8 8 8	SR3 B261BD 24 19,230 19,0 300 6 10 SR3 B26 24 20,428, P0 02	SR3 B262Bl 24 19,22 70 180 5 10
Caractéristiques des Type de modules Trimaire imite de tension iourant nominal d'entrée iourant nominal d'entrée iourant nominal d'entrée avec uissance dissipée licro-coupures trotection Caractéristiques des Type de modules Type de modules rimaire uissance dissipée uissance dissipée avec extension frotection Caractéristiques des Type de modules Type de modules Type de modules Type de modules rimaire imite de tension réquence nominale	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 Tension nominale Ondulation comprise extensions sions Durée acceptée alimentations ~ 24 Tension nominale	N.m V V W mA W W ms V V V V W MA MA W W W MS	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2●1●1 24 20,428, 50-60	IJD 4 ition 20 foisi version de 91•28D 24 19,230 100 - - 3 - - ition 20 foisi version de 8 8	s) polarité •2•1BD 24 19,230 100 - - 6 - - s) polarité SR2•2•1 24 20,428, 50-60 24	SR2 •2•2BD 24 19,230 100 - 3 - - - 8 8 8	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100 100 3 8 SR3 B101 24 20,428, 50-60 400	SR3 B102BD 24 19,230 50 160 4 8 8 8 8	SR3 B261BD 24 19,230 190 300 6 10 10 SR3 B26 ⁻ 24 20,428, 50-60 240	SR3 B262Bl 24 19,23 70 180 5 10
Caractéristiques des Type de modules Primaire Imite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée avec Puissance dissipée Ricro-coupures Protection Caractéristiques des Type de modules Primaire Imite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée Vuissance dissipée Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Type de modules Primaire Imite de tension réquence nominale Courant nominal d'entrée	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 Tension nominale Ondulation comprise extensions sions Durée acceptée alimentations ~ 24 Tension nominale	N.m V V W mA mA W W W V V V W W MA mA W W W W MS	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●10,414, 1,5 SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●10,428, 50-60 145 SR2 9,6 145 SR2 9,7 SR2 SR2 SR2 9,7 SR2 SR2 SR2 SR2 SR2 SR2 SR2 SR2	A tition 20 foisi aversion de e1e2BD 24 19,230 100 - - tition 20 foisi aversion de B 8	s) polarité SR2 24 19 ,230 100 - - - - - - - - - - - - -	SR2 •2•2BD 24 19,230 100 - 3 - B 8 8	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100 100 100 3 8 SR3 B101 24 20,428, 50-60 160 290	SR3 B102BD 24 19,230 50 160 4 4 8 8 8 8	SR3 B261BD 24 19,230 190 300 6 10 SR3 B26 ⁻ 24 20,428, 50-60 280 	SR3 B262Bl 24 19,23 70 180 5 10
Caractéristiques des Type de modules Primaire Imite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée avec Puissance dissipée Micro-coupures Protection Caractéristiques des Primaire Imite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée avec Puissance dissipée Prisance dissipée Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Protection	alimentations 12 \ Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 \ Tension nominale Ondulation comprise extensions sions Durée acceptée alimentations ~ 24 \ Tension nominale extensions	N.m V V W mA mA W W W W M M M W W W W M M M V V V Hz MA MA MA MA	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 ≤1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - 3 - <1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●1●1BD 24 100 - SR2 ●1●1BD 24 SR2 ●1●1BD 24 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	A ition 20 foisi aversion de e1e2BD 24 19,230 100 - ition 20 foisi aversion de B 8	s) polarité e2e1BD 24 19,230 100 - - s) polarité SR2e2e1 24 20,428, 50-60 233 - 6	SR2 •2•2BD 24 19,230 100 - 3 - B 8 8	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100 100 3 8 SR3 B101 24 20,428, 50-60 160 280 4	4 SR3 B102BD 24 19,230 50 160 4 8 8 8 8	SR3 B261BD 24 19,230 190 300 6 6 10 50.60 280 24 20,428, 50.60 280 415 27 E	SR3 B262BI 24 19,23 70 180 5 10
Caractéristiques des Type de modules Primaire .imite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée Puissance dissipée Micro-coupures Protection Caractéristiques des Primaire .imite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée Puissance dissipée Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Primaire .imite de tension Préquence nominale Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée Puissance dissipée	alimentations 12 \ Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 \ Tension nominale Ondulation comprise extensions sions Durée acceptée alimentations ~ 24 \ Tension nominale extensions sions Sions	N.m V V W mA mA W W W W MA mA W W W W M M S V V V Hz MA MA VA	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 ≤1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - 3 - ≤1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - SR2 ●1●1BD 24 50-60 112 - SR2 0,14 SR2 0,14 - SR2 0,14 - SR2 0,14 - SR2 0,14 - SR2 0,14 - SR2 0,14 - SR2 0 - SR2 - SR2 - SR2 - SR2 - SR2 - SR2 - SR2 - SR2 - SR2 - SR2 - SR2 - SR2 - SR2 - SR2 - SR2 - SR2 - SR2 - SR2 - SR2 - - - - - - - - - - - - -	A ition 20 fois iversion de e1e2BD 24 19,230 100 - ition 20 fois iversion de B 8	s) polarité 22-1BD 24 19,230 100 - 6 - s) polarité SR20-201 24 24 24 19,230 100 - 5 0 23 - 6 - - 6 - - - - - - - - - - - - -	SR2 •2•2BD 24 19,230 100 - 3 - B 8 8 8	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100 100 3 8 SR3 B101 24 24 20,428, 50-60 160 280 4 7,5	4 SR3 B102BD 24 19,230 50 160 4 8 18 8 8	SR3 B261BD 24 19,230 190 300 6 10 50 6 10 50 6 24 20,428, 50-60 280 415 7,5 10	SR3 B262Bl 24 19,23 70 180 5 10
Caractéristiques des Type de modules Primaire Limite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée Puissance dissipée Aicro-coupures Protection Caractéristiques des Type de modules Primaire Limite de tension Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée Puissance dissipée Puissance dissipée Puissance dissipée Protection Caractéristiques des Type de modules Primaire Limite de tension Caractéristiques des Protection Caractéristiques des Type de modules Primaire Limite de tension réquence nominale Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée Puissance dissipée Protection	alimentations 12 Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 Tension nominale Ondulation comprise extensions sions Durée acceptée alimentations ~ 24 Tension nominale extensions sions Durée acceptée	N.m V V mA mA mS V V V mA mA mA W W W W W W W W W W W W W	0,5 SR2 B12 ⁻¹ 12 10,414, 120 144 1,5 ≤1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - 3 - ≤1 (répét Contre l'ir SR2 24 29,428, 50-60 145 - 4 50-60 145 - 50-60 - 50-70 - 50	AJD 4 ition 20 fois iversion de e1e2BD 24 19,230 100 - ition 20 fois iversion de B 8 8 a ition 20 fois 10,20 fois 10,2	s) polarité 24 19,230 100 - - s) polarité SR20201 24 20,428, 50-60 233 - 6 - - 50-60 - - - - - - - - - - - - -	SR2 •2•2BD 24 19,230 100 - 3 - B 8 8 8 -	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100 100 3 8 SR3 B101 24 20,428, 50-60 160 280 4 7,5	4 SR3 B102BD 24 19,230 50 160 4 8 18 8 8 8	SR3 B261BD 24 19,230 190 300 6 10 5 8 8 8 8 8 8 8 24 20,428, 50-60 280 4115 7,5 10	SR3 B262BI 24 19,23 70 180 5 10
Caractéristiques des Type de modules Primaire Imite de tension Courant nominal d'entrée Quissance dissipée Micro-coupures Protection Caractéristiques des Type de modules Type de modules Primaire Imite de tension Courant nominal d'entrée Quissance dissipée Puissance dissipée Protection Caractéristiques des Type de modules Protection Caractéristiques des Type de modules Protection Caractéristiques des Type de modules Protection Caractéristiques des Type de modules Primaire Imite de tension réquence nominale Courant nominal d'entrée Courant nominal d'entrée Pourant nominal d'entrée	alimentations 12 \ Tension nominale Ondulation comprise extensions Durée acceptée alimentations 24 \ Tension nominale Ondulation comprise extensions Sions Durée acceptée alimentations ~ 24 \ Tension nominale extensions Sions Durée acceptée	N.m V V mA mA W ms V V V V W ms V V V V Hz mA mA V V V V V V V V V V V V V	0,5 SR2 B121 12 10,414, 120 144 1,5 ≤ 1 (répét Contre l'ir SR2 ●1●1BD 24 19,230 100 - 3 - - 3 - - \$ 1 (répét Contre l'ir SR2●1●1 24 20,428, 50-60 145 - 4 - 4 - 50-60 145 - 50-60 150-60 150-60 150-60 150-60 150-60 150-60 150-60 150-60 150-60 150-60 150-60 150-60 145 - 50-60 150	4 ition 20 fois wersion de SR2 •1•2BD 24 19,230 100 - 3 - 3 - ition 20 fois inversion de B 8 8 - - - - - - - - - - - - -	s) polarité •2•1BD 24 19,230 100 - 6 - - 5) polarité SR2•2•1 24 20,428, 50-60 233 - 6 - - is)	SR2 e2e2BD 24 19,230 100 - 3 - B 8 8	SR2 B201 12 10,414, 200 250 2,5 SR3 B101BD 24 19,230 100 100 3 8 SR3 B101 24 20,428, 50-60 160 280 4 7,5	4 SR3 B102BD 24 19,230 50 160 4 8 18 8 8 18 8	SR3 B261BD 24 19,230 190 300 6 10 50-60 24 20,428, 50-60 280 415 7,5 10	SR3 B262BI 24 19,23 70 180 5 10

Caractéristiques (suite)

Modules logiques Zelio Logic Modules logiques compacts et modulaires

Caractéristiques	des alimentations \sim	100240 V

			-				
Type de modules	SR2 •101FU	SR2 •121FU	SR2 •201FU	SR3 B101FU	SR3 B261FU		
Primaire	Tension nominale	v	100240	100240	100240	100240	100240
Limite de tension		v	85264	85264	85264	85264	85264
Courant nominal d'entrée mA			80/30	80/30	100/50	80/30	100/50
Courant nominal d'entrée avec extensions mA			-	-	-	80/40	80/60
Puissance dissipée		VA	7	7	11	7	12
Puissance dissipée ave	c extensions	VA	-	-	-	12	17
Micro-coupures	Durée acceptée	ms	10	10	10	10	10
Tension d'isolement eff	icace	v	1780	1780	1780	1780	1780
Tension d'isolement eff	icace	V	1780	1780	1780	1780	1780

Caractéristiques de traitement

-			
Type de modules			SR2/SR3
Nombre de lignes de schémas En programmation LADDER de commande			120
Nombre de blocs fonctions	En programmation FBD		Jusqu'à 200
Temps de cycle			1050
Temps de réponse			20
Temps de sauvegarde	Jour/heure		10 ans (pile lithium) à 25 °C
(en cas de coupure d'alimentation)	Programme et réglages		10 ans (mémoire EEPROM)
Contrôle mémoire programm	e		A chaque mise sous tension
Dérive de l'horloge			12 min/an (0 à 55 °C) 6 s/mois (à 25 °C et calibration)
Précision des blocs temporis	ateurs		1 % ± 2 temps cycle

Caractéristiques des entrées "Tout ou Rien" — 24 V					
Type de modules		SR2/SR3			
Baccordement		Par hornier à vis			

Raccordement				Par bornier à vis
Valeur nominale des entrées	Tension		v	24
	Courant		mA	4
Valeur limite de commutation	A l'état 1	Tension	v	≥ 15
des entrées		Courant	mA	≥ 2,20
	A l'état 0	Tension	v	≤5
		Courant	mA	< 0,75
Impédance d'entrée à l'état 1			ΚΩ	7,4
Temps de réponse	Etat 0 à 1		ms	0,2
configurable	Etat 1 à 0		ms	0,3
Conformité IEC 61131-2				Type 1
Compatibilité capteurs	3 fils			Oui PNP
	2 fils			Non
Type d'entrée				Résistive
Isolement	Entre alimer	tation et entrées		Aucun
	Entre entrée	s		Aucun
Fréquence maximale de comp	tage		kHz	1
Protection	Contre les ir des bornes	iversions		Pas de prise en compte de la commande

Caractéristiques des entrées "Tout ou Rien" \sim 100...240 V

Type de modules				SR2/SR3
Raccordement				Par bornier à vis
Valeur nominale des entrées	Tension		v	100 240
	Courant		mA	0,6
	Fréquence		Hz	47 63
Valeur limite de commutation	A l'état 1	Tension	v	≥ 79
des entrées		Courant	mA	> 0,1750
	A l'état 0	Tension	v	≤ 40
		Courant	mA	< 0,05
Impédance d'entrée à l'état 1			ΚΩ	350
Temps de réponse	Etat 0 à 1 (50)/60 Hz)	ms	50
configurable	Etat 1 à 0 (50)/60 Hz)	ms	50
Isolement	Entre aliment	ation et entrées		Aucun
	Entre entrées	6		Aucun
Protection	Contre les inv des bornes	versions		Pas de prise en compte de la commande

14102-FR_Ver2.0.fm/8

Telemecaníque

Caractéristiques des				
Caractéristiques des				
Type de modules	entrées analogiques	intég	rées SB2/SB3	
Entrées analogiques	Gamme d'entrée	v	010 ou 024	
	Impédance d'entrée	ΚΩ	12	
	Tension maximale sans	v	30	
	Valeur du LSB		39 mV / mA	
	Type d'entrée		Mode commun	
Conversion	Résolution		8 bits	
	Temps de conversion		Temps de cycle module	
	Précision à 25 °C		± 5 %	
	à 55 °C		± 6,2 %	
colomont	Repetabilite à 55 °C		± 2 %	
Distance de câblage	voie analogique et allmentation	m	10 maximum, avec câble blindé (c	apteur non isolé)
Protection	Contre les inversions		Pas de prise en compte de la com	mande
	des bornes			
Caractéristiques des	sorties à relais			
Type de modules			SR2000/ SR3 B10100	SR3 B26100, SR3 XT14100
/aleur limite d'emploi		v	<u></u> 5150,	<u></u> 5150,
Type de contact			A fermeture	A fermeture
Courant thermique		Α	8	8 sorties : 8 A
•				2 sorties : 5 A
Durabilité électrique	Catégorie DC-12	V	24	24
Jour 500 000 mandeuvres		A	1,5	1,5
	DC-13	V A	24 (L/R = 10 ms)	24 (L/R = 10 ms)
	AC-12	v	230	230
	1012	A	1,5	1,5
	AC-15	v	230	230
		Α	0,9	0,9
Courant de commutation	Sous une tension minimale	mA	10	10
Fiabilité de contact en bas niveau			12 V - 10 mA	12 V - 10 mA
Cadence maximale de	A vide	Hz	10	10
onctionnement	A le (courant d'emploi)	Hz	0,1	0,1
Durée de vie mécanique E	En millions de cycles de nanœuvres		10	10
ension assignée de tenue	beion IEC 60947-1 et 60664-1	ĸV	4	4
lemps de réponse E	Enclenchement	ms	10	10
0	Déclenchement	ms	5	5
Protections incorporées	Contre les courts-circuits		Aucune	
(s	surcharges		Aucune	
Caractéristiques des	sorties à transistors			
Type de modules			SR2/SR3	
/aleur limite d'emploi		V	19,230	
Charge 1	ension nominale	V	<u> </u>	
(Courant nominal	A	0,5	
(Cension de déchot	Jourant maximal	A	0,625 a 30 V ≤ 2 pour I=0.5 A	
Temps de réponse F	Enclenchement	ms	≤ 2 pour 1=0,5 A	
[Déclenchement	ms	≤1	
Protections incorporées C	Contre les surcharges et courts-circuits		Oui	
C	Contre les surtensions (1)		Oui	
C	Contre les inversions l'alimentation		Oui	

Telemecaníque

9

Références

Modules logiques Zelio Logic Modules logiques compacts



SR2 A201BD



SR2 E121BD



SR2 PACKeee

Modu			mnact	e avoc a	ffichou	۲	
Nombre d'E/S	Entrées TOR	Dont entrées analogiques	Sorties à relais.	Sorties à transistors	Horloge	Référence	Masse
		0-10 V					kg
Alimen	tation -	= 12 V					
12	8	4	4	0	Oui	SR2 B121JD	0,250
20	12	6	8	0	Oui	SR2 B201JD	0,250
Alimen	tation -	24 V					
10	6	0	4	0	Non	SR2 A101BD (1)	0,250
12	8	4	4	0	Oui	SR2 B121BD	0,250
	8	4	0	4	Oui	SR2 B122BD	0,220
20	12	2	8	0	Non	SR2 A201BD (1)	0,380
	12	6	8	0	Oui	SR2 B201BD	0,380
	12	6	0	8	Oui	SR2 B202BD	0,280
Alimen	tation ~	√ 24 V					
12	8	0	4	0	Oui	SR2 B121B	0,250
20	12	0	8	0	Oui	SR2 B201B	0,380
Alimen	tation ~	~ 100240 V	/				
10	6	0	4	0	Non	SR2 A101FU (1)	0,250
12	8	0	4	0	Oui	SR2 B121FU	0,250
20	12	0	8	0	Non	SR2 A201FU (1)	0,380
	12	0	8	0	Oui	SR2 B201FU	0,380
Modu	les log	giques co	mpact	s sans a	fficheu	ır	
Nombre	Entrées	Dont	Sorties	Sorties	Horloge	Référence	Masse

ď	E/S	TOR	entrées analogiques 0-10 V	a relais	a transistors			kg
A	liment	tation 🗄	24 V					
10		6	0	4	0	Non	SR2 D101BD (1)	0,220
12		8	4	4	0	Oui	SR2 E121BD	0,220
20		12	2	8	0	Non	SR2 D201BD (1)	0,350
		12	6	8	0	Oui	SR2 E201BD	0,350
A	liment	tation ~	~ 24 V					
12		8	0	4	0	Oui	SR2 E121B	0,220
20		12	0	8	0	Oui	SR2 E201B	0,350
A	liment	tation ~	~ 100240 V	/				
10		6	0	4	0	Non	SR2 D101FU (1)	0,220
12		8	0	4	0	Oui	SR2 E121FU	0,220
20		12	0	8	0	Non	SR2 D201FU (1)	0,350
		12	0	8	0	Oui	SR2 E201FU	0,350

Packs "découverte" compacts

Nombre d'E/S	Composition du pack	Référence	Masse kg
Alimer	ntation 🛖 24 V		
12	Un module logique compact avec afficheur SR2 B121BD , un câble de liaison et le logiciel de programmation "Zelio Soft" fourni sur CD-Rom.	SR2 PACKBD	0,700
20	Un module logique compact avec afficheur SR2 B201BD , un câble de liaison et le logiciel de programmation "Zelio Soft" fourni sur CD-Rom.	SR2 PACK2BD	0,850
Alimer	tation \sim 100240 V		
12	Un module logique compact avec afficheur SR2 B121FU , un câble de liaison et le logiciel de programmation "Zelio Soft" fourni sur CD-Rom.	SR2 PACKFU	0,700
20	Un module logique compact avec afficheur SR2 B201FU , un câble de liaison et le logiciel de programmation "Zelio Soft" fourni sur CD-Rom.	SR2 PACK2FU	0,850
(1) Progr	ammation sur le module logique uniquement en LADDE	R	

(1) ogiqu

14102-FR_Ver2.0.fm/12

Telemecaníque







Présentation

Modules logiques Zelio Logic

Modules logiques compacts et modulaires



SR2 B121BD





▲ Commercialisation 1^{er} trimestre 2004.
 ▲ Commercialisation 2^{éme} trimestre 2004.

Présentation

Les modules logiques Zelio Logic sont destinés à la réalisation de petits équipements d'automatismes. Il sont utilisés dans les secteurs d'activité de l'industrie et du tertiaire.

Pour l'industrie :

□ automatismes de petites machines de finition, de confection, d'assemblage ou d'emballage,

 automatismes décentralisés sur les annexes de grosses et moyennes machines dans les domaines du textile, du plastique, de la transformation de matériaux,
 automatismes pour machines agricoles (irrigation, pompage, serre, ...).

- Pour le tertiaire/bâtiment :
- □ automatismes de barrières, de volets roulants, de contrôle d'accès,
- automatismes d'éclairage,

automatismes de compresseurs et de climatisation.

Leur compacité et leur facilité de mise en œuvre en font une alternative compétitive aux solutions à base de logique câblée ou de cartes spécifiques.

La simplicité de leur programmation, garantie par l'universalité des langages LADDER et blocs fonctions FBD (1), satisfait aux exigences de l'automaticien et répond aux attentes de l'électricien.

Les modules logiques compacts répondent aux besoins d'automatismes simples, jusqu'à 20 entrées/sorties.

Les modules logiques modulaires autorisent, si besoin, des extensions d'entrées/ sorties et une extension de communication sur réseau Modbus, pour plus de performance et de flexibilité, de 10 à 40 entrées/sorties.

Programmation

La programmation peut être effectuée :

de façon autonome en utilisant le clavier du module logique (langage à contacts),
 sur PC avec le logiciel "Zelio Soft",

Sur PC, la programmation peut être réalisée soit en langage à contacts (LADDER), soit en langage blocs fonctions (FBD).

Rétroéclairage de l'afficheur LCD (2)

Le rétroéclairage de l'afficheur est programmable à l'aide du logiciel "Zelio Soft" et par action directe sur les 6 touches de programmation du module logique.

Mémoire

Le module logique Zelio Logic intègre une mémoire de sauvegarde, qui permet de dupliquer le programme dans un autre module logique (exemples : réalisation d'équipements identiques, envoi de mises à jour à distance).

Cette mémoire permet aussi d'effectuer une sauvegarde du programme en prévision d'un échange du produit.

Lorsqu'elle est associée à un module sans afficheur et sans touches, la copie du programme contenu dans la cartouche est automatiquement transférée dans le module logique à la mise sous tension.

Autonomie et sauvegarde

L'autonomie de l'horloge, assurée par une pile lithium, est de 10 ans. La sauvegarde des données (valeurs de présélection et valeurs courantes) est garantie par une mémoire Flash EEPROM (10 ans).

Extensions d'entrées/sorties

Les modules logiques Zelio Logic modulaires peuvent recevoir des extensions d'entrées/sorties si nécessaire :

- 6, 10 ou 14 E/S, alimentées en 24 V par le module logique,
- 6, 10 ou 14 E/S, alimentées en ~ 24 V par le module logique,
- 6, 10 ou 14 E/S, alimentées en ~ 100... 240 V par le module logique.

Extension de communication **A**

Un module d'extension de communication sur réseau Modbus est proposé pour les modules logiques Zelio Logic modulaires. Il est alimenté en 24 V, par le module logique.

Interface de communication

L'offre "communication" de la gamme Zelio Logic se compose :

- d'une interface de communication connectée entre un module logique et un modem,
- de modems analogiques ou GSM.
- de moderns analogiques ou d
 du logiciel "Zelio Soft Com".

Cette offre est dédiée à la surveillance ou à la télécommande à distance de machines ou d'installations fonctionnant sans personnel. L'interface de communication, alimentée en ---- 12/24 V, permet de stocker les

messages, les numéros de téléphone et les condititions d'appel.

(1) FBD : Functional Block Diagram (2) LCD : Liquid Cristal Display

9.2 Détecteurs de proximité inductifs

Références

Détecteurs de proximité inductifs Osiprox[®] Optimum Cylindrique, noyable Trois fils courant continu, sortie statique





Ø 8					
Portée (Sn) mm	Fonction	Sortie	Connectique	Référence	Ма
1,5	NO	PNP	Par câble 2 m (1)	XS5 08B1PAL2	C
			Connecteur M8	XS5 08B1PAM8	C
		NPN	Par câble 2 m (1)	XS5 08B1NAL2	(
			Connecteur M8	XS5 08B1NAM8	(
	NC	PNP	Par câble 2 m (1)	XS5 08B1PBL2	(
			Connecteur M8	XS5 08B1PBM8	(
		NPN	Par câble 2 m (1)	XS5 08B1NBL2	(
			Connecteur M8	XS5 08B1NBM8	0
Ø 12					
Portée (Sn) mm	Fonction	Sortie	Connectique	Référence	Ма
2	NO	PNP	Par câble 2 m (1)	XS5 12B1PAL2	(
			Connecteur M12	XS5 12B1PAM12	(
		NPN	Par câble 2 m (1)	XS5 12B1NAL2	C
			Connecteur M12	XS5 12B1NAM12	C
	NC	PNP	Par câble 2 m (1)	XS5 12B1PBL2	0
			Connecteur M12	XS5 12B1PBM12	C
		NPN	Par câble 2 m (1)	XS5 12B1NBL2	C
			Connecteur M12	XS5 12B1NBM12	(
Ø 18					
Portée (Sn) mm	Fonction	Sortie	Connectique	Référence	Ма
5	NO	PNP	Par câble 2 m (1)	XS5 18B1PAL2	C
			Connecteur M12	XS5 18B1PAM12	(
		NPN	Par câble 2 m (1)	XS5 18B1NAL2	(
			Connecteur M12	XS5 18B1NAM12	(
	NC	PNP	Par câble 2 m (1)	XS5 18B1PBL2	(
			Connecteur M12	XS5 18B1PBM12	(
		NPN	Par câble 2 m (1)	XS5 18B1NBL2	(
			Connecteur M12	XS5 18B1NBM12	0
Ø 30					
Portée (Sn)	Fonction	Sortie	Connectique	Référence	Ма
10	NO	PNP	Par câble 2 m (1)	XS5 30B1PAL2	(
			Connecteur M12	XS5 30B1PAM12	(
		NPN	Par câble 2 m (1)	XS5 30B1NAL2	(
			Connecteur M12	XS5 30B1NAM12	(
	NC	PNP	Par câble 2 m (1)	XS5 30B1PBL2	(
			Connecteur M12	XS5 30B1PBM12	(
		NPN	Par câble 2 m (1)	XS5 30B1NBL2	(
			Connecteur M12	XS5 30B1NBM12	(
Accessoi	res (2)				
Désignation				Référence	Ма
Brides de fixat	ion	Ø 8		XSZ B108	C
		Ø 12		XSZ B112	C
		Ø 18		XSZ B118	
		Ø 30		XS7 B130	

Pour une sortie avec un câble de longueur 5 m remplacer L2 par L5, de longueur 10 m L2 par L10. Exemple : XS5 08B1PAL2 devient XS5 08B1PAL5 avec câble de longueur 5 m.
 Pour plus d'informations, voir page 37317/2.

37303-FR_Ver2.2.fm/2

XSZ B1 ee

Telemecanique

Expert automatismes V3 - Avril 2003 - 1/2

Schneider Electric

Caractéristiques, raccordements, mise en œuvre, encombrements

Détecteurs de proximité inductifs Osiprox[®] Optimum Cylindrique, noyable Trois fils courant continu, sortie statique

Type de détecteurs				XS5 00B100M8, XS5 00	B100M12	XS5 eeB1ee	DL2
Certifications de produits				UL, CSA, C€			
lode de raccordement	Par connecteur			M8 sur Ø 8, M12 sur Ø 1	2, Ø 18 et Ø 30	-	
New States and the states of t	Par câble			-		Longueur : 2	m
omaine de fonctionnement	8 0		mm	01,2			
	0 12		mm	01,6			
	Ø 18 Ø 20		mm	04			
luctórócie	0 30		%	1 15 portée réelle (Sr)			
Degré de protection	Selon IEC 60529		/0			IP 68 🗊 (sa	uf Ø 8 · IP 67)
Température de stockage	000000000000000000000000000000000000000		°C	- 40+ 85		11 00 ₪ (38	
Température de fonctionneme	ent		°C	- 25+ 70			
N atériaux	Boîtier		-	Laiton nickelé			
	Câble			PvR 3 x 0,34 mm ² sauf)	S5 08 : 3 x 0,11 r	nm²	
enue aux vibrations	Selon IEC 60068-2-6			25 gn, amplitude ± 2 mm	(f = 10 à 50 Hz)		
enue aux chocs	Selon IEC 60068-2-27	,		50 gn, durée 11 ms			
Signalisation d'état de sortie				DEL jaune : 4 positions à	ι 90°	DEL jaune : a	annulaire
ension assignée d'alimentat	ion		۷	= 1224 avec protection	n contre l'inversio	n de polarité	
imites de tension (ondulatio	n comprise)		v	<u> </u>			
Courant commuté			mA	≤ 200 avec protection co	ntre les surcharge	es et les courts-	-circuits
ension de déchet, état fermé			V	≤2			
Courant consommé sans cha	rge		mA	≤ 10 5			
Frequence maximale de XS5 08B10000, XS5		12810000	KHZ	5			
	AS5 1881000		KHZ	2			
Potarde			Kriz mo	< 10			
1010103	A l'action		me	< 0.1 XS5 08B1	(S5 12B1	0 15 XS5 18B	10000
				≤ 0,3 XS5 30B10000		0,10 100 100	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Au relâchement		ms	≤ 0,1 XS5 08B1●●● et 3 ≤ 0,7 XS5 30B1●●●●	KS5 12B1●●●●, ≤	0,35 XS5 18B	310000,
Raccordements							
Par connecteur	Par câble		PNP		NPN		
/8 M12							
4 4 2	BU : Bleu		BN/1		BN/1	+	
	BN : Brun BK : Noir			BK/2 (NC)		K/4 (NO)	
	DIC. NOI		BU/2		BU/3	K/2 (NC)	
1 2			Bouro	oppostour MR_NO at NC	ur borno 4		
bade 30210/3.			1 001 0		ar bonne 4		
Précautions de mise	e en œuvre						
			Dista	nces à respecter au r	nontage (mm)		
				•			
			m	m	0.0	0.0	
					e HHH	MANA	e MM
						ШНШНШГ	ТШНИНИШ
				e e	00	00	00
			Côte	côte	Face à face		Face à masse métallique
		Ø8	e > 3		e > 18		e > 4.5
		<u>0 12</u>	$\frac{b}{e \ge 4}$		 e ≥ 24		$\frac{1}{e \ge 6}$
		Ø 18	e ≥ 10		e ≥ 60		e ≥ 15
		Ø 30	e ≥ 20		e ≥ 120		e ≥ 30
Encombrements							
XS5							
(1)			Par ca	ible P	ar connecteur		
		XS5	а	b a	b		
		Ø 8	33	25 42	2 26		
		Ø 12	33	25 44	3 29		
		Ø 18	36,5	28 44	3,6 28		
l → a		Ø 30	40,6	32 50	0,7 32		
1) DEL							

9.3 Détecteurs photoélectriques

9

Références

Détecteurs photoélectriques

Osiris[®] Optimum Design 18, plastique Trois fils courant continu, sortie statique



Caractéristiques, raccordements, courbes, encombrements

Détecteurs photoélectriques Osiris[®] Optimum Design 18, plastique Trois fils courant continu, sortie statique

Type de détectours						
Certifications de pro	oduits			UL. CSA. CE	X00 0, X00 9 X0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Node de raccordem	ent	Par connecteur		M12	-	
		Par câble		-	Lor	nqueur : 2 m
Portée			m	0,1 / 0,15 proximité		5
nominale Sn / ma	iximale			0,6 / 0,8 proximité ave	c réglage de sensibilite	é
excess gain = 2) (ex	cess gain =	1)	m	2 / 3 reflex polarisé		
			m	4 / 5,5 reflex		
			m	15 / 20 barrage		
Type d'émission				Infrarouge, sauf reflex p	oolarisé en rouge	
	-	0 1 150 00500				
Degré de protection		Selon IEC 60529		IP 65, IP 67, double iso	lement 💷	
emperature de sto	ckage		°C	- 40+ 70		
emperature de ton	ctionneme	nt	÷C	- 25+ 55		
lateriaux		Bollier				
		Câblo	_	FIVIIVIA	DvE	2
onuo aux vibration			_	- 7 ap. amplitudo + 1.5 m	rvr	1
enue aux vibration	5	Selon IEC 60068-2-6	_	7 gri, amplitude \pm 1,5 m 20 gri durác 11 ms	IIII (I = 10 a 55 HZ)	
enue aux chocs	ation	Selon IEC 60068-2-27	_	DEL journe (court nour V		
oyanto de signalis		Présence tension		DEL yerte (pour YIIP 2	eeeeeT upiquement)	
ension assignée d	alimenteti	n 16361166 161131011	v	- 12 24 avec protect	ion contre les inversions	de polarité
choion aborginee u	annendu		•	1224 avec protect	ion contre les inversions	do polarito
imites de tension (ondulatior	n comprise)	V	<u> </u>		
		· ·				
Courant consommé	sans char	ge	mA	35		
			_			
ourant commuté			mA	< 100 avec protection c	ontre les surcharges et l	es courts-circuits
anaion da dáchat	átat farmá		V	1 5		
ension de dechet,	etat terme		v	1,0		
réquence maximal	e de comm	nutation	Hz	500		
Retards		A la disponibilité	ms	< 15		
		A l'action	ms	<1		
		Au relâchement	ms	<1		
Raccordemer	nts					
Par connecteur I	M12	Par câble	PNP		NPN	Emetteur
3 (-)		(-) BU (Bleu)				
⁴ 1 (+)		(+) BN (Brun)	BN/1	+	BN/1	+ → ⑦ → ^{1/BN}
	Sortie	(UU I/Sortie) BK (Noir)	PNP	BK/4 (NO/NC)		
	5 coupure on (1)	VI (Violet)	\Diamond			′
0	1.7	、·····	BU/3	_	BU/3	Entrée 2/VI :
oir connectique nao	ie 30210/2					 non connectée : émission étab reliée au – : émission counée
Courbes de d	létectio	n				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	electio		a		a 1) <i>u</i>	
Systeme barrage		Systeme proximite	Syste	eme proximite avec	Systeme reflex	Systeme reflex polarise
			regia	ge de sensibilite		a du trippopu
cmı .		cmı		cmı	cm _l	cm
				1,4 1	10	
15 Ø 12 mm			An⊢⊸		4	E/R 2
			-/IIL.			
-15			<u>j</u> t		-4 2 1	-2 + 0,2
		-1,4 Sn ≤10 cm	ं न	^{,4} Sn ≤ 60 cm	-10 t Sn < 4 m	-6
<u>+</u> +						[++]
		Ecran 10 x 10 cm ; 1 Blanc 90 9	% ; <mark>2</mark> Gri	is 18 %	Avec réflecteur XUZ C	50 Avec réflecteur XUZ C50
Encombreme	nts					
XUB						
	1		Racc	ordement par câble (mr	n) Raccore	dement par connecteur (mm)
	ļ		а	b	a	b
b		Ø 18 visée axiale	46 (2)	28	60 (1)	28
a		Ø 18 visée latérale 90°	62	28	76	28
	•	Ø 18 visée axiale XUB 5	62	44	76	44
		Ø 18 visée latérale 90° XUB 5	78	44	92	44
	mission sur	émetteur barrage uniquement.			02	· · ·
1) Entrée counure é		olarisé) 46 devient 48 mm et 60	devient	62 mm.		
1) Entrée coupure ér 2) Pour XUB 90000	🗩 (reflex p					
1) Entrée coupure ér 2) Pour XUB 9eeee	●● (reflex p					
1) Entrée coupure ér 2) Pour XUB 90000	ee (reflex p					
1) Entrée coupure én 2) Pour XUB 90000	●● (reflex p			lemecanique		07000 50 1
9.4 Unités de commande et de signalisation





Maintenance

10.1 Entretien

■ Pour nettoyer l'équipement il est impératif de le déconnecter au préalable du réseau électrique.

Eviter toutes projections d'eau ou d'autres liquides. Dépoussiérer l'équipement si nécessaire.

■ Ne pas utiliser d'éponge imbibée d'eau : utiliser un chiffon légèrement humide (pas de produit chimiquement corrosif).

10.2 Dépannage

■ Toute intervention de remplacement de composant nécessite au préalable la déconnexion du réseau électrique ; la remise sous tension n'aura lieu qu'après remise en place complète des fixations et connexions.

■ Pour changer éventuellement des constituants, Schneider ou autre fourniture, se reporter à la nomenclature du matériel située dans cette notice.



Cette opération doit être effectuée seulement par un personnel compétent et habilité.

10.3 Nos coordonnées

Institut Schneider Formation CITEF S.A.S 7, rue Henri Sainte Claire Deville BP50604 F-9263 Rueil Malmaison cedex N°Azur: 0 810 815 815 http://www.formation.schneider-electric.com e-mail : isf@fr.schneider-electric.com



Déclaration de conformité





Institut Schneider Formation CITEF S.A.S. 7, rue Henri. Sainte Claire Deville 92500 Rueil Malmaison - France Ce document est la proprieté de l'Institut Schneider Formation. Il ne peut être reproduit, même partiellement et par quelque procédé que ce soit, sans son autorisation expresse.