NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

CARTE RFID-200





Version janvier 2012





Aptdo. 81, Loramendi,11 20500 MONDRAGON <u>Espagne</u> TEL. : (34) 943 71 24 05 FAX. : (34) 943 71 92 12 Email : <u>alecop@alecop.es</u> Internet : <u>WWW.alecop.es</u>



38 Chemin du Calice B.P.21 01121 MONTLUEL CEDEX TEL.: (33) 0472257122 FAX: (33) 0472257366 Email: <u>alecop@alecop.fr</u> Internet : <u>WWW.alecop.fr</u>

Cette œuvre a été réalisée avec la collaboration de Monsieur Jean Louis PETRAUD

Tous droits réservés. Ce document ne peut être reproduit ni en totalité ni partiellement. Il ne peut être utilisé à d'autres fins que celle de permettre l'exploitation de l'équipement qu'il accompagne sans autorisation expresse de ALECOP



INDEX

INDEX	3
DECLARATION CE DE CONFORMITE	5
INTRODUCTION	6
DESCRIPTION	8
EQUIPEMENT	8 8 9 10
	100100010001
	10
	12
MANUTENTION ET DEBALLAGE Manutention Déballage	12 12 12 12
PROCEDURE A SUIVRE POUR L'INSTALLATION	13
Installation Branchement au réseau électrique	13
Installation des logiciels	13
DESCRIPTION DE LA CARTE RFID-200	18
Protocole supporté	18
Partie alimentation	19
Partie communication	20
Partie démodulation et traitement	21
Points de mesure disponibles sur la carte	
Jumpers, interrupteurs, boutons poussoir, potentiomètres et condensateur ajustable	24
MISE EN SERVICE	25
Mise en place de la station Ositrack	25
REGLAGES DE LA CARTE	
Mise en place de la station Ositrack	27
Etape 1 Vérification des alimentations	28
Etape 2 Réglage de C47	28
Etape 3 Réglage de la tension de référence V5.	29
Etape 4 Réglage de P2	30
<u>Etape 5</u> Réglage de P1	31
<u>Etape 6</u> Programmation des microcontrôleurs de la carte	32

Etape 7 Réglage du contraste de l'afficheur.	32
<u>Etape 8</u> Vérification du fonctionnement	32
Etape 9 Paramétrage du baud rate de la station et de la carte.	33
	37
MAINTENANCE PREVENTIVE	37
MAINTENANCE CORRECTIVE	37
SECURITES	39
SECURITE AU COURS DES OPERATIONS DE MANUTENTION	39
SECURITE EN COURS DE FONCTIONNEMENT	39
SECURITE AU COURS DE LA MAINTENANCE	39
SCHEMAS ELECTRIQUES	41
ALIMENTATIONS	41
INTERFACES DE COMMUNICATIONS	42
TRAITEMENT	43
SCHEMAS MECANIQUES	45
MISE EN PLACE DE LA STATION OSITRACK ET DES ANTENNES	45
Etapes communes à la Programmation des microcontrôleurs	47
<u>Etape 1</u> (Commune à U15 et U17)	47
<u>Etape 2</u> (Commune à U15 et U17)	47
<u>Etape 3</u> (Commune à U15 et U17)	47
Programmation du microcontrôleur U15 (ATtiny 2313)	48
<u>Etape 1</u> (Choix du microcontrôleur et vérification de sa signature)	48
Etape 2 (Programmation des fusibles de configuration)	48
Etape 3 (Transfert du programme)	49
Programmation du microcontrôleur U17 (ATMega 324P)	50
<u>Etape 1</u> (Choix du microcontrôleur et vérification de sa signature)	50
Etape 2 (Programmation des fusibles de configuration)	50
Etape 3 (Transfert du programme)	51



DECLARATION CE DE CONFORMITE

Je, soussigné José Antonio Yeregui Donazar, gérant de l'entreprise ALECOP S.Coop située à Loramendi 11, 20500 MONDRAGON (Gipuzkoa) Espagne (tél 00 34 943 712 405) déclare que l'équipement de sa fabrication désigné cidessous :

Carte d'expérimentation RFID-200

Est conforme aux dispositions des directives européennes suivantes :

- directives 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique
- NFEN 61010-1 (Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire)

CE

José.A. YEREGUI DONAZAR

NOTE : CETTE DECLARATION DOIT ETRE CONSERVEE PAR L'UTILISATEUR DE L'EQUIPEMEN



INTRODUCTION

De plus en plus courant dans notre environnement, dans les transports en commun (NAVIGO®), dans le contrôle d'accès, dans la vie quotidienne ou dans l'industrie, les systèmes de radio-identification se composent de marqueurs, nommés TAGS ou transpondeurs, et d'un ou plusieurs lecteurs.

Mettant en œuvre la solution **Ositrack** de Schneider Electric autour d'une application de contrôle d'accès ou du système de tri de colis LOG-200, la carte **RFID-200** permet :

- L'acquisition, l'exploitation et le décodage de trames RFID « à la volée » grâce à une antenne
- ✓ Le pilotage d'une tète de lecture et écriture RFID
- ✓ L'analyse et la génération de trames de commande vers un transpondeur RFID
- D'aborder et de quantifier le champ électromagnétique généré par la tête. Ce dernier alimentant le Tag RFID

Parfaitement autonome la carte **RFID-200** constitue à elle seule un poste de travail élève, elle pourra être couplée à une partie opérative.

La présente notice a été élaborée afin de permettre à l'utilisateur de réaliser l'installation, la mise en service et la maintenance du système.

Les schémas et plans figurant dans cette notice ont été conçus par ALECOP et sont sa propriété exclusive. Toutes les informations figurant dans cette notice sont destinées aux utilisateurs/propriétaires de ce système ; toute divulgation à des tiers du contenu de cette notice est formellement interdite.

Les utilisateurs, programmeurs et réparateurs devront impérativement lire les indications données dans cette notice avant d'effectuer toute mise en route, toute création de programmes et toute opération de maintenance.



DESCRIPTION



DESCRIPTION

EQUIPEMENT

• <u>Vue d'ensemble du pupitre</u>



• <u>Vue latérale droite</u>





<u>Carte</u>



• Principaux accessoires livrés





DESCRIPTION

<u>Zone de rangement</u>



Située en parte basse elle permet de ranger les antennes et le support de Tags après utilisation

CARACTERISTIQUES

- Dimensions extérieures : Longueur X Largeur mm = 323 X 269 Hauteur environ 100 mm
- Poids environ 2 kg
- Alimentation électrique 230 V, 50 Hz monophasé par adaptaeur secteur

Matériel nécessaire mais non fourni :

- Un ordinateur IBM PC/Compatible avec
 - \Rightarrow un port série RS232 et/ou port USB
 - \Rightarrow Système d'exploitation : XP ou Seven

ATTENTION : Mettre l'appareil hors tension après chaque séance de travaux pratiques







INSTALLATION

TRAVAUX PREALABLES

Du fait des dimensions réduites du pupitre, aucune disposition particulière n'est nécessaire.

Pour alimenter en énergie électrique le pupitre et les appareils de mesure nécessaires à son exploitation il faudra disposer d'un nombre suffisant de prises électriques 2P+T, 230 V, 50Hz.

MANUTENTION ET DEBALLAGE

Manutention

• Système emballé :

Le système est livré dans une caisse carton dont les caractéristiques minimales sont :

 \Rightarrow dimensions minimales : 470x280x380mm

 \Rightarrow poids : environ 5 Kg

Aucun moyen spécifique n'est nécessaire.

• Système déballé

Aucun moyen spécifique n'est nécessaire.

Déballage

Ouvrir le carton en prenant soin de ne pas endommager son contenu.

S'assurer que le pupitre n'a subi aucun dommage pendant le transport. Dans le cas où le pupitre serait endommagé, le propriétaire/utilisateur doit en informer immédiatement l'usine et le transporteur.

Vérifier également la présence de tous les accessoires indiqués sur le bon de livraison correspondant.

Retirer les protections utilisées pour le transport.



INSTALLATION

PROCEDURE A SUIVRE POUR L'INSTALLATION

Installation

Installer le système sur une table.

Prévoir suffisamment d'espace pour pouvoir installer les différents accessoires et appareils de mesures.

Branchement au réseau électrique.

L'appareil doit être raccordé au réseau 230V 50 Hz monophasé (Phase, Neutre, Terre) au moyen de l'adaptateur livré..

Pour assurer un raccordement correct de l'équipement, il est conseillé d'utiliser une prise de courant homologuée de type :**PHASE + NEUTRE** et selon le type d'adaptateur secteur fourni, **+ TERRE.** avec les divers pôles répartis comme indiqués sur la figure suivante:

- 1. TERRE (le cas échéant)
- 2. PHASE
- 3. NEUTRE



La protection de l'alimentation électrique devra être réalisée par l'utilisateur ou le propriétaire au moven c

réalisée par l'utilisateur ou le propriétaire au moyen d'un disjoncteur différentiel de 2 X 15A 30mA quelque soit le régime de neutre de l'installation électrique (TT, TN ou ITN).

TTENTION :

Ne pas connecter l'adaptateur au secteur avant d'avoir vérifié qu'il délivre bien 230V



Installation des logiciels

Pour son fonctionnement le pupitre nécessite l'utilisation de logiciels spécifiques contenus dans le CD-Rom livré.

Osicom : Ce logiciel permet en liaison avec la carte RFID-200 :

- La capture et le décodage des trames échangées entre station et transpondeur
- La lecture et le décodage des trames encapsulées ModBus transmises par la station.
- L'édition de trames RFID pour leur écriture dans le transpondeur.

Autres fonctionnalités :

- Mode oscilloscope pour visualisation des captures de trames
- Calcul automatique du CRC.
- Aide intégrée.

Installation :

- 1. Double cliquez sur l'icône d'installation
- 2. L'écran suivant apparait



Osicom2

3. En cliquant sur L'écran suivant apparait.

Il nous rappelle que pour avoir la fonctionnalité de l'aide intégrée au logiciel il faudra installer Acrobat Reader 10 (fourni sur le Cdrom)





4. Ensuite, les écrans suivants apparaissent : il suffit de valider les options choisies.

Il est recommandé de laisser les options proposées par défaut

Répertoire d'installation

🔩 Installation de Osicom2.1	
Répertoire Choisissez un répertoire d'installation puis cliquez sur 'S pour continuer.	Suivant'
Les fichiers de Osicom2.1 seront installés dans le réper	toire suivant:
C:\Program Files\Osicom2.1	
Espace disque nécessaire :	32 Mo
Espace disque disponible :	1539 Mo
Cliquez sur 'Suivant' pour continuer.	
< <u>P</u> récéde	ent <u>S</u> uivant > Q <u>u</u> itter

🔩 Installation de Osicom2.1	
Confirmation Vous êtes maintenant prêt à installer Osicom2.1.	•
Ce programme va installer Osicom2.1 dans C:\Program Files\Osicom2.1.	
Cliquez sur 'Démarrer' pour installer Osicom2.1.	
< Précédent	Quitter

- 5. Ensuite, l'écran suivant vous proposese de choisir
 - a. votre système d'installation entre 98/XP et Seven
 - b. votre langue d'installation.



Le choix se fait par action sur les curseurs et se valide par un clic de souris dans la fenêtre texte.



6. Votre logiciel est alors installé et l'icône suivante est affichée sur votre bureau



7. En cliquant dessus, le menu principal du logiciel OSIcom apparait. Consulter ensuite la fiche de prise en main pour commencer à l'utiliser.

OsiCom er Portsérie VirtualScope Plus	
Modbus RTU	
CONFIGURATION DE LA COMMUNICATION Sélection du port Baud Rate 9500 Port 1 fermé Time Out 25	
Polynôme diviseur A001 IF CRC Auto Calcul CRC Envoi de la requête	
HISTORIQUE DES REQUÈTES ET DES REPONSES	

Acrobat Reader 10 ®:

Ce logiciel permet de visualiser les pages d'aides directement dans la fenêtre du logiciel OSIcom.

Ce logiciel est disponible en téléchargement gratuit sur le site de Adobe ® ou dans le répertoire Acrobat du Cd rom livré.



FONCTIONNEMENT ET REGLAGES





Protocole supporté

Cette carte a été conçue pour l'étude de l'échange des données entre une station de Lecture/Ecriture et un transpondeur selon le protocole ISO15693 dans sa déclinaison suivante.

Station de Lecture/Eciture.

Fréquence de la porteuse : 13,56MHz

<u>Codage binaire utilisé :</u> 1 parmi 4 (Voir dossier de présentation)

<u>Type de modulation utilisée :</u> ASK (Modulation d'amplitude)

Taux de modulation : 100%

Taux de transfert : 26,48 kBits/s (Fp/512)

Transpondeur.

Fréquence sous porteuse : Fp/32, soit 423,75 kHz

Type de modulation utilisée : OOK (On Off Keying)

Taux de transfert : 26,48 kBits/s (Fp/512)



Partie alimentation

Elle est basée sur un convertisseur DC/DC isolé chargé de la production du 24v nécessaire à l'alimentation de la station de Lecture/Eciture.

De ce 24v sont extraits :

- Le 5v nécessaire à l'alimentation de la carte.
- Le 3,3v nécessaire à l'alimentation du module Bluetooth.

Le primaire du convertisseur est protégé contre les inversions de polarités par un pont redresseur.

L'alimentation de la carte se fait par un bloc secteur indépendant doté d'un connecteur de type jack.

Caractéristiques de la tension délivrée par le bloc secteur

- <u>Tension continue :</u> de 12 à 18 v Max.
- <u>Tension alternative :</u> de 8 à 12 v efficaces Max.





Partie communication

La partie communication de la carte peut être scindée en deux parties :

Une partie échange de données avec un PC :

Emission et réception des trames Modblus RTU.

Transfert des informations brutes échangées entre la station et le transpondeur. Ces données seront traitées par le logiciel OsiCom de manière à les afficher sous forme graphique (Mode oscilloscope).

Dans les 2 cas, les échanges font appel à une liaison de type RS232. Pour cela, la carte est équipée de 3 interfaces de communication, 1 RS232 classique, et 2 RS232 émulées (USB/RS232 et Bluetooth/RS232)

Le choix de l'interface se fait par la validation d'un sélecteur de données (U6A, U6B ou U7B) au moyen d'un cavalier.

La validation de U7A permet le paramétrage du module Bluetooth.

Le circuit U14 est câblé en sélecteur de données. Selon le niveau appliqué sur sa broche 6 (SELECT), on traite soit les trames Modbus, soit les informations brutes échangées entre la station et le transpondeur.

Une partie RS485 :

Cette partie est chargée de l'adaptation de niveau des informations.





Partie démodulation et traitement

Partie du schéma encadrée en rouge.

Cette partie est de la démodulation et de la mise en forme des signaux issus de l'antenne et de la gestion de la carte.

Le circuit LC du collecteur de Q2 résonne à une fréquence de l'ordre de 11 MHz soit très proche de la fréquence de la porteuse RFID.

Le cavalier CV4 permet de mettre en service la résistance R28 afin d'élargir la bande passante du circuit résonnant en cas de problème de détection des signaux.

Le filtre passe haut (C42, R27) attenue les fréquences inférieures à 70 KHz.

La diode D4 associée à R26 et C41 assure la détection d'enveloppe du signal en sortie du filtre passe haut.

Le filtre passe bas du second ordre (R25, C40, R24 et C39) est chargé d'atténué fortement les traces résiduelles de la fréquence porteuse. (Fréquence de coupure 2MHz)

L'AOP U16 est câblé en comparateur de tension. La tension de référence est extraite du signal à traiter.

Le retard introduit par R22, R23 et C38 suffisant pour assurer un fonctionnement correct du comparateur.

Le signal issu de U16 est ensuite dirigé vers U14 et U15. La sélection de l'un ou l'autre de ces circuits se fait en fonction de l'origine des informations captées par l'antenne, station (U14) ou transpondeur (U15).

Le monostable construit autour de U13A et U13D est chargé de la mise en forme des signaux provenant de la station. Sa largeur d'impulsion doit être ajustée sur 9,44µs pour répondre aux impératifs de la norme ISO15693.

Le monostable construit autour de U13B et U13C est chargé de la mise en forme des signaux provenant du transpondeur. Sa largeur d'impulsion doit être ajustée sur 2,36µs (Période de la sous porteuse) pour répondre aux impératifs de la norme ISO15693.

Les cavaliers CV2 et CV3 permettent d'isoler les monostables pour les réglages de P1 et P2.



Partie du schéma non encadrée en rouge.

Cette partie assure le traitement des informations et la gestion du fonctionnement de la carte.

Elle repose sur 2 microcontrôleurs Atmel de la série ATMéga.

- U11 est chargé des détections de début et de fin de trame de la station et du transpondeur.
- U10 est chargé :
 - De l'acquisition et de la mémorisation des données issues de la station et du transpondeur.
 - De l'affichage de ces données.
 - De la communication avec le logiciel OsiCom.

La programmation de ces 2 microcontrôleurs se fait in situ via les connecteurs ISP_U10 et ISP_U11.

La suite logicielle nécessaire à la rédaction des programmes (Langage C) est gratuite.



Voir en chapitre schémas une vue pleine page



FONCTIONNEMENT ET REGLAGES

Points de mesure disponibles sur la carte

NOM	Localisation	Localisation	Description du signal
NOM	schéma	SST	
24V	Page 1/3	Gauche/Haut	Mesure de la présence du 24V.
5v	Page 1/3	Gauche/Milieu	Mesure de la présence du 5V.
3.3V	Page 1/3	Gauche/Milieu	Mesure de la présence du 3.3V.
TP1	Page 1/3	Gauche/Haut	La mesure de la ddp entre ces deux points permet
TP2	Page 1/3	Gauche/Haut	une mesure approximative du courant drainé par le tag. (Mesure aux bornes de Rm)
RX	Page 2/3	Haut/Droit	Données en provenance du PC via l'une des trois interfaces de communication (RS232, USB, Bluetooth)
RX_RS	Page 2/3	Haut/Droit	Sortie RX (TTL) de U4 (MAX232)
TX_RS	Page 2/3	Haut/Droit	Entrée TX (TTL) de U4 (MAX232)
RX_PC	Page 2/3	Haut/Droit	Sortie RX (Niveau RS232) de U4 (MAX232)
TX PC	Page 2/3	Haut/Droit	Entrée TX (Niveau RS232) de U4 (MAX232)
RX USB	Page 2/3	Haut/Droit	Sortie RX de U5 (FT232R)
TX USB	Page 2/3	Haut/Droit	Entrée TX de U5 (FT232R)
RX BIT	Page $2/3$	Droit/Milieu	Sortie BX de U8 ou U8' (ESD100 ou ESD200)
	Page $2/3$	Droit/Milieu	Entrée TX de U8 ou U8' (ESD100 ou ESD200)
SELECT	Page 2/3	Bas/Droit	Signal de sélection des signaux à envoyer vers le PC. Niveau 1 : RS485 Niveau 0 : RS232 U17 (Données de trame mémorisées dans U17)
SENS	Page 2/3	Droit/Bas	Sélection du sens de communication de U9 (DS485)
DATA MICRO	Page 2/3	Bas/Droit	Données de trame mémorisées dans U17
D IN	Page 2/3	Droit/Milieu	Données en entrée de U9 (DS485)
D OUT	Page 2/3	Droit/Milieu	Données en sortie de U9 (DS485)
RS485A	Page $2/3$	Droit/Bas	Ligne D0 du signal différentiel RS485
RS485B	Page $2/3$	Droit/Bas	Ligne D1 du signal différentiel RS485
VOUT	Page 3/3	Bas/Gauche	Signaux TTL Station ou Tag
VOUT1	Page 3/3	Bas/Gauche	Signal TTL Station
VOUT2	Page 3/3	Bas/Gauche	
	Page 3/3	Haut/Milieu	Horloge d'échantillonnage du signal Station (VS1)
	Page 3/3	Haut/Milieu	Horloge d'échantillonnage du signal Tag (VS2)
	ruge 5/5	nadyrinied	Passe au niveau haut lorsque le début de trame
SYNC_STA	Page 3/3	Haut/Milieu	Station a été détecté
SYNC_TAG	Page 3/3	Haut/Milieu	a été détecté
VS1	Page 3/3	Bas/Milieu	à ISO 15693)
VS2	Page 3/3	Bas/Milieu	Signal Tag démodulé et mis en forme (Conforme à ISO 15693)
EN_U11	Page 3/3	Haut/Gauche	Signal de validation de U11
EN_U12	Page 3/3	Haut/Gauche	Signal de validation de U12
VM1	Page 3/3	Bas/Milieu	Douille 2 mm pour l'injection d'un signal pour le réglage de la largeur d'impulsion de VS1 (Signal Station)
VM2	Page 3/3	Bas/Milieu	Douille 2 mm pour l'injection d'un signal pour le réglage de la largeur d'impulsion de VS2 (Signal Tag)
START	Page 3/3	Haut/Milieu	Passe au niveau haut sur une demande d'acquisition
VIN	Page 3/3	Gauche/Bas	Signal d'antenne brut
V1	Page 3/3	Gauche/Bas	Signal d'antenne amplifié
V2	Page 3/3	Gauche/Bas	Signal V1 après filtrage passe haut
V3	Page 3/3	Gauche/Bas	Signal démodulé brut
V4	Page 3/3	Bas/Gauche	Signal démodulé filtré
V5	Page 3/3	Bas/Gauche	Tension de référence
SYNC_CMD	Page 3/3	Bas/Droit	Passe au niveau haut lorsque la commande émise par la station est identique à la requête émise avec OSICOM



Jumpers, interrupteurs, boutons poussoir, potentiomètres et condensateur ajustable

NOM	Localisation schéma	Localisation SST	Fonction
SEL_RS	Page 2/3	Haut/Droit	Sélection de l'interface de communication RS232
SEL_USB	Page 2/3	Haut/Droit	Sélection de l'interface de communication USB
SEL_BLUE	Page 2/3	Haut/Droit	Sélection de l'interface de communication Bluetooth
PROG_BLUE	Page 2/3	Haut/Droit	Programmation de l'interface de communication Bluetooth
CV1	Page 2/3	Bas/Droit	Débrayage de la résistance d'adaptation de ligne RS485
CV2	Page 3/3	Bas/Milieu	Débrayage du signal station pour le réglage de la largeur d'impulsion
CV3	Page 3/3	Bas/Milieu	Débrayage du signal Tag pour le réglage de la largeur d'impulsion
CV4	Page 3/3	Milieu/Milieu	Position REF_ADJ : Réglage de la tension de référence V5 Position REF_AUTO : Fonctionnement normal
CV5	Page 3/3	Haut/Gauche	Débrayage du signal de validation de U11 (Fixé à 5V)
CV6	Page 3/3	Haut/Gauche	Débrayage du signal de validation de U12 (Fixé à 5V)
CV8	Page 3/3	Gauche/Milieu	Débrayage du signal d'antenne
SW1	Page 3/3	Bas/Droit	Choix de la vitesse de communication avec le PC
SW2	Page 3/3	Bas/Milieu	Choix de la trame à afficher sur la carte
SW3	Page 3/3	Bas/Milieu	Choix du mode Acquisition ou Lecture
RAZ	Page 3/3	Bas/Milieu	SW1 en position ACQ : Effacement des données dans U17 SW1 en position LEC : Lecture décroissante des trames Station ou Tag en fonction de la position de SW2
ACQ	Page 3/3	Bas/Milieu	SW1 en position ACQ : Lancement manuel d'une acquisition SW1 en position LEC : Lecture croissante des trames Station ou Tag en fonction de la position de SW2
RESET	Page 3/3	Bas/Milieu	Reset de la carte (U15 et U17)
SEND	Page 3/3	Bas/Milieu	Envoi des données RFID mémorisées dans U17 vers OSICOM pour l'affichage avec l'oscilloscope virtuel
Contraste	Page 3/3	Haut/Gauche	Réglage du contraste de l'afficheur
P1	Page 3/3	Bas/Milieu	Réglage de la largeur d'impulsion de VS1
P2	Page 3/3	Bas/Milieu	Réglage de la largeur d'impulsion de VS2
R35	Page 3/3	Bas/Milieu	Réglage de la tension de référence
C47	Page 3/3	Bas/Gauche	Réglage du niveau du signal d'antenne à son amplitude maximum



Mise en place de la station Ositrack

Le raccordement doit se faire dans l'ordre suivant:

- 1. Enficher la station Ositrack bleue sur les quatre axes 4mm en respectant le sens indiqué par la sérigraphie
- 2. Connecter la station Ositrack au connecteur à vis présent sur le côté droit du boitier
- 3. Positionner les deux entretoises les plus longues sur les deux axes filetés du bas
- 4. Positionner par dessus l'antenne 2 ou 3 spires
- 5. Ajouter les deux entretoises restantes sur les deux axes filetés du bas
- 6. Insérer le support de transpondeur noir
- 7. Fixer le tout avec les 2 écrous
- 8. Raccorder les connecteurs rapides du câble RF noir entre l'antenne verte et la carte RFID200



Lors de la livraison de la carte, l'ensemble des cavaliers (et potentiomètres) est positionné de façon à permettre un fonctionnement optimal de celle ci.

Le seul cavalier à positionner est celui qui permet la sélection du mode de communication avec le PC. Trois modes sont possibles: RS232, USB et Bluetooth (en option).



FONCTIONNEMENT ET REGLAGES

- Pour sélectionner le mode RS232, il faut positionner le cavalier qui est à droite de l'afficheur sur la position "SEL_RS".
- Pour le mode USB, il faut sélectionner "SEL_USB".

Une fois ce choix effectué, il reste à connecter la carte au PC par la liaison choisie (RS232 ou USB).

Consulter ensuite la fiche de prise en main disponible sur le Cd Rom fourni.



REGLAGES DE LA CARTE

Mise en place de la station Ositrack

Avant de débuter la procédure de réglage de la carte, il faut procéder au montage de la station, de l'antenne et du support de transpondeur.

Monter la station, l'antenne 3 spires et le support tel que le montre le dessin ci-dessous :



Brancher la station sur le connecteur situé sur le côté droit du boitier. Raccorder l'antenne au connecteur ANT de la carte avec le câble blindé fourni.

Mettre en place le cavalier CV1.

Pour faciliter le repérage des différents éléments, un tableau associé au schéma d'implantation de la carte est donné en page 7 de ce document.



Etape 1 Vérification des alimentations

Brancher l'adaptateur secteur sur le boitier de la carte. Une station doit être connectée à la carte.

<u>Remarque</u> : La tension délivrée par l'adaptateur doit être comprise entre 12 vdc et 18 vdc ou 10 vac et 16 vac.

Point de mesure	Référence	Valeur à mesurer
24v	GND	24v ± 5%
5v	GND	5v ± 5%
3.3v	GND	3.3v ± 5%

Etape 2 Réglage de C47

La carte doit être alimentée. Une station doit être connectée à la carte. Un transpondeur doit être sur le support. Le cavalier CV8 doit être en place.

Matériel nécessaire : Un oscilloscope et une sonde X10.

Point de	Référence	Valeur à mesurer
mesure		
V4	GND	Ajuster C47 pour obtenir l'amplitude maximum du
		signal

Exemple d'écran lors du réglage de C47





Etape 3 Réglage de la tension de référence V5.

La carte doit être alimentée. Une station doit être connectée à la carte. Un transpondeur doit être sur le support. Le cavalier CV8 doit être en place. Le cavalier CV4 doit être en position REF_ADJ.

Matériel nécessaire : Un oscilloscope et 2 sondes X10.

Voie 1 en couplage AC connectée sur V4. Voie 2 en couplage CC connectée sur VOUT. Trigger sur la voie 1, front montant. Régler le seuil de déclenchement sur la partie du signal correspondant à la modulation de charge du transpondeur.



Faire en sorte que le déclenchement ait lieu sur un début de modulation.

Ajuster R35 pour obtenir un signal parfaitement démodulé sur VOUT. La plage de réglage étant relativement restreinte, procéder par de petites modifications.



Si R35 est réglé beaucoup trop à gauche, VOUT = 5v. Si R35 est réglé beaucoup trop à droite, VOUT = 0v.



Etape 4 Réglage de P2.

La carte dit être alimentée. Une station doit être connectée à la carte. Un transpondeur doit être sur le support. Le cavalier CV8 doit être en place. Le cavalier CV3 doit être en place. Le cavalier CV4 doit être en position REF_ADJ. Le cavalier CV5 doit être en place. Le cavalier CV6 doit être retiré.

Matériel nécessaire : Un oscilloscope et 2 sondes X10.

Voie 1 en couplage AC connectée sur V4.

Voie 2 en couplage CC connectée sur VS2.

Trigger sur la voie 1, front montant.

Régler le seuil de déclenchement sur la partie du signal correspondant à la modulation de charge du transpondeur.

Faire en sorte que le déclenchement ait lieu sur un début de modulation. Ajuster P2 de manière à ce que le rapport cyclique de VS2 soit de 50%.



Une fois le réglage fait, il est souhaitable de bloquer la vis de réglage de P2 avec une goutte de vernis.

Méthode alternative :

Matériel nécessaire : Un oscilloscope et 2 sondes X10.

Un générateur basse fréquence délivrant un signal TTL de fréquence 428 kHz et de rapport cyclique entre 10 et 30%.

La carte dit être alimentée.

Retirer le cavalier CV3.

Appliquer le signal du GBF entre le point test VM2 et GND.

Voie 1 de l'oscilloscope en couplage DC connectée sur VM2.

Voie 2 en couplage CC connectée sur VS2.

Trigger sur la voie 1, front montant.

Ajuster P2 de manière à ce que le rapport cyclique de VS2 soit de 50%.

Débrancher les appareils

Remettre le cavalier CV3 en place



Etape 5 Réglage de P1.

La carte dit être alimentée. Une station doit être connectée à la carte. Un transpondeur doit être sur le support. Le cavalier CV2 doit être en place. Le cavalier CV6 doit être en place. Le cavalier CV4 doit être en position REF_AUTO. Le cavalier CV5 doit être retiré. Le cavalier CV6 doit être en place.

Matériel nécessaire : Un oscilloscope et 2 sondes X10.

Voie 1 en couplage DC connectée sur V4.

Voie 2 en couplage CC connectée sur VS1.

Trigger sur la voie 1, front montant.

Régler le seuil de déclenchement sur la partie du signal correspondant à la modulation de la station.

Ajuster P1 de manière à ce que le temps à l'état bas de VS1 soit de 9,44 μ s.



Une fois le réglage fait, il est souhaitable de bloquer la vis de réglage de P1 avec une goutte de vernis.

Remettre le cavalier CV5 en place.

Méthode alternative :

Matériel nécessaire : Un oscilloscope et 2 sondes X10.

Un générateur basse fréquence délivrant un signal TTL de fréquence 20 kHz et de rapport cyclique entre 50%.

La carte dit être alimentée.

Retirer le cavalier CV2.

Appliquer le signal du GBF entre le point test VM1 et GND.

Voie 1 de l'oscilloscope en couplage DC connectée sur VM1.

Voie 2 en couplage CC connectée sur VS1.

Trigger sur la voie 1, front montant.

Ajuster P1 de manière à ce que le temps à l'état bas de VS1 soit de 9,44 μ s.

Débrancher les appareils.

Remettre le cavalier CV2 en place.



Etape 6 Programmation des microcontrôleurs de la carte.

Suivre la procédure **Programmation des microcontrôleurs U15 (ATtiny 2313) et U17 (ATMega 324P)** donnée en ANNEXE de ce Manuel.

Vérifier que les cavaliers CV1, CV2, CV3, CV5, CV6, et CV8 sont en place, et que le cavalier CV4 est en position REF_AUTO.

Positionner les interrupteurs de SW1comme ci-contre :



Une fois ces opérations terminées, appuyer sur le bouton RESET.

Durant la phase d'initialisation, un certain nombre de messages doivent apparaitre sur l'afficheur. Si tel n'est pas le cas, ou si la qualité de l'affichage n'est pas satisfaisante, effectuer l'étape 7.

La carte est alors prête pour une acquisition.

Etape 7 Réglage du contraste de l'afficheur.

Ajuster le potentiomètre CONTRASTE de tel sorte que les caractères affichés soient parfaitement lisibles.

Pour diminuer le contraste, tourner CONTRASTE vers la gauche. Pour augmenter le contraste, tourner CONTRASTE vers la droite.

Etape 8 Vérification du fonctionnement.

S'assurer que l'afficheur indique « Prêt pour une acquisition ».

Placer un transpondeur sur le support au-dessus de la station.

Vérifier que le commutateur à glissière SW3 est en position basse (ACQUISITION/RAZ).

Appuyer sur le bouton poussoir ACQ.

L'afficheur indique pendant un temps très court (ou pas du tout) « Acquisition en cours ».

Dès que l'acquisition est terminée, l'afficheur doit indiquer sur la ligne du haut « Fin acquisition » et sur la ligne du bas « Sta : 13 Tag : 12 ».

Si tel n'est pas le cas, et que le message « Acquisition en cours » reste affiché, les réglages ne sont pas corrects. Il convient alors de reprendre les étapes 3, 4 et 5.



Lecture des données.

Pour lire les données station, mettre le commutateur à glissière SW3 est en position haute (LECTURE), le commutateur à glissière SW2 est en position basse (STATION).

Appuyer sur le bouton ACQ pour passer d'un octet à l'autre dans le sens croissant ou sur le bouton RAZ dans le sens décroissant.

L'afficheur doit indiquer sur la ligne du haut « *Trame station*» et sur la ligne du bas « Octet : N° et valeur hexa ».

Pour lire les données transpondeur, mettre le commutateur à glissière SW3 est en position haute (LECTURE), le commutateur à glissière SW2 est en position haute (TAG).

Appuyer sur le bouton ACQ pour passer d'un octet à l'autre dans le sens croissant ou sur le bouton RAZ dans le sens décroissant.

L'afficheur doit indiquer sur la ligne du haut « * Trame Tag * » et sur la ligne du bas « Octet : N° et valeur hexa ».

Effacement des données.

Mettre le commutateur à glissière SW3 est en position basse (ACQUISITION/RAZ).

Appuyer sur le bouton RAZ. *

Etape 9 Paramétrage du baud rate de la station et de la carte.

La plage de vitesses admise par les stations de la gamme XGC Sxxxxxxx est comprise entre 9600 et 115200 bits/s.

Par défaut cette vitesse de transmission est fixée à 19200 bits/s.

La carte RFID200 est prévue pour fonctionner à 2400, 9600, 19200, 57600 et 115200 bits/s.

La sélection de la vitesse se fait à l'aide de SW1 comme indiqué ci-dessous.



Pour modifier la vitesse de transmission de la station :

Débrancher la carte.

Positionner les interrupteurs de SW1 pour configurer la nouvelle vitesse de communication.

Rebrancher la carte et appuyer sur le bouton RESET.

La nouvelle vitesse de communication sera automatiquement prise en compte par la station.



FONCTIONNEMENT ET REGLAGES

Implantation des éléments.

										-
Cavalie rs	Rep ère	Poin ts test	Rep ère	Points test	Rep ère		Points test	Rep ère	Bou ton SW	Rep ère
CV1	I 8	24v	A 4	EN_U1 1	C 1		D_IN	J 7	SW 1	Ι9
CV2	F 8	5v	A 3	EN_U1 2	B 1		D_OUT	J 6	SW 2	F 8
CV3	F 8	3.3 V	A 3	CLK_S TA	E 1		SENS	J 7	SW 3	E 8
CV4	D 5	VIN	A 7	CLK_T AG	E 1		D0	J 8	RES ET	E 9
CV5	C 2	V1	A 8	SYNC_ STA	F 1		D1	J 8	SEN D	F 9
CV6	C 2	V2	A 8	SYNC_ TAG	F 1		SELECT	H 10	ACQ	F 9
CV7	Non câbl é	V3	A 9	START	F 1		DATA_M ICRO	Н 10	RAZ	G 9
CV8	B 7	V4	B 10	RX_PC	J 1		SYNC_C MD	I 10		
		V5	B 10	TX_PC	J 1					
Compo sant	Rep ère	VO UT	В 10	RX_RS	I 1		Connect eurs	Rep ère		
C47	В 8/9	VO UT1	C 10	TX_RS	I 1		ISP_U1 5	D 1		
CONTR ASTE	C 1	VO UT2	C 10	RX_US B	H 1		ISP_U1 7	G 1		
P1	E 7	VS1	D 10	TX_US B	H 1		ANT	В 8/9		
P2	E 7	VS2	D 10	RX_BL T	J 5		RS 232	J 2/3		
R35	D 7	VM1	E8	TX_BL T	J 5		USB	J4/5		
		VM2	E8	RX	H 1					
		TP1	A 5	TP2	A 5	ļ				

Sélection des interfaces de communication	Nom	Repère
RS 232	SEL_RS	G 2
USB	SEL_USB	G 2
Bluetooth	SEL_BLUE	G2
Paramétrage bluetooth	PROG_BLUE	H 2



FONCTIONNEMENT ET REGLAGES





MAINTENANCE



MAINTENANCE

MAINTENANCE PREVENTIVE

Les opérations de maintenance préventive à réaliser par les utilisateurs de la carte RFID-200 sont :

- La vérification de l'état du fusible
- La vérification visuelle des divers composants

MAINTENANCE CORRECTIVE

Les opérations de maintenance corrective permettent de résoudre les divers problèmes qui peuvent surgir lors de la mise en service ou lors de l'utilisation.

L'analyse du comportement du système au moment de la mise en route doit permettre de localiser les éléments défaillants.

Contacter le SAV Alecop en cas de nécessité



SECURITE



SECURITES

SECURITE AU COURS DES OPERATIONS DE MANUTENTION

Respectez les consignes générales de sécurité relatives à ce type d'opérations.

Avant d'entreprendre la manipulation vérifiez que vous disposez de l'emplacement approprié pour installer l'appareil.

SECURITE EN COURS DE FONCTIONNEMENT

La base du pupitre ne doit jamais être retirée durant le fonctionnement de l'appareil et lorsque celui-ci est raccordé au secteur

SECURITE AU COURS DE LA MAINTENANCE

Les opérations de maintenance et de réparation de ce système ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.

En cas de panne contactez le service technique d'ALECOP avant toute intervention.

Lorsque vous aurez reçu les instructions pour le remplacement ou la vérification d'un composant ou d'un sous ensemble veillez à prendre les précautions suivantes :

• Avant d'ouvrir le pupitre, assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF et débranchez l'appareil du secteur.

• En cas de démontage de conducteurs non marqués repérez-les à l'aide d'une étiquette.

Lorsque l'intervention est terminée assurez vous que :

- Les cartes électroniques sont bien positionnées
- Tous les connecteurs sont verrouillés
- Tous les conducteurs sont en place.

Remettre en place le couvercle arrière avant d'effectuer le branchement et la mise en route de l'appareil.



LE NON RESPECT DE CES INDICATIONS PEUT ENTRAINER LA MORT OU DES BLESSURES GRAVES DUES AUX DECHARGES ELECTRIQUES



SCHEMAS ELECTRIQUES



SCHEMAS ELECTRIQUES

ALIMENTATIONS





INTERFACES DE COMMUNICATIONS





TRAITEMENT





SCHEMAS MECANIQUES



SCHEMAS MECANIQUES

MISE EN PLACE DE LA STATION OSITRACK ET DES ANTENNES





ANNEXE



Etapes communes à la Programmation des microcontrôleurs

La programmation se fait depuis AVR Studio à l'aide du programmateur AVRISP mk2 en respectant la procédure suivante.

Etape 1 (Commune à U15 et U17)

Connecter le programmateur sur le connecteur de programmation correspondant au microcontrôleur.

Etape 2 (Commune à U15 et U17)



Etape 5 (Commune a 015 et 017)

Dans l'onglet Main, choisir le composant puis cliquer sur Settings ... pour fixer la fréquence de l'horloge ISP à 125.0 kHz

Device and Signature Bytes ATtiny24A Signature not read	Erase Device Read Signature	ISP Clock ISP Freq: 125.0 kHz V Attainable: Read Write
Programming Mode and Target Settings	Settings. ISP Frequency: 125.0 kHz	Note: The ISP frequency must be less than 1/4 of the target
		Une fois cette opération réalisée, cliquer sur Write puis Close.



Programmation du microcontrôleur U15 (ATtiny 2313)

Si la programmation se fait après modification des fichiers source, avant de compiler le projet, vérifier que le niveau d'optimisation du code est bien sur -O3 dans la fenêtre d'option du projet et que la case Create Hex File est bien cochée.

▼ Edit Configurations Active Configuration default 20) 22 General Use External Makefile 0 Target name must equal project name.
 Clean/rebuild support requires "clean" target.
 Makefile and target must exist in the same folder Include Directories Output File Name: ATtiny2313.elf Output File Directory: default Libraries attiny/2313 . Vunsigned Chars (-funsigned-char) 4 Device: Unsigned Bitfields (-funsigned-bitfields) 13560000 Frequency: Pack Structure Members (-fpack-struct) Memory Settings Optimization: -03 Short Enums (-fshort-enums) 2 Custom Options Create Hex File 🔽 Generate Map File Generate List File OK Annuler Aide

(Project/Configuration Options)

Etape 1 (Choix du microcontrôleur et vérification de sa signature)



Une fois le choix fait, cliquer sur Read Signature et vérifier que tout est OK.

Etape 2 (Programmation des fusibles de configuration)

Main Program	Fuses LockBits Advar	nced HW Settings	HW Info	Auto		
Fuse	Value					
SELFPRGEN						
RSTDISBL						
DWEN						
SPIEN	M-					
WDTON						
EESAVE						
BODLEVEL	Brown-out detection dis	abled		-		
CKDIV8						
CKOUT						
SUT_CKSEL	Ext Clock: Start-up time	DWDDW/N/DEGET	• 6 CK/14 C	K+4 🖝		
		FWRDWIN/RESET	. o org i r o	1. T		
EXTENDED	0xFF	FWRDWINRESET	. o ory r r c			
EXTENDED HIGH	0xFF 0xDF	FWRDWINRE3E I		n - 1 <u>1</u> 2		
EXTENDED HIGH LOW	0xFF 0xDF 0xD0					
EXTENDED HIGH LOW	0xFF 0xDF 0xD0					
EXTENDED HIGH LOW	0xFF 0xDF 0xD0	PWRDWIYRESET				
EXTENDED HIGH LOW	0xFF 0xDF 0xD0					
EXTENDED HIGH LOW	0xFF 0xDF 0xD0 s	Program	n	Verify	Read	
EXTENDED HIGH LOW	0xFF 0xDF 0xD0 s gramming	Pinkbilling	n	Verify	Read	
EXTENDED HIGH LOW	0xFF 0xDF 0xD0 s gramming ss 0 to 2 0xD0, 0xDF, 0xFF	Program F OKI	n	Verify	Read	

Cette étape est très importante. Respecter les paramètres de la copie d'écran ci-dessous.

Une fois les choix faits, cliquer sur Program.



Etape 3 (Transfert du programme)

Dans l'onglet Program, cocher les cases :

lain Program Fuses Device Erase Device	LockBits Advanced HW Settings HW Info Auto	
🔽 Erase device I	pefore flash programming Verify device after programming	
Flash		
Use Current Si	mulator/Emulator FLASH Memory	
Input HEX File	F:\ALECOP\PROG_CARTE_RFID\Tiny2313_2209\default\ATti	
Program	Verify Read	
Input HEX File Program	F:\ALECOP\PR0G_CARTE_RFID\Prog_lu_AT324\At324.hex	
ELF Production File Fe	ormat	
Input ELF File:	F:\ALECOP\PROG_CARTE_RFID\Prog_lu_AT324\at324.elf	
Save From: 🔽 FLAS	H VEEPROM FUSES LOCKBITS Fuses and lockbits settings must be specified before saving to ELF	
tting mode and device p tering programming mo	varameters OK! de OK!	

Erase device before flash programming Verify device after programming

Dans le champ Flash, rechercher le fichier HEX désiré puis cliquer sur Program.

Un fois fait, vérifier que tout est OK.



Programmation du microcontrôleur U17 (ATMega 324P)

Si la programmation se fait après modification des fichiers source, avant de compiler le projet, vérifier que le niveau d'optimisation du code est bien sur -O1 dans la fenêtre d'option du projet et que la case Create Hex File est bien cochée.

(Project/Configuration Options)

FID_AVR324 P	roject Options
200	Active Configuration default Edit Configurations
General	Use External Makefile
Include	1. Target name must equal project name. 2. Clean/rebuild support requires "clean" target 3. Makefile and target must exist in the same folder
Directories	Output File Name: RFID_AVR324 elf Output File Directory default
Libraries	
Memory Settings	Device: atmega324p Unsigned Chars (+funsigned-char) Frequency: 20000000 hz Optimization: -01 Pack Structure Members (+fpack-struct) Short Enums (+fshort-enums)
Custom Options	Create Hex File Generate Map File Generate List File
	OK Annuler Aide

Etape 1 (Choix du microcontrôleur et vérification de sa signature)

AVRISP mkII in ISP mode with ATmega324P		AVRISP mkII in ISP mode with ATmega324P	
		Main Program Fuses LockBits Advanced HW Settings HW Info Auto	
Walli Program Fuses LockBits Advanced Hw Settin	ngs Hvv into Auto	Device and Signature Bytes	
		ATmega324P	
Device and Signature Bytes		2.00000000	
ATmega324P 🗸	Erase Device	0x1E 0x95 0x08 Read Signature	
ATmega2560		Signature matches selected device	
ATmega2561	Read Signature		
ATmega32		Programming Mode and Target Settings	
ATmega324A		ISP mode Settings	
ATmega324P		country.	
ATmega324PA		ISP Frequency: 12	.5.0 KHZ
FATmega325			
ATmega3250			
ATmega3250P	Settings		
ATmega325P	105.0 M h		
ATmega328	ISP Frequency: 125.0 KHz		
ATmega328P			
ATmega329			
ATmega3290			
ATmega3290P			
ATmega329P			
ATmega329PA			
ATmega32A			
ATmega32C1			
ATmega32HVB		Setting mode and device parameters OK! Entering programming modeOK!	*
ATmega32M1		Reading signature 0x1E, 0x95, 0x08 OK!	=
ATmega32U2		Leaving programming mode OK!	*
ATmega32U4			
ATmega32U6			
ATmega48			
ATmega48A			
ATmega48P			
ATmega48PA			
ATmega64		Une tois le choix tait cliq	llier
ATmega640	A		
Detecting on USB		cur Dood Signature of vé	rifior
AVRISP mkll with serial number 000200042663 found.		i sui reau signature et ve	iner
Getting isp parameter SD=0x06 OK	▼		
		aue tout est OK.	

Etape 2 (Programmation des fusibles de configuration)

Cette étape est très importante. Respecter les paramètres de la copie d'écran de la page suivante.



VRISP mkII in ISP mode with ATmega324P	Une fois les choix faits,
Main Program Fuses LockBits Advanced HW Settings HW Info Auto	cliquer sur
Fuse Value	Drogram
BODLEVEL Brown-out detection disabled	Program.
OCDEN	
JTAGEN	
SPIEN	
WDTON	
EESAVE	
BOOTSZ Boot Flash size=2048 words start address=\$3800	
BOOTRST	
CKDIV8	
CKOUT	
SUT_CKSEL Full Swing Oscillator; Start-up time: 16K CK + 0 ms; Crystal 0.	
EXTENDED 0xFF	
HIGH 0xD9	
LOW 0xD7	
✓ Auto read ✓ Smart warnings ✓ Verify after programming Program Verify Read	
Setting mode and device parameters OK! Entering programming mode OK! Reading fuses address 0 to 2 0xD7, 0xD9, 0xFF OK! Leaving programming mode OK!	

Etape 3 (Transfert du programme)

Identique à celle de la programmation de U15.





Aptdo. 81, Loramendi,11 20500 MONDRAGON <u>Espagne</u> TEL. : (34) 943 71 24 05 FAX. : (34) 943 71 92 12 Email : <u>alecop@alecop.es</u> Internet : <u>WWW.alecop.es</u>



38 Chemin du Calice B.P.21 01121 MONTLUEL CEDEX TEL.: (33) 0472257122 FAX: (33) 0472257366 Email: <u>alecop@alecop.fr</u> Internet : <u>WWW.alecop.fr</u>