



Le respect de ces dimensions d'installation est essentiel pour un bon fonctionnement :

- La cote de longueur garantit une course du vérin identique sur les deux bords et un point neutre correspondant à la barre au centre
- La distance à la mèche assure un angle et une rapidité de barre suffisants.
- Le montage dans le plan horizontal permet un bon fonctionnement à la gîte. En effet le compas est monté sur un cardan autorisant 25° de gîte sur chaque bord. Un défaut d'horizontalité entrainera un décalage du compas (et donc un écart de cap) lorsque le bateau est fortement gité sur un bord.

De nombreux accessoires de fixation permettent d'obtenir ce résultat (voir page suivante).

Les TP peuvent être montés indifféremment sur Tribord (programmation d'origine) ou Bâbord (à programmer lors de la mise en service). Choisissez le côté le plus commode en utilisation, mais avant tout celui qui offre le support le plus solide (évittez de fixer le pilote sur un coffre).

